DIESE BETRIEBSANLEITUNG ZUERST LESEN UND AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN



Inhaltsverzeichnis

DriSteem® Technischer Support +1-800-328-4447

	iv
ÜBERSICHT	
Vapor-logic-Funktionen	1
Befeuchtungssystem-Übersicht	
Vapor-logic-Platine	4
Display	
Webschnittstelle	7
	8
Prä-Installations-Checkliste	8
Installationsvorgang	10
Schritt 1 – Feldverdrahtung:	12
Stevereingang	12
Steuereingangssignale	14
Maximalbegrenzer	16
Vapor-logic-Display	19
Kommunikationsverbindungen	19
Feldverdrahtung	24
Sensoreinbau	20
Schritt 2 – Setup	27
Verwenden des Touchscreen-Displays	27
Setup-Bildschirm	28
Über die Webschnittstelle	28
Schritt 3 – Startup	35
DETDIED	3/
Verwanden von Manüe und Bildschirmen	
Das Vapar logis Display varfügt über die felgenden	
Meniis und Bildschirme:	3/
Mellus und Sollwort ändern	
Definition Tankaktivitäton	
Statuchildechirm	J
Suctomwarnungen	
System wornongen	۰۰۰۰۰ 44 ۸۵
Status IED (Touchscroon)	
Verbessert die Ansprechzeit des Befeuchters	
Der proportionale Regriff	J
Der integrale Begriff	J
Der abgeleitete Begriff	J2 51
PID Satur Tinna	
Automatische Ablasseguenz alle Wassertigen	
Optionen und Eurktionen	
Upilon Kanal-WaxTygrosfat	
Tomperatur Kompenentionectory and the sound of the sound	

Inhaltsverzeichnis

Externe Temperatursensoroption	58
Tank-Vorwärmfunktion	58
Wasserthermostat-Sollwertfunktion	59
Frostschutz	59
Gebläse-basierte Dispersionsfunktion	59
Sensorkorrekturen	60
Skim Timer	60
Entleerung am Ende der Saison	60
Wartungsintervall	60
Einstellen von Datum und Uhrzeit	61
Batterie-Backup, nichtflüchtiger Speicher	61
Sicherheit/Passwort	61
Herunterladen von historischen Daten	62
Sichern und Wiederherstellen der Einstellungen	62
Firmware-Updates	63
Herunterladen der Firmware-Updates	63
Installieren der Firmware-Updates	66
Testausgänge und Testlauf	. 67
Kompatibilität von Modbus, BACnet, LonTalk	68
Anschlüsse	68
Installation von LonTalk als Nachrüstsatz	68
Multi-Tankbetrieb	.76
Multi-Tankmodus definiert	.76
Multi-Tank-Steuerschnittstelle	.76
Multi-Tank-Systemeinstellungen	.76
Tankgruppierung zur Maximierung der Effizienz	.77
Verwenden des Multi-Tank-Touchscreen-Displays	.77
Start-Up-Bestellung und Trimmtanks	.79
Redundanter Tank für unternehmenskritische Anwendungen	80
Tankverschleiß-Nivellierung	80
Fehlertoleranz	80
Verkabelung einer Multi-Tankgruppe von Befeuchtern	. 82
Multi-Tank-System-Setup	82
Änderung einer Prioritätengruppe	83
Weitere Systemparameter und Interoperabilität	. 83
Multi-Tankbetrieb mit Webschnittstelle	83
	85
Laitadan zur Eahlerhahahung	05
	00
ERSATZTEILE	95
GEWÄHRLEISTUNG	98

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

	VORSICHTSMASSNAHME
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung der Anweisungen zum Tode oder	Nichtbeachtung der Anweisungen zu Sachschäden oder
schweren Körperverletzungen führen kann.	Zerstörung von Sachwerten führen kann.

	WARNHINWEIS
	Alle Warnhinweise und Anweisungen lesen Diese Seite enthält wichtige Sicherheitshinweise; diese sind eine Ergänzung und kein Ersatz für die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung des Befeuchters. Vor der Durchführung von Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten an Teilen dieses Systems die mit dem Befeuchter mitgelieferte Betriebsanleitung lesen. Bei Nichtbeachtung einzelner Warnhinweise und Anweisungen kann es zu den im Folgenden und in der Anleitung beschriebenen Gefahrensituationen kommen, die zu Sachschäden Personenschäden oder zum Tod führen können. Liegt keine Betriebsanleitung vor, kann diese unter www.dristeem.com heruntergeladen werden.
	Heiße Oberflächen und heißes Wasser Dampfbefeuchtungssysteme verfügen über extrem heiße Oberflächen, und Wasser in Tanks, Elektrodenzylindern, Dampfleitungen und Dispersionseinheiten können Temperaturen bis zu 100 °C (212 °F) erreichen. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, die gesamte Befeuchtungsanlage abkühlen lassen. Vor der Durchführung von Kundendienst- oder Wartungsarbeiten an Teilen dieses Systems das Abkühlverfahren aus der Betriebs- und Wartungsanleitung durchführen.
	Energiequelle abschalten Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten an einem Teil des Befeuchtungssystems sicherstellen, dass alle Energiequellen abgeschaltet sind. Energiequellen können Strom, Gas, Dampf oder heiße Flüssigkeit sein. Wenn die Energiequelle nicht abgeschaltet wird, kann dies zu einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid, zu Bränden, Explosionen, Stromschlägen und anderen gefährlichen Bedingungen führen. Diese Gefahrensituationen können zu Sach- und Personenschäden oder zum Tode führen.
4	Der Kontakt mit unter Strom stehenden Schaltkreisen kann durch Stromschlag oder Feuer zu Sachschäden, schwerer persönlicher Verletzung oder Tod führen. Das Gehäuse/die Abdeckung, die Abdeckung/Klappe der Schalttafel, die Zugangstafeln oder die Heizungs-Anschlussabdeckung erst entfernen, nachdem die Stromversorgung getrennt wurde. Vor der Durchführung von Kundendienst- oder Wartungsarbeiten an Teilen dieses Systems das Abschaltverfahren aus
	der Betriebs- und Wartungsanleitung durchtuhren.

VORSICHTSMASSNAHME

Heißes Abwasser

Abwasser kann bis zu 100 °C (212 °F) heiß sein und manche Abwasserrohre beschädigen.

Befeuchter mit einem Wassertemperierungsgerät benötigen frisches Nachspeisewasser, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Sicherstellen, dass die Wasserversorgung des Wassertemperierungsgräts beim Ablassvorgang geöffnet bleibt.

Übermäßiger Wasserversorgungsdruck

Bei einem Wasserversorgungsdruck über 80 psi (550 kPa) kann der Befeuchter überlaufen.

Vapor-logic-Funktionen

PUNKTGENAUE, REAKTIONSFREUDIGE STEUERUNG

Die Vapor-logic-Steuerung bietet punktgenaue, reaktionsfreudige Feuchtigkeitsregelung. Die PID-Steuerung stellt das System auf Maximalleistung ein.

Modbus®, BACnet® oder LonTalk[®] erlauben Interoperabilität zwischen mehreren Gebäude-Automationssystemen. Modbus ist der Standard, und BACnet oder LonTalk sind erhältliche Optionen.

Die Webschnittstelle bietet die Kapazität Befeuchter über Ethernet entweder direkt oder fernbedient über ein Netzwerk einzurichten, anzusehen und einzustellen.

Der USB-Port ermöglicht die einfache Firmware-Aktualisierung, Datensicherung und verfügt über eine Wiederherstellungsfunktion.

Die Echtzeituhr ermöglicht Alarme mit Zeitstempel und Meldungsnachverfolgung und die akkurate Terminplanung für Ablass und Spülung.

Der externe Temperatursensor/-geber ermöglicht die Temperaturüberwachung wie beispielsweise in einem Kanal und ermöglicht den Temperaturausgleich, um eine Kondensation der Fenster zu verhindern.

Die programmierbaren Ausgänge ermöglichen die Fernsignalisierung und Geräteaktivierung.

Mehrere Befeuchtersteuerungen ermöglichen die abgestufte Steuerung von bis zu 8 Befeuchtern mit einer Steuerung.

Steuerungsdaten, wie z. b. RH, Lufttemperatur, Wasserverbrauch, Energieverbrauch und Warnmeldungen können zum Anzeigen und analysieren auf einen PC heruntergeladen werden. Luftfeuchtigkeit, Warnmeldungen und Meldungen können auch auf dem Display und auf der Webschnittstelle angezeigt werden.

Weitere Funktionen auf der nächsten Seite >



Vapor-logic-Funktionen

Die verbesserte Diagnostik umfasst:

- **Die Ausgangstest-Funktion** verwendet das Display oder die Webschnittschnelle zur Verfizierung des Komponentenbetriebs
- **Die Befeuchtertest-Funktion** simuliert den Bedarf zur Validierung der Leistung

CETUR		
RH transmitter		
Transmitter enabled	Yes	CHANGE
RH set point	35 %	CHANGE
RH offset	0 %	CHANGE
PID tuning		
RH PID band	10 %	CHANGE
Proportional gain	80	CHANGE
Integral gain	40	CHANGE
Derivative gain	0	CHANGE
Dew pt transmitter Demand signal Humidistat LIMIT CONTROLS WATER TYPE Potable enabled		HANGE

Verwenden Sie das Vapor-logic-Display oder die hier abgebildete Standard-Webschnittstelle zur Steuerung Ihres Befeuchtungssystems. Für Software-Aktualisierungen bzw. zum Herunterladen von Datenprotokollen sowie für Datensicherungen oder

-wiederherstellungen verbinden Sie einen USB-Flash Drive mit dem USB-Port des Vapor-logic.

Befeuchtungssystem-Übersicht

ABBILDUNG 3-1: TYPISCHES BEFEUCHTUNGSSYSTEM (GTS-BEFEUCHTER ABGEBILDET)



Jedes Befeuchtungssystem mit einer Vapor-logic-Steuerung verfügt über einen Display-Anschluss und eine Ethernet-Verbindung für den Anschluss an eine Webschnittstelle auf einem Computer. Hier ist ein GTS-Befeuchter abgebildet, bei dem das Display am Gehäuse angebracht ist. Bei anderen Modellen von DriSteem Befeuchtern kann das Display in einem Schaltschrank enthalten oder ferngesteuert montiert werden.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Vapor-logic-Hauptplatine und das Display müssen innerhalb der unten aufgeführten Grenzwerte betrieben und gelagert werden. Das Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu schlechter Displayleistung und/oder Schäden am Gerät führen.

<u>Hauptplatine</u>

Betriebstemperatur:	0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F)
Lagertemperatur:	– 40 °C bis 85 °C (– 40 °F bis 185 °F)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	< 95 % nicht kondensierend
<u>Display</u> Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F) – 30 °C bis 80 °C (– 22 °F bis 176 °F) < 90 % nicht kondensierend

Vapor-logic-Platine Komponenten

ABBILDUNG 4-1: VAPOR-LOGIC-STEUERPLATINE



Das obige Foto zeigt die wichtigsten Komponenten der Vapor-logic-Steuerplatine. Weitere Informationen finden Sie in der Abbildung auf der nächsten Seite.

Vapor-logic-Platine: Anschlüsse

ABBILDUNG 5-1: ANSCHLÜSSE DER VAPOR-LOGIC-STEUERPLATINE



Hinweise:

- Programmierbare Relaisfunktionen werden während des Setup-Vorgangs über das Display oder die Webschnittstelle definiert.
- Bei den meisten Anwendungen werden die Feldanschlüsse an den Anschlüssen der Platine, die mit einem weißen Rahmen (P7, P8, P11-P16, P20) umgeben sind, durchgeführt.

VORSICHT

Max. elektrische Werte des programmierbaren Relais Programmierbare Relais sind für 125 VAC, 3 A oder 30 VDC, maximal 3 A, ausgelegt. Das Überschreiten dieser Höchstwerte kann dazu führen, dass die Relaiskomponenten an der Vapor-logic-Platine ausfallen.

Display

ABBILDUNG 6-1: VAPOR-LOGIC-ANZEIGE VERWENDEN

Typischer Startbildschirm



6

Webschnittstelle

ABBILDUNG 7-1: VERWENDEN DER VAPOR-LOGIC-WEBSCHNITTSTELLE (SETUP-BILDSCHIRM ABGEBILDET)



Prä-Installations-Checkliste

- Siehe Abbildung 8-1 für Positionen des Feldklemmenblocks. Beachten Sie, dass die Feldanschlüsse an der Vapor-logic-Platine mit einem weißen Rahmen umgeben sind.
- Siehe die Abbildung auf der nächsten Seite, um Anweisungen zum Herstellen von Verkabelungsanschlüssen zu erhalten.
- Siehe die Verkabelungszeichnungen und Handbücher, die mit Ihrem Befeuchter geliefert wurden.
- Beim Herstellen von Feldanschlüssen keine Niederspannungskabel in der Nähe von Leitungsspannungskabeln verlegen. Die Niederspannungskabel nicht im selben Kabelkanal wie die Leitungsspannungskabel verlegen.
- Der Hygrostat, der Raum/Kanal-Sender, der Temperatursensor und die Verdrahtung des Luftstromprüfschalters müssen mindestens 1 mm² (18 Gauge) bemessene, abgeschirmte, verdrillte Kabel mit einem offenen Ablassdraht zur Erdung sein.
- Das Abschirmungskabel (mit einer Länge von weniger als 50 mm [2"]) an die Abschirmung (Bildschirm) an der elektrischen Nebenplatte anschließen. Den Abschirmungsdraht nicht am Hygrostat- oder Messumformerende erden.

ABBILDUNG 8-1: VAPOR-LOGIC-STEUERPLATINENAUSSCHNITT

Platinenausschnitt mit weißem Rand



Feldanschlussklemmen.

Feldanschlussklemmen. Die Klemmen P-11 bis P-16 haben auf der Vaporlogic-Platine einen weißen Rahmen. Hier schließen Sie die meisten Ihrer Feldverkabelungsverbindungen.

Prä-Installations-Checkliste

• 🛃

21vdc RH ⊥

NO-1 C-1 C-2 21vpc DHL 24vac AFsw 24vpc TS 24vac CAsw 24vac PVsw

ABBILDUNG 9-1: VAPOR-LOGIC-KLEMMENBLOCKAUSSCHNITT UND ANSCHLUSSANWEISUNGEN



Installationsvorgang

Die Vapor-logic-Platine ist so konstruiert, dass die Montage sehr einfach ist:

- Anschlussklemmenblöcke, die Feldanschlüsse erfordern, sind weiß umrandet.
- Die Anschlussklemmen können entfernt werden, um beim Einführen von Drähten und Anziehen der Schrauben einen leichten Zugang zu ermöglichen.
- Bei den meisten Anwendungen werden Befeuchter mit vollständig konfigurierter Steuerplatine ausgeliefert, mit Ablass-, Füll- und anderen Befeuchter-Komponenten, die fest an der Platine verdrahtet sind, und dem Display, das am Befeuchter befestigt und mit der Vapor-logic-Platine verbunden ist.

DIE EINRICHTUNG VON VAPOR-LOGIC IST EIN DREISTUFIGER PROZESS:

- 1. Die Feldverdrahtung vom Gerät an der Vapor-logic-Platine anschließen. Siehe Anweisungen ab Seite 12. Beachten Sie, dass einige hier
 - aufgeführte Anschlüsse möglicherweise nicht für Ihr System gelten.
 - Steuereingang (einer erforderlich)
 - Luftfeuchtigkeits- oder Taupunktmessumformer
 - Bedarfssignal von anderen (typischerweise 4-20 mA oder 0-10 VDC)
 - Raum- oder Kanalhygrostat
 - Bedarfssignal über BACnet, Modbus oder LonTalk
 - Maximalbegrenzer
 - Luftströmungsschalter (Kanal oder SDU)
 - Kanal mit hohem Begrenzungs-Abschalter oder Sender
 - Temperatur-Kompensationsmessumformer (oder externer Temperatursensor, der mit demselben Anschluss verbunden ist)
 - Meister aktivieren
 - Kommunikationsverbindungen

Installationsvorgang

- Vapor-logic-Display
- Ethernet
- Modbus
- BACnet
- LonTalk
- Multiple-Tank-Kommunikation
- Programmierbare Relais
- Direktraum-, SDU-Dispersions- oder Dampfgebläse

2. Schließen Sie den Setup-Vorgang ab.

Siehe Anweisungen ab Seite 27.

3. Befeuchter starten.

Siehe Anweisungen auf Seite 35.

Lesen Sie die Prä-Installations-Checkliste und die Zeichnungen auf den vorherigen Seiten, und stellen Sie dann die Feldverdrahtungsanschlüsse her, wie auf den folgenden Seiten beschrieben.

Schritt 1 – Feldverdrahtung:Steuereingang

Die Signaldrähte des Steuereingangs anschließen, indem Drähte in Klemme P11 (gekennzeichnet mit VDC, RH und Ground) gemäß Schaltplan auf der nächsten Seite einführen. Schrauben festziehen.

Zu den zulässigen Eingängen an der Klemme P11 gehören:

Luftfeuchtigkeits- oder Taupunktmessumformer

Messumformer liefern ein Signal, das proportional zur gemessenen Luftfeuchtigkeit bzw. Taupunkt ist. Alle von DriSteem bereitgestellten Messumformer sind zweiadrige Geräte mit einem 4 bis 20 mA Signal.

• Bedarfssignal von anderen

Bedarfssignale werden von einem anderen Steuerungssystem wie einem Gebäude-Automationssystem an die Vapor-logic-Platine gesendet. Diese Systeme verfügen über eigene Luftfeuchtigkeits- oder Taupunktmessumformer, berechnen die erforderliche Befeuchterleistung und senden ein Bedarfssignal an den Befeuchter, um Dampf mit einem Prozentsatz der Kapazität dieses Befeuchters zu erzeugen. Bedarfssignale sind in der Regel 0-10 VDC oder 4-20 mA, können aber auch von einem DDC-Signal über Modbus, BACnet oder LonTalk kommen.

• **Ein Hygrostat** liefert auch ein Bedarfssignal an den Befeuchter, aber es wird in der Regel nicht mit Vapor-logic verwendet.

Hygrostate bieten entweder Ein-Aus- oder Modulierungssteuerung. DriSteem Hygrostate werden von einer 24 VDC-Versorgung der Vaporlogic-Steuerplatine angetrieben.

Bei der Modulierungssteuerung steuert das Signal eines Hygrostats direkt die Ausgangsmenge des Befeuchters.

Hinweise:

- Siehe Abb. 13-1.
- Weitere Informationen zu den Steuereingabe-Signaltypen und zum Betrieb finden Sie unter ""Ein-Aus-Steuerung" auf Seite 14.
- Siehe", Kompatibilität von Modbus, BACnet, LonTalk" auf Seite 68 für weitere Informationen zu Eingangssignalen.

ABBILDUNG 12-1: KLEMME P11



Klemme P11

Klemme P11:

21 VDC = Strom zum Raumfeuchtesensor RH = RH (Raumfeuchtigkeits-)Eingang (Befeuchter-Messumformer, Taupunktgeber, Hygrostat oder

Anforderungssignal von anderen (4-20 mA- oder 0-16 VDC-Eingang typisch)

' = Masse für Anforderungssignal von anderen

Hinweis:

Wenn Sie nicht wissen, welche Steuerungskomponenten mit Ihrem System bestellt wurden, wenden Sie sich an DriSteem oder schließen Sie Ihr Display gemäß den Anweisungen auf Seite 19 an die Vapor-logic-Platine an. Gehen Sie zu den Anweisungen auf Seite 27, um Systemparameter anzuzeigen, die werkseitig wie bestellt konfiguriert wurden.

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Steuereingang

ABBILDUNG 13-1: VERKABELUNGSANSCHLÜSSE AM VAPOR-LOGIC-STEUEREINGANG

Signal by others



Transmitter



On-off RH humidistat



Schritt 1 – Feldverdrahtung: Steuereingangssignale

DriSteem bietet drei Steuerungsmöglichkeiten für alle Befeuchtungssysteme, die durch Vapor-logic gesteuert werden: Ein-Aus-Steuerung, Bedarfssignalsteuerung und Messumformersteuerung.

EIN-AUS-STEUERUNG

Die Ein-Aus-Steuerung – das einfachste Steuerungsschema – macht genau das, was der Name impliziert: das Ausgabegerät schaltet sich vollständig ein und dann vollständig aus.

Der Hygrostat, der den Befeuchter steuert, hat ein Differenzial zwischen den Ein- und Ausschaltpunkten. Das Differential wird in einem Bereich festgelegt, der ausreicht, um ein kurzes Fahren zu verhindern. Mit anderen Worten, die Luftfeuchtigkeit muss unter den Sollwert fallen, bevor der Hygrostat schließt und den Befeuchter erregt. Sobald der Befeuchter erregt ist, bleibt der Hygrostat geschlossen, bis die Luftfeuchtigkeit über dem Sollwert liegt. Dadurch entsteht ein Betriebsbereich, der verhindert, dass der Befeuchter für sehr kurze Zeiträume läuft.

Bei Anwendungen mit variabler Ausgangsstufe, wie z. B. einem GTS-Befeuchter, werden die Ausgänge bis zu 100 % hochgefahren.

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Steuereingangssignale

MODULIERENDE BEDARFSSIGNALSTEUERUNG

Mit modulierender Bedarfssignalsteuerung sendet ein modulierender Hygrostat oder ein Gebäude-Automationssystem ein Signal an die Vapor-logic-Steuerung, das dann ein Signal an den Befeuchter sendet, um einen direkt proportionalen Dampfausgang zu erzeugen. Wenn z. B. ein Hygrostat zwischen 4 mA und 20 mA ein 4 mA Signal sendet, erzeugt der Befeuchter keinen Ausgang; ein 12 mA Signal bewirkt, dass der Befeuchter mit 50 % der Kapazität läuft; und ein 20 mA Signal bewirkt, dass der Befeuchter mit 100 % Kapazität läuft.

Mit einem Hygrostat von DriSteem, der dieses Signal erzeugt, wird der Feuchte-Sollwert am Hygrostat gesetzt. Das Display dient dann zur Wartung und Fehlerbehebung des Befeuchtungssystems, wobei die Befeuchtungskontrolle aus dem Hygrostat selbst stammt. Wenn ein Gebäude-Automationssystem (BAS) das Signal liefert, wird der Feuchte-Sollwert durch die BAS festgelegt, und der Befeuchter reagiert auf die BAS-Befehle.

MESSUMFORMERSTEUERUNG

Mit der Messumformersteuerung empfängt die Vapor-logic-Platine ein Signal, das dem tatsächlichen Feuchtigkeitspegel entspricht, der im kontrollierten Raum gemessen wird. (Bei einem Sender von DriSteem beträgt das Signal 4 bis 20 mA, was 0 bis 100 % Luftfeuchtigkeit entspricht). Zur Sendersteuerung verwendet die Vapor-logic-Steuerung einen internen PID-Messkreis, der diese Feuchtigkeitsmessung zusammen mit dem benutzerdefinierten Feuchtigkeits-Sollwert verwendet und ermittelt so eine Bedarfsstufe. Diese Bedarfsstufe ist die Stufe, auf der der Befeuchter anschließend läuft. Siehe "PID-Einstellung" auf Seite 51.

Berechnung des Messumformers % Luftfeuchtigkeit

Beispiel: $12 \text{ mA} - 4 \text{ mA} \times 100 \% = 50 \%$ 16 mA Luftfeuchtigkeit

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Maximalbegrenzer

PRÜFSCHALTER LUFTSTROM

Schließen Sie die Verdrahtung für einen Kanalluftstrom-Prüfschalter oder einen SDU-Luftströmungs-Prüfschalter (Space Distribution Unit) an, indem Sie Drähte in den Klemmenblockstecker bei P13 (mit der Kennzeichnung AFsw und 24 VAC) gemäß dem Schaltplan auf der nächsten Seite einführen. Schrauben anziehen; das maximale Drehmoment beträgt 3 in-lb (0,34 Nm). (Eine SDU ist eine Gehäuselüfter-Dispersionsbaugruppe.)

Siehe auch "Sensoreinbau" auf Seite 26.

KANAL MIT HOHEM BEGRENZUNGS-ABSCHALTER ODER MESSUMFORMER

Die Drähte für einen Luftkanal-Grenzwertschalter oder Messumformer anschließen, indem Sie Drähte gemäß Schaltplan auf der nächsten Seite in den Klemmenblock bei P13 (gekennzeichnet mit DHL und VDC) einführen. Schrauben festziehen.

Hinweis: Der an dieser Stelle angeschlossene Kanal-Grenzwertsensor kann ein Ein-Aus-Grenzschalter oder ein Kanal-Grenzwert-Messumformer mit einstellbarem oberem Sollwert (4-20 mA-Eingang) sein.

Siehe auch "Sensoreinbau" auf Seite 26.

MASTEREINGANG AKTIVIEREN

Die Verdrahtung für ein Aktivierungs-Deaktivierungs-Schwachstromkontaksignal anschließen, indem Sie die Drähte in den Klemmenblock bei P20 (gekennzeichnet mit MASTER ENB) einführen. Schrauben festziehen. Die Brücke bei J402 entfernen, wenn die Verdrahtung installiert ist.

Wenn kein Aktivierungssignal verwendet wird, überbrücken Sie den MASTER ENB Anschlussklemmenstecker bei P20 oder befestigen Sie die mitgelieferte Brücke am zweipoligen Dampfsammler bei J402.

ABBILDUNG 16-1: KLEMME P13



Klemme P20

Klemme P13:

 21 VDC = Kanal mit hohem Begrenzungs-Abschalter oder Messumformer
 DHL = Kanal mit hohem Begrenzungs-Abschalter/Messumf. (4-20-mA-Eingang)
 24 VAC = Strom zum Luftströmungs-Prüfschalter
 AFsw = Luftströmungs-Prüfschalter (24-VAC-Eingang)

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Maximalbegrenzer

ABBILDUNG 17-1: VERKABELUNGSANSCHLÜSSE AM VAPOR-LOGIC-MAXIMALBEGRENZER



Hinweis:

Es muss ein Luftströmungsschalter installiert werden, wenn die Befeuchtung in einem Luftkanal erfolgt. Wenn kein Luftströmungsschalter verwendet wird, die Brücke bei P13 (24 VAC zu AFSW) installieren.

Kanal-Max.-Grenzwert (nicht bei SDU oder Direktraumgebläse verwenden) Ein/Aus Messumformer



Temperatur-Kompensationsmessumformer oder externer Temperatursensor



Temperatur-Komp.-Messumf.

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Maximalbegrenzer

Verbinden Sie die Verdrahtung für einen Temperaturkompensations-Messumformer oder einen externen Temperatursensor, indem Sie Drähte in den Klemmenblockstecker bei P14 (gekennzeichnet mit 21 VDC und TS) gemäß dem Schaltplan auf der vorherigen Seite einführen. Schrauben anziehen; das maximale Drehmoment beträgt 3 in-lb (0,34 Nm).

Hinweis: Bei P14 kann nur ein Gerät angeschlossen werden. Sie identifizieren das angeschlossene Gerät in "Schritt 2 – Setup", ab Seite 27.

EXTERNER TEMPERATURSENSOR

Ein externer Temperatursensor überwacht in der Regel die Kanal- oder Raumlufttemperatur. Montieren Sie den externen Temperatursensor überall dort, wo Sie die Temperatur überwachen möchten. Messungen mit dem externen Temperatursensor werden im Datenprotokoll protokolliert.

TEMPERATURKOMPENSATIONS-MESSUMFORMER

Ein Temperaturkompensations-Mesumformer ermöglicht es der Vapor-logic, die Befeuchterleistung an kalten Tagen und so die Fensterkondensation zu reduzieren. Montieren Sie den Temperaturkompensations-Messumformer an der Innenseite eines Außenwandfensters.

So montieren Sie den Temperaturkompensationssensor:

- Siehe Abbildung 18-2. Positionieren Sie den Temperaturkompensationssensor-Steuerkasten an einer Wand neben einem Fensterrahmen in Richtung Norden oder Nordosten.
- 2. Platzieren Sie die flache Oberfläche der Temperatursensorspitze auf der unteren Ecke der Glasoberfläche.
- 3. Halten Sie die Sensorspitze vorübergehend mit Klebebandstreifen an Ort und Stelle.
- 4. Tragen Sie eine kleine Menge klaren RTV-Silikonkleber über und um die Sensorspitze auf (stellen Sie sicher, dass die Sensorspitze mit dem Fensterglas in Kontakt ist).
- 5. Nach der Klebehärtung entfernen Sie das Klebeband.
- 6. Weitere Informationen zum Temperaturkompensationssensor finden Sie im Kapitel Betrieb dieser Betriebsanleitung.

ABBILDUNG 18-1: KLEMME P14



-Klemme P14

Klemme P14: 21 VDC = Strom an externen Temperatursensor oder Temperaturkompensationssensor (Messumformer) TS = Externer Temperatursensor oder Temperaturkompensationssensor (Messumformer) (4-20-mA-Eingang)

ABBILDUNG 18-2: TEMPERATURKOMPENSATION-MESSUMFORMER-INSTALLATION



VAPOR-LOGIC-DISPLAY

Wenn Ihr Display werksseitig montiert und mit der Vapor-logic-Platine verbunden ist, installieren Sie das nächste Gerät, das für Ihr System erforderlich ist.

Wenn Ihr Display lose geliefert wurde, montieren Sie das Display an einem Ort, sodass das mitgelieferte Kabel lang genug ist, um das Display an die Vapor-logic-Platine anzuschließen.

Um ein Vapor-logic-Display an die Vapor-logic-Platine anzuschließen, führen Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels in die Vapor-logic-Platine an Klemme P10 (gekennzeichnet mit Display) ein, bis Sie ein Klicken hören (siehe auch Schaltplan auf der nächsten Seite). Schließen Sie das andere Ende des Kabels an das Display an. Diese Verbindung bietet Gleichstrom und Kommunikation zum Display.

Siehe Vorsichtshinweis rechts vor dem Verlegen des Kabels.

Wenn ein längeres Displaykabel benötigt wird, bestellen Sie ein Ersatzkabel von DriSteem (siehe Kapitel Ersatzteile in dieser Betriebsanleitung), oder verwenden Sie ein Vierleiter-Durchgangskabel oder ein Sechsleiter-, Crossover- und gedrilltes Kabelpaar, das an eine RJ11-Buchse angeschlossen ist.

Beachten Sie die erforderlichen Betriebsbedingungen auf Seite 3.

ABBILDUNG 19-2: MONTAGE DES TOUCHSCREEN-DISPLAYS MIT DER WANDPLATTE AN EINER WAND

ABBILDUNG 19-1: KLEMME P10



VORSICHTSMASSNAHME

Touchscreen-Displaykabel Die maximale Kabellänge beträgt 500 Fuß (152 m).

Bei der Verlegung muss das Displaykabel von allen Stromkabeln weg geleitet werden.





ABBILDUNG 20-1: VERKABELUNGSANSCHLÜSSE AN DER VAPOR-LOGIC-KOMMUNIKATION

Nächstes BACnet MSTP- oder Modbus-Gerät

Vorheriger Multi-Tank-Befeuchter



WEB-INTERFACE-KOMMUNIKATION

Die Verwendung der Vapor-logic Webschnittstelle ist optional. Der Befeuchter kann über das Touchscreen-Display und/oder die Webschnittstelle bedient werden. Wenn die Webschnittstelle verwendet wird, kann entweder direkt oder über ein Netzwerk mit dem Computer auf den Befeuchter zugegriffen werden. Jede Vapor-logic-Steuerung wird mit der statischen IP-Adresse **192.168.1.195** ausgeliefert. Auf diese Weise können Benutzer die Webschnittstelle beim Start finden. Nach dem ersten Start kann die IP-Adresse unverändert beibehalten, als eine andere statische Adresse neu zugewiesen oder für die automatische Abholadresse konfiguriert werden, und mithilfe von DHCP eine IP-Adresse im Netzwerk finden. In den folgenden Schritten finden Sie Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Befeuchter über die Webschnittstelle.

DIREKTE VERBINDUNG DER WEBSCHNITTSTELLE MIT EINEM COMPUTER, <u>DER SICH</u> <u>NICHT IN EINEM NETZWERK BEFINDET</u>

1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.

Schließen Sie ein Ende eines RJ45 Ethernet-Kabels in die Vapor-logic-Platine bei P9 an (gekennzeichnet mit Ethernet; siehe Abbildung 21-1), bis Sie ein Klicken hören. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer an. Da der Ethernet-Port auf der Vapor-logic-Platine automatisch sensoriert wird, funktioniert entweder ein Durchgangs- oder ein Crossover-Kabel.

2. Überprüfen Sie die aktuelle IP-Adresse Ihres Computers.

Das Anschließen eines Computers an den Befeuchter erfordert, dass der verwendete Computer denselben Netzwerkadressbereich wie die Vaporlogic hat. Um dies zu überprüfen, überprüfen Sie die IP-Adresse des verwendeten Computers, indem Sie zum Startmenü des Computers gehen und ein Suchfenster aufrufen. Geben Sie **Cmd** in das Suchfeld ein.

Nachdem eine Systemaufforderung erscheint, geben Sie Ipconfig ein

ABBILDUNG 21-1: LEMME P9



ABBILDUNG 21-2: ÜBERPRÜFEN IHRER IP-ADRESSE

💷 Run			×
0	Type the name of a pro resource, and Window	igram, folder, docun s will open it for you	nent, or internet
Open:	and		÷
	OK	Cancel	Browse

Vapor-logic Standard-IP-Adresse 192.168.1.195

und drücken Sie dann Enter. Die aktuelle IP-Adresse für den Ethernet-Adapter Local Area Connection sollte angezeigt werden. Wenn sich die ersten drei Segmente dieser IP-Adresse von den ersten drei Segmenten der Standard-IP (192.168.1.xxx) des Befeuchters unterscheiden, müssen Sie entweder die IP-Adresse Ihres Computers oder die IP-Adresse von Vapor-logic so ändern, dass sie übereinstimmen.

ABBILDUNG 22-1: ÜBERPRÜFEN IHRER IP-ADRESSE



3. Ändern Sie ggf. die IP-Adresse Ihres Befeuchters oder Computers.

a. Ändern Sie die IP-Adresse des Befeuchters so, dass dieser mit Ihrem Computer funktioniert.

Die einfachste Möglichkeit, die IP-Adresse des Befeuchters mit Vaporlogic zu ändern, ist die Verwendung des Touchscreen-Displays. Gehe zu Settings/Communications/IP Addressing (Einstellungen/ Kommunikation/IP-Adressierung) auf dem Touchscreen-Display und ändern Sie die IP-Adresse so, dass die ersten drei Segmente der ersten drei Segmente der Befeuchteradresse übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass sich die letzte Ziffer der IP-Adresse zwischen dem Befeuchter und dem Computer unterscheidet. Schalten Sie die Vaporlogic-Platine ein und aus, um die Adressenänderung zu übernehmen.

b. Ändern Sie die IP-Adresse Ihres Computers so, dass diese mit der des Befeuchters übereinstimmt.

Das Ändern der IP-Adresse des verwendeten Computers erfordert wahrscheinlich Administratorrechte für das Netzwerk Ihres Unternehmens. Bitte wenden Sie sich für diese Aufgabe an Ihre IT-Abteilung.

4. Verbinden Sie sich mit dem Befeuchter.

a. Öffnen Sie mit einem Computer, der mit der Vapor-logic-Platine verbunden ist, einen Webbrowser wie Mozilla[®] Firefox[®] oder Internet Explorer[®].

b. Suchen Sie die Adressleiste des Browsers (siehe Abbildung 23-1), löschen Sie den gesamten vorhandenen Text in der Adressleiste des Browsers, geben Sie die Vapor-logic-IP-Adresse in die Adressleiste des Browsers ein, und drücken Sie Enter (Eingabetaste).

Hinweis: Die Vapor-logic-Standard-IP-Adresse ist 192.168.1.195

VERBINDEN DER WEBSCHNITTSTELLE MIT EINEM ETHERNET-NETZWERK

Siehe Vorsichtshinweis rechts, bevor Sie fortfahren.

Wenn Ihr Netzwerk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) verwendet, navigieren Sie über das Touchscreen-Display zu: Settings/Communications/IP Addressing (Einstellungen/Kommunikation/ IP-Adressierung). Wählen Sie "Auto Obtain Address (Adresse automatisch einholen)" und starten Sie die Vapor-logic-Platine neu.

Die aktuellste IP-Adresse finden Sie immer über das Touchscreen-Display, um zu navigieren:

Settings/Communications/IP Addressing (Einstellungen/Kommunikation/IP-Adressierung).

Wichtig: DHCP kann nicht über die Webschnittstelle aktiviert werden. Es muss über das Touchscreen-Display aktiviert werden.

ANDERE KOMMUNIKATIONSVERBINDUNGEN

Anweisungen zur Installatino von BACnet- oder LonTalk finden Sie auf Seite 68.

Anweisungen zur Multi-Tank-Installationen finden Sie auf Seite 76.

ABBILDUNG 23-1: EINGABE DER IP-ADRESSE



VORSICHT

Vapor-logic-IP-Adresse

Bevor Sie ein Vapor-logic-Gerät an ein Netzwerk anschließen, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung. Da die Vapor-logic-Steuerung mit einer statischen IP-Adresse ausgeliefert wird, ist es wichtig, sicherzustellen, dass sich kein anderes Gerät mit derselben IP-Adresse bereits im Netzwerk befindet. Arbeiten Sie mit Ihrer IT-Abteilung zusammen, bevor Sie Netzwerkverbindungen erstellen, dies sichert die Integrität des Netzwerks und der Geräte in diesem Netzwerk

DHCP und IP-Adresse

Wenn DHCP aktiviert ist, kann der Server die IP-Adresse des Vapor-logic dynamisch ändern, wodurch vorhandene Lesezeichen unbrauchbar werden.

Schritt 1 – Feldverdrahtung

PROGRAMMIERBARE RELAIS (SCHWACHSTROMKONTAKT)

Siehe "Programmierbarer Relais-Maximalstrom" im nachstehenden Vorsichtshinweis.

Siehe Abb. 25-1. Die Verdrahtung für ein Fernsignal mithilfe eines programmierbaren Relais (Schwachstromkontakt) gemäß Schaltplan in Abbildung 25-1 bei Klemme P12 oder P16 an den Klemmenblock anschließen. Schrauben festziehen.

Diese Verbindung ermöglicht die Fernaktivierung von Geräten wie Gebläsen oder Signalleuchten. Ausgabeparameter werden in Schritt 2 des Installationsprozesses definiert.

VORSICHT

Programmierbarer Relais-Maximalstrom

Das programmierbare Relais (Schwachstromkontakt) (P12) ist für max. 125 VAC, 3 A oder 30 VDC, 3 A, ausgelegt. Das Überschreiten dieser Höchstwerte kann dazu führen, dass die Relaiskomponenten oder die Vapor-logic-Platine ausfallen.



-Klemme P16

ABBILDUNG 24-1: KLEMME P12 UND P16

– Klemme P12

Klemme P16:

NO-2 = Relais 2, normalerweise geöffnet PV/CA = Abgasventilator-/ Verbrennungsluftregelsignal (24 VAC Ausgang) SDU = Raumverteilereinheit (24-VAC-Ausgang)

Klemme P12:

Programmierbares Relais (Schwachstromkontakt) NO-1 = Relais 1, normalerweise geöffnet C-1 = gemeinsame Leitung 1 C-2 = gemeinsame Leitung 2

Schritt 1 – Feldverdrahtung

ABBILDUNG 25-1: VAPOR-LOGIC PROGRAMMIERBARE RELAISVERDRAHTUNGSVERBINDUNGEN



DIREKTRAUM- UND SDU-DISPERSIONSGEBLÄSE

Die Verdrahtung für Direktraumgebläse und Raumverteiler-Gebläse (SDU) durch Einführung des Drahts in Klemme P16 am Klemmenblock anschließen (gekennzeichnet mit SDU). Schrauben festziehen.

OPTIONALER VERBRENNUNGSLUFTSCHALTER UND ABGASVENTILATOR

Die Verdrahtung für den GTS-Verbrennungsluftschalter und/oder GTS-Abgasventilator an den Klemmen P15 und P16 an den Klemmenblock anschließen. Schrauben festziehen. Brücke von J403 (Verbrennungsluft) oder J404 (Abgasventilator) entfernen, sofern installiert.

Der Verbrennungsluftschalter befindet sich am Verbrennungsluftdämpfer. Der Abgasventilatorschalter zeigt den Luftstrom am Abgasventilator an.

ABBILDUNG 25-1: KLEMME P15



Klemme P15: 24VAC = Strom zum Verbrennungsluftschalter CAsw = Verbrennungsluftsch. (24-VAC-Eingang) 24VAC = Strom zum Abgasventilatorschalter PVsw = Abgasventilatorschalter (24-VAC-Eingang)

Schritt 1 – Feldverdrahtung: Sensoreinbau

HYGROSTAT- UND SENSORSTANDORTE SIND ENTSCHEIDEND

Die Hygrostat- und Sensorstandorte haben eine erhebliche Auswirkung auf die Leistung des Befeuchters. In den meisten Fällen keine Kanal- und Raumfeuchtigkeitsgeräte austauschen. Feuchtigkeitsgeräte für Räume werden ohne oder bei niedriger Luftströmung kalibriert, während Feuchtigkeitsgeräte für Kanäle durchströmende Luft erfordern.

Empfohlene Sensorstandorte (siehe Abbildung 26):

- A Ideal. Stellt die beste gleichmäßige Vermischung von trockener und feuchter Luft mit stabiler Temperaturregelung sicher.
- B Akzeptabel, aber das Raumklima kann die Steuerbarkeit beeinflussen, wie zum Beispiel wenn der Sensor zu nahe an Luftgittern, Klappen oder Wärmequellen wie Raumbeleuchtung montiert ist.
- C Akzeptabel. Bietet gleichmäßige Vermischung von trockener und feuchter Luft. Wenn zwischen der Feuchtigkeitserzeugung und Abtastung eine längere Zeitverzögerung besteht, muss die Abtastzeit verlängert werden.
- D Akzeptabel (hinter Wand oder Trennwand) für die Abtastung des gesamten Raums, wenn der Sensor nahe an einer Rückluftauslassöffnung ist. Typische Platzierung für die Abtastung eines kritischen Bereichs.
- E Nicht akzeptabel. Diese Standorte sind möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächlichen Gesamtbedingungen im Raum.
- F Nicht akzeptabel. Sensoren nicht in die Nähe von Fenstern, Türdurchgängen oder Bereichen mit stehender Luft platzieren.
- G Beste Abtastposition für Maximal-Hygrostat oder Feuchtesensor-Messumformer und Luftströmungs-Prüfschalter.

ABBILDUNG 26-1: EMPFOHLENER SENSORSTANDORT

Andere Faktoren, welche die Feuchteregelung beeinflussen

Feuchtereglung liegt nicht nur an der Fähigkeit der Steuerung, das System zu regeln. Andere Faktoren, die bei der gesamten Regelung eine wichtige Rolle spielen, sind:

- Größe des Befeuchtersystems im Verhältnis zum zu befeuchtenden Raumvolumen
- Dynamik des gesamten Systems aufgrund von Verzögerungen im Feuchtetransport
- Genauigkeit und Position der Hygrostate und Feuchtigkeits-Messumformer
- Trockenkugel-Temperaturgenauigkeit im Raum oder Luftkanal
- Luftgeschwindigkeiten und Strömungsbilder in Luftkanälen und Räumen
- Elektrisches Rauschen oder Störbeeinflussung



26 VAPOR-LOGIC® VERSION 6 INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

Um den Feldinstallationsprozess zu vereinfachen, werden Befeuchter ab Werk wie bestellt konfiguriert gesendet. Einige Einstellungen sind jedoch werksseitig unbekannt und müssen während des Setup-Vorgangs über das Menü Einstellungen definiert werden. Im Menü Einstellungen nehmen Sie auch zukünftige Systemeinstellungsänderungen vor.

Um den Feldeinrichtungsvorgang zu starten, wechseln Sie zum Menü Einstellungen auf dem Touchscreen-Display oder zum Setup auf der Webschnittstelle. Die Menüparameter für die Einstellungen sind in Tabelle 29-1 aufgeführt. Optionen und Standardeinstellungen sind die gleichen, unabhängig davon, ob sie über das Touchscreen-Display oder die Webschnittstelle angezeigt werden. Beschriftungen können jedoch auf der Webschnittstelle unterschiedlich sein.

VERWENDEN DES TOUCHSCREEN-DISPLAYS

Um auf die Einstellungen auf dem Touchscreen-Display zuzugreifen, drücken Sie das Zahnradsymbol mit der Bezeichnung Einstellungen.

Nachdem Sie das Menü Einstellungen eingegeben haben, berühren Sie eine Titelleiste, um eine Kategorie auszuwählen. Verwenden Sie das Hilfesymbol in der unteren rechten Ecke, um eine Beschreibung aller Einstellungskategorien zu erhalten.

ABBILDUNG 27-1: VAPOR-LOGIC-TOUCHSCREEN-DISPLAY VERWENDEN

ABBILDUNG 27-2: EINSTELLUNGEN



ABBILDUNG 27-3: HILFE ZU DEN EINSTELLUNGEN

Typischer Startbildschirm



Drücken Sie das Einstellungs-Zahnradsymbol, um auf eine Liste aller änderbaren Systemparameter zuzugreifen. Drücken Sie das Hilfe-Fragezeichen, um eine vollständige Beschreibung aller Informationen auf einem Bildschirm anzuzeigen.



ÜBER DIE WEBSCHNITTSTELLE

Obwohl für den Befeuchterbetrieb nicht erforderlich, ermöglicht die Webschnittstelle einen bequemen und Fernzugriff auf Vapor-logic.

Siehe Seite 21 für Webschnittstellen-Verbindungs- und IP-Adressanweisungen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen unten, um den Setup-Vorgang abzuschließen.

ABBILDUNG 28-1: VERWENDUNG DER VAPOR-LOGIC-WEBSCHNITTSTELLE (SETUP-BILDSCHIRM ABGEBILDET)



Tabelle 30-1: Menü Einstellungen					
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen
Steverung	<u>,</u>			1	
Stevereingangssignal	-	-	-	-	
Stevereingangssignal (Typ)	-	-	-	-	Der gewählte Typ muss mit dem fest verdrahteten Eingang übereinstimmen
Feuchtigkeits-Messumformer	-	-	-	-	4-20 mA-Raum- oder Kanalsensor
r.FSollwert	35	0	100	%	
Korrektur r.F.	0	-20	20	%	
PID-Tuning	-	-	-	-	
PID-Band	10	0	50	%	
P - Faktor	80	0	1.000	-	DriSteem emptiehlt, beim ersten Einrichten des Befeuchters Standardwerte für
I - Faktor	40	0	1.000	-	Korrekturen und PID-Einstellungen
D - Faktor	0	0	1.000	-	-zu verwenden.
Taupunkttransmitter	-		-		
	50	20	80	°F	
Taupunkt Sollwert	10	-6	26	°C	
Taupunkt min.	0	-100	Maximum	°C/°F	
Taupunkt max.	100	Minimum	100	°C/°F	-
PID-Tuning	-	-	-	-	
	10	1	20	°F	DriSteem emptiehlt, beim ersten Einrichter des Befeuchters Standardwerte für Korrekturen und PID-Einstellungen
laupunkt PID-Band	5	1	20	°C	
P - Faktor	80	0	1.000	-	zu verwenden.
I - Faktor	40	0	1.000	-	
D - Faktor	0	0	1.000	-	
VDC-Bedarf	_	-	-	-	Spannungssignal durch andere oder modulierender Hygrostat
VDC-Einstellungen	-	-	-	-	
0 % Leistung (mA)	1,0	0,0	Maximum	VDC	
100 % Leistung (mA)	9,0	Minimum	16,0	VDC	
mA-Bedarf	-	-	-	-	Stromsignal von anderen
mA-Einstellungen	-	-	-	-	
0 % Leistung (mA)	4,0	0,0	Maximum	mA	
100 % Leistung (mA)	20,0	Minimum	20,0	mA	
Feldbus	-	-	-	-	Von anderen kommuniziertes Signal von BACnet, LonTalk oder Modbus
(Siehe Kommuniation einstellun- gen)		-	-	-	
Hygrostat	-	-	-	-	On-off Hygrostat

Tabelle 30-1: Menü Einstellungen (Fortsetzung)							
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen		
r. FGrenze im Kanal	1	<u> </u>					
Begrenzertyp	Schalter	-	-	-			
Schalter	-	-	-	-	Hygrostat (Schalter) im Kanal installiert		
Feuchtigkeits- Messumformer		-	-	-	Feuchtigkeitssensor im Kanal installiert		
Einstellungen Maximalbegrenzer	-	-	-	-			
r.FKanal Sollwert	80	5	95	%			
Sollw.r.F.max.Fühler	6	0	20	%	Der Drosselbereich ist eine Schwelle unterhalb des maximalen Sollwerts, an der der Befeuchter die Ausgabe senkt, sich jedoch erst dann ausschaltet, wenn das Gerät den maximalen Sollwert erreicht.		
Diff.r.F.max.Fühler	0	-20	20	%			
Nicht belegt		-	-	-			
Dampfbefeuchtung mit Dam	pfgebläse						
Gebläsetyp		-	-	-			
Raumverteilereinheit (SDU)		-	-	-			
Verzögerung Gebläse aus	5	1	30	Minuten			
Direktraumgebläse		-	-	-			
Externer Temperatursensor							
Zweck	Nicht belegt	-	-	-			
Temperaturausgleich	-	-	-	-			
E"hladaadha	0	-20	20	°F			
FUNIERKORREKTUR	0	-11	11	°C			
Temperaturüberwachung		-	-	-			
E::hladeanalitur	0	-20	20	°F			
FUNIERKOFFEKTUR	0	-11	11	°C			
Nicht belegt		-	-	-			
Programmierb.Ausgang							
Schwachstromkontakt 1 oder 2	_	_	-	-	Vorsicht Programmierbarer Schwachstromkontakt maximaler Strom Programmierbarer Schwachstromkontakt (P12 oder P16) ist für 125 VAC, 3 A oder 30 VDC, maximal 3 AMP ausgelegt. Das Überschreiten dieser Höchstwerte kann dazu führen, dass die Schwachstromkontakt-(Relais)-Komponente oder die Vapor-logic-Platine ausfallen.		
Kontaktverhalten	Normal geöffnet	Normal geöffnet	Normal geschlossen	-	Kontaktvorgang bei Ereignis		
Kontaktzweck	Standard- Warnmeldungen	-	-	-			
Standardwarnungen Standard anzeigen Warnungen	-	-	-	-	Ein Schwachstromkontakt wird immer dann aktiviert, wenn eine Warnmeldung auftritt, die sich nicht automatisch entfernt.		
Ausgewählte Warnungen Warnungsauswahl	_	_	-	-	Ein Schwachstromkontakt wird aktiviert, wenn Warnungen aus der Warnungsauswahlliste ausgewählt werden.		

Tabelle 30-1: Menii Finstellungen (F	ortsetzuna)				
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen
Warnung RF-	_	_	_		
Unterschreitung					Der Kontakt schaltet sich immer dann ein, wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter die Einstellung für niedrige Juttfauchtigkeit fällt. Den Kontakt so einstellan, dass er
Warnung unter r.F.	50	0	100		sich öffnet oder schließt, wenn die relative Feuchtigkeit im Raum abnimmt. Bei dieser Funktion muss der Steuereingangs-Signaltyp ein RF-Transmitter sein.
Dampfproduk. ein/aus	-	-	-		Ein Schwachstromkontakt wird aktiviert, wenn sich die Tankttemperatur dem Siedepunkt nähert
Heizung ein/aus	-		-	-	Ein Schwachstromkontakt wird aktiviert, wenn der Befeuchter erhitzt wird.
Nicht belegt	-	-	-		
Wassermanagement					
Automatische Ablaufsequenz	-	-	-	-	Wenn diese Option aktiviert ist, entleert der Befeuchter automatisch und spült den Tank dann in benutzerdefinierten (statischen) oder automatischen (Smart) Intervallen.
Auswahl Ablassintervall	Smart Drain	-	-	-	
Entleerung deaktiviert	-	-	-		
Smart Drain	-	-	-	-	Vapor-logic passt das Abflussnutzungsintervall automatisch basierend auf der berechneten Wasserqualität an.
Static Drain (statischer Ablass)	-	-	-	-	Der Befeuchter entleert automatisch und spült den Tank dann in benutzerdefinierten Intervallen.
Zulässige Ablaufzeiten	-	-	-		
Zeit b. Entl. beschränken	Ja	-	-	-	
Zeit bis Entleeren	0 (12 Uhr)	0	23	Stunden	Wählen Sie die Tageszeit (24-Stunden-Uhr) Automatischer Ablass/Spülstarts, sobald die Nutzungsanforderung erfüllt ist
Erlaubte Tage	Alle		-		
Sonntag	Ja		-		
Montag	Ja		-		
Dienstag	Ja	-	-		Wählen Sie die Wochentage, an denen Automatischer Ablass (Spälung orlgubt ist, sobald die
Mittwoch	Ja	-	-	-	Nutzungsanforderung erfüllt ist.
Donnerstag	Ja	-	-		
Freitag	Ja	-	-	-	
Samstag	Ja	-	-	-	
Einstellungen statischer		0	2.200.000	lbs	Wählen Sie die Menge des Wassers aus, das in Dampf
Ablass	Modelispezifisch	0	1.000.000	kg	das Spülen beginnt.
Ablasszeit	Modellspezifisch	0	120	Minuten	Wählen Sie die Anzahl an Minuten, die das Ablassventil während Auto. Ablass/Spülung geöffnet bleiben soll. Die Voreinstellung richtet sich nach der Tank- und Ventilgröße:
Spülzeit	Modellspezifisch	0	15	Minuten	Wählen Sie die Anzahl an Minuten, die das Einlassventil während der Spülung geöffnet bleiben soll.
Überlauf	_	-	-	_	
Überlauffunktion	Aktiviert	-	-	_	
Überlaufzeit	Modellspezifisch	0	120	Sekunden	Wasser darf überlaufen, um Mineralien aus dem Tank zu entfernen.

Tabelle 30-1: Menü Einstellungen (Fortset:	zung)				
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen
EOS	-	-	-	-	
Entleerung am Ende der Saison	Aktiviert	-	-	-	Wenn diese Option aktiviert ist, entleert sich der Befeuchtertank, nachdem der Befeuchter für eine benutzerdefinierte Zeit im Leerlauf war.
Leerlaufzeit vor Entleerung	72	1	336	Stunden	
Wasserthermostat	-	-	-	-	
Funktion Tanktemperaturfühler	Aktiviert	-	-	-	Die minimale Aquastat-Einstellung verhindert das Einfrieren des Tankwassers. Höhere Einstellungen halten das Tankwasser warm, wodurch die Zeit reduziert wird, die erforderlich ist, um Wasser nach einem Aufruf zur Feuchtigkeit zum Kochen zu bringen.
Sollw Tank Temp °C	50	40	180	°F	
	10	4	82	°C	
Wartungsintervall	-	-	-	-	
Wartungsintervall	Modellspezifisch	0	2.200.000	lbs	Wählen Sie die Menge des Wassers aus, das in Dampf umgewandelt werden soll, oder Stunden, die der Befeuchter vor Erreichen des Betriebsintervalls läuft.
Wartungsintervall	Modellspezifisch	-	1.000.000	kg	
Wartezeit Füllfehler		-	-	-	
Wartezeit Füllfehler	40	10	250	Minuten	Füllzeit, bevor eine Warnung auftritt.
Abwasserkühlung	-	-	-	-	
Funktion Abwasserkühlung	Aktiviert	Nicht aktiviert	Aktiviert	-	Abwasserkühlung aktivieren, um das Abwasser unter 60 °C (140 °F) zu halten
Ablassventil	Normalerweise geschlossen	Normalerweise geschlossen	Normalerweise geöffnet	-	Der Wechsel der Ablassventilwirkung erfordert einen Wechsel des Ablassventils. Nicht alle Optionen für alle Modelle verfügbar lieferbar.
Test					
Ausgänge testen	-	-	-	-	
Einlassventil	5	5	5	Sekunden	
Impulseinlassventil(e)	5	5	5	Sekunden	"Start" auswählen, wenn der Ausgang ein paar
Ablassventil	10	10	10	Sekunden	auswählen, wenn Sie den Ausgang doch nicht
Gebläsesteuerung	5	5	5	Sekunden	jetzt testen möchten. Sobald der Test begonnen
Zündmodul 1 oder 2	8	8	8	Sekunden	Nach dem Test wechselt der Modus in Standby.
Brenner Gebläsemotor Solldrehzahl	10	10	10	Sekunden	
Schwachstromkontakt 1 oder 2	5	5	5	Sekunden	
Funktion testen	-	-	-	-	
Vorgabe Prozent	100	0	100	%	vorliegt, damit der Befeuchter eine bestimmte
Laufzeit prüfen	5	1	30	Minuten	Zeit Dampf erzeugen kann. Der Befeuchter kehrt
Funktionstest starten/abbrechen		Start	Stopp	-	
Kommunikation					
IP-Adresse	-	_	_	-	Automatisches Abrufen einer IP-Adresse von einem Netzwerkserver oder Zuweisen einer statischen IP- Adresse
IP-Adresse	192.168.1.195	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
IP-Maske	255.255.255.0	0.0.0.0	255.255.255.255	-	
Schritt 2 – Setup

Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen
Gateway	192.168.1.1	0.0.0.0	255.255.255.255		
Automatische sanierende Adresse	Nein	-	-	-	Verwenden Sie das Touchscreen-Display, um auf dieses Menüelement zuzugreifen. Dieses Element ist bei Verwendung der Weboberfläche nicht verfügbar.
Kommunikationsart	Modbus	-	-	-	
BACnet-MS/TP	-	-	-	-	
KommKanal	38400	19200	76800	-	
BACnet-MS/TP- Einstellungen	-	-	_	-	
Geräteinstanz	255	0	4194303	-	
Max-Master	127	1	127	-	
Mac-Adresse	1	0	127	-	
Max-Info-Rahmen	1	1	127	-	
BACnet-IP	-	-	-	-	
Geräteinstanz	255	0	4194303	-	
UDP-Port (47808)	47808	1024	65535	-	
Modbus	-	-	-	-	
Modbus-Baudrate	19200	4800	38400	-	
Modbus-Adresse	99	0	255	-	
LonTalk	-	-	-	-	
Display					
Datum und Uhrzeit	-	-	-	-	
Datum einstellen	1999	-	-	-	
Uhrzeit einstellen	0:00	0:00	23:59	-	24-Stunden-Uhr
Informationen zum Dampfbefeuchter	-	-	-	-	
Gerätebezeichnung	Auftragsspezifisch	1	20	Zeichen	Drücken Sie das Bearbeitungssymbol, um den Namen des Befeuchters zu bearbeiten. Dieser Name wird nicht von BACnet, LonTalk oder Modbus kommuniziert.
Modell-Nr.	Auftragsspezifisch	-	-	-	Zeigt Befeuchtermodell an
Seriennummer	Auftragsspezifisch	-	-	-	Zeigt Befeuchter-Seriennummer an
Werkseitiger Code	Auftragsspezifisch	-	-	-	Zeigt die Konfiguration bei der Auslieferung an
Aktueller Code	-	-	-	-	Aktuelle Konfigurationszeichenfolge anzeigen
Firmware-Version	-	_	-	-	Zeigt die aktuelle Firmware-Version der Vapor- logic-Platine und das Datum der Firmware- Freigabe an.
Display-Version	-	_	_	-	Zeigt die aktuelle Firmware-Version der Platine im Touchscreen-Display und das Datum der Firmware-Freigabe an
Sprache	Englisch	-	_	_	
Englisch	-	_	-	-	

Schritt 2 – Setup

Tabelle 30-1:							
Menü Einstellungen (Fortsetzung)						
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen		
Einheiten	Zoll-Pfund	-	-	-			
Zoll-Pfund	-	-	-	-			
SI-Einheiten	-	-	-	-			
Leerlaufzeit	-	-	-	-			
Leerlaufzeit	5	1	120	Minuten	Anzahl der Minuten auswählen, die das Touchscreen-Display inaktiv bleibt, bis es zur Startmaske zurückkehrt.		
Helligkeit	-	-		-			
Helligkeit einstellen	60	10	100	%	Verwenden Sie 100 % Helligkeit im Freien.		
Bildschirm reinigen	30	30	30	Sekunden	Die Touch-Eingabe wird 30 Sekunden lang deaktiviert, damit der Benutzer ihn mit einem weichen Tuch abwischen kann.		
Kapazität kalibrieren	-	-		-			
Kapazität kalibrieren	100	0	245	%	Ändern der Kapazitäts-Kalibrierungseinstellungen, die gemeldet wurden, nicht die tatsächliche Befeuchterausgabe		
Sicherheit							
Passcode erforderlich	Nein	Nein	Ja	-			
Passcode eingeben	0000	0000	9999	-	Geben Sie vier Ziffern, nur Zahlen, ein, und definieren Sie den Timeoutzeitraum (Minuten der Inaktivität, bevor die Vapor-logic in den schreibgeschützten Modus zurückkehrt). Die Voreinstellung lautet 0000.		
Wartezeit Passcode	5	1	120	Minuten			
Einstellungen für Backup /	Datensicherung						
Backup bzw. Datensicherung	-	-	-	-	Die Einstellungen des Befeuchters können auf einem USB-Stick gesichert und von dort wiederhergestellt werden.		
Daten aus Backup zurückspielen	-	-	_	-			
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	_	-	-	-	VORSICHT Diese Vorgänge lassen sich nicht rückgängig machen.		
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	-	-	-	-	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle Befeuchtereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.		
Rücksetzzündung zählt	_	-	-	-	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die GTS-Zündungsanzahl zurücksetzen möchten		

Schritt 3 – Startup

STARTEN DES BEFEUCHTERS

Der Touchscreen führt Sie durch gängige Einrichtungsverfahren mit einem Bildschirmassistenten, wenn der Befeuchter zum ersten Mal eingeschaltet wird.

- Drücken Sie ersten Setup, um zu beginnen. Überprüfen Sie in Schritt 1, ob alle Installations- und Startprüflistenelemente in dieser Betriebsanleitung und in der Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Befeuchters abgeschlossen sind.
- 2. Verwenden Sie die nächste Schaltfläche, um Datum, Uhrzeit und benutzerdefinierten Befeuchternamen festzulegen.
- 3. Beheben Sie alle Warnungen, die den Betrieb des Befeuchters verhindern könnten, und drücken Sie Weiter.
- Schließen Sie den Assistenten, indem Sie das Symbol "Startseite" auswählen, und versetzen Sie den Befeuchter dann in den Auto-Modus, um ihn zu starten.

ABBILDUNG 35-1: START-UP



Verwenden von Menüs und Bildschirmen

DAS VAPOR-LOGIC-DISPLAY VERFÜGT ÜBER DIE FOLGENDEN MENÜS UND BILDSCHIRME:

Startbildschirm

- Untermenüs:
 - Status (Status)
 - Help (Hilfe)
 - Alerts (Warnmeldungen)
 - Settings (Einstellungen)

Die Elemente auf dem Diagnose-Bildschirm der Webschnittstelle wurden auf dem Touchscreen verschoben. Wechseln Sie zu Menü Settings (Einstellungen), um auf Testfunktionen zuzugreifen, Informationen zur Befeuchterkonfiguration anzuzeigen und eine Einstellungssicherung durchzuführen. Gehen Sie zu Status, um Daten herunterzuladen. Verwenden Sie das Symbol Warnungen, um Nachrichten anzuzeigen.

Die Vapor-logic-Webschnittstelle hat die folgenden Bildschirme:

- Status (Status)
- Diagnostics (Diagnose)
- Alarms (Alarme)
- Setup (Setup)
- Help (Hilfe)

ABBILDUNG 36-1: TOUCHSCREEN-DISPLAY-STARTBILDSCHIRM



Verwenden von Menüs und Bildschirmen

ABBILDUNG 37-1: VERWENDEN DER VAPOR-LOGIC-WEBSCHNITTSTELLE (STATUS-BILDSCHIRM ABGEBILDET)



Startbildschirm (Touchscreen-Display)

Die Vapor-logic kehrt nach einem vom Benutzer definierten Leerlaufzeitraum zum Startbildschirm auf dem Touchscreen-Display zurück. Auf dem Startbildschirm werden die am häufigsten angezeigten Elemente angezeigt: Tatsächliche Raumfeuchtigkeit oder Taupunkt, r.F.- oder Taupunkt-Sollwert, Tank-/Systemleistung oder Dampfbedarf, Befeuchter-Modus und Tankaktivitäten wie Inbetriebnahme, Befeuchtung, Heizung und automatischer Ablass.

Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich eine Tankfüllstandsanzeiger. Eine Beschreibung der Tankfüllstandsanzeiger finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Links vom Tankfüllstandsanzeiger befindet sich eine Tanktemperaturanzeige, die die tatsächliche Tanktemperatur anzeigt.

MODUS UND SOLLWERT ÄNDERN

Der Modus und der Sollwert können vom Startbildschirm aus geändert werden: Verwenden Sie die Bearbeitungssymbole rechts neben dem Wert, um den Modus oder soll den Sollwert ändern. Alle anderen Parameter, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, sind nur zur Anzeige und können nicht geändert werden. Wechseln Sie zum Menü Settings (Einstellungen), um diese Elemente zu ändern.

ABBILDUNG 38-1: WASSERSTANDSREGELUNG



Tankfüllstandssymbole zeigen den Wasserstand an der Wasserstandskontrollsonde an. Siehe"Wasserstandskontrolle" auf Seite 55.

Startbildschirm (Touchscreen-Display)

DEFINIERTE TANKAKTIVITÄTEN

- **Disabled (deaktiviert):** Der Modus lautet Standby; warten auf Benutzerwechsel in automatischen Modus.
- **Probe check (Sondenkontrolle):** Die Vapor-logic-Steuerung kontrolliert den Betrieb der Wassersonde und die Wasserqualität.
- Start (Start): Die Vapor-logic-Steuerung schaltet die Wärmequelle ein.
- Heating (Erwärmung): Die Wärmequelle ist eingeschaltet, aber Wasser siedet noch nicht.
- Humidifying (Befeuchtung): Es liegt ein Feuchtigkeitsbedarf vor und der Wassertank siedet; Befeuchter erzeugt Dampf.
- Filling (Füllen): Das Einlassventil bleibt geöffnet, bis das Wasser den für Betrieb erforderlichen Stand erreicht hat.
- Skimming (Überlauf): Das Einlassventil ist geöffnet, damit Wasser durch die Überlauföffnung fließen kann und Mineralablagerungen weggeschwemmt werden.
- Flushing (Spülen): Ein- und Ablassventile sind geöffnet, so dass Spülung des Tanks erfolgen kann.
- Idle (Leerlauf): Befeuchter wartet auf Bedarfssignal.
- Auto Drain (Automatischer Ablass): Befeuchter führt regelmäßige Entleerung durch, um überschüssige Mineralien aus dem Tank zu entfernen.
- Tempering (Abwasserkühlung): Einlassventil ist während Entleerung geöffnet, damit Wassertemperatur sinkt.
- Draining (Ablass): Benutzer hat Modus auf Ablass geändert.
- **Stopped (Unterbrechung):** Es liegt eine aktive rote Warnmeldung vor, das heißt ein Fehlerzustand; oder der Modus lautet Standby.
- End of Season Drain (Entleerung am Ende der Saison): Tank wird entleert, da eine vom Nutzer festzulegende Zeit lang kein Bedarf gemeldet wurde.
- Foam Drain (Schaumabfluss): Befeuchter führt Zwischenabfluss durch, um den Schaum aus dem Tank zu entfernen.
- Keep Cool (Kühlstatus): Ein- und Ablasszyklen laufen, damit sich überhitzter Befeuchter abkühlt.
- Unavailable (Nicht verfügbar): Slave-Tank kommuniziert nicht mit dem Master-Tank.

ABBILDUNG 39-1: FÜLLSYMBOL



Leer: Der Wasserstand liegt unterhalb der unteren Sonde.



Zwei Drittel voll: Der Wasserstand liegt zwischen der mittleren und der oberen Wasserstandssonde.



Voll: Der Wasserstand befindet sich über der oberen Wasserstandssonde.

Mit dem Touchscreen-Display oder der Webschnittstelle können auf dem Statusbildschirm alle Befeuchterparameter angezeigt werden. Auf dem Touchscreen bietet nur die Quick Diagnosis (Schnelldiagnose) eine Möglichkeit zu sehen, ob alle Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb erfüllt sind. Sie berichtet, warum ein Befeuchter keinen Dampf erzeugt. Greifen Sie über das Statusmenü oder über die Statusleiste, das Tanksymbol oder das Ausgabesymbol auf dem Startbildschirm auf die Quick Diagnosis (Schnelldiagnose) zu.

In den Tabellen auf den folgenden Seiten finden Sie Status-Bildschirmelementbeschreibungen für das Touchscreen-Display und die Webschnittstelle. Verwenden Sie auf dem Touchscreen Help (Hilfesymbol), um eine Beschreibung der Statuselemente zu erhalten.



GESTALT 40-1: WEBSCHNITTSTELLE STATUSBILDSCHIRM

ABBILDUNG 40-2: STATUS





ABBILDUNG 40-3: SCHNELLDIAGNOSE

West Wing GTS H-1A 12:50 PM Dec 12, 2017 Complete Status Tank Activity Filling Mode Standby Space Relative Humidity -56 Relative Humidity Setpoint 35% Control Input Signal - mA Steam Demand 0% Steam Output 0% Steam Output 0% Long Lo

ABBILDUNG 40-4: GESAMTSTATUS

Tabelle 41-1: Statusbildschirm					
Hinweis: Ihr System ist r	nicht unbec	dingt mit allen	in dieser Tab	elle aufgef	ührten Elementen ausgestattet (Seiten 41 und 42).
Menüelement	Stan- dardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen
Modus	Standby	-	-	-	 Betriebsart des Befeuchters. Wählen Sie aus Auto, Standby oder Ablassen. Im Auto mode (Automatischen Modus) läuft der Befeuchter normal. Alle Komponenten des Befeuchters werden überwacht und gesteuert. Bei einer Regelanforderung reagiert das System. Im Standby mode (Standbymodus) ist der Befeuchter offline. Alle Eingangssignale, die der Feuchtigkeitsregler empfängt, werden angezeigt; es erfolgt jedoch keine Reaktion. Sollte allerdings die Wassertemperatur unter den Frostschutzsollwert sinken, öffnet sich das Ablassventil. Im Drain mode (Ablassmodus) öffnet sich das automatische Ablassventil (sofern ausgestattet) und der Tank wird entleert. Der gesamte Befeuchterbetrieb wird unterbrochen, und das Ablassventil bleibt geöffnet, bis das Gerät aus dem Ablassmodus genommen wird. Weitere Informationen zu den Betriebsarten Test outputs (Testausgänge) und Test run (Testlauf) finden Sie im Diagnose-Kapitel.
r. F. Raum	-	0	100	%	
r. F. eingestellter Wert	35	0	100	%	
Pagalsianal	-	0	10	VDC	
	-	0	20	mA	
Taupunkt	-	0	100	°F	
	-	-17	37	°C	
Taupunkt Sollwert	50	20	80	°F	
	10	-6	26	°C	
Eingangsdruckschalter	-	kein Wasser	Wasser	-	
Soll - Dampfmenge	-	0	100	%	Zeigt Dampfbedarf/Ausgabe als prozentualen Anteil an Kapazität an
Ist - Dampfmenge nennleistung	-	0	100	%	Zeigt Dampfausgabe als prozentualen Anteil an Kapazität an
lst - Dampfmenae	-	0	100.000	lbs/hr	
	-	0	100.000	kg/h	
Ist - Feuchte, Kanal	-	0	100	%	
Kanal-MaxHygrostat- Schalter	-	Geöffnet	Geschlossen	-	
r.F. Kanal Sollwert	80	5	95	%	
Kanal-Feuchte Transmitter Signal	-	0	20	mA	
Tanktemperatur	-	-30	275	°F	
	-	-34	135	°C	
Tanktempsignal	-	0	2.200	Ohm	
Externe	-	-20	160	°F	
Temperaturfuhler	-	-29	71	°C	
Externe Temperaturfuh- ler Signal	-	0	26	mA	

Fortsetzung

Tabelle 41-1: Statusbildschirm (Fortsetzung)								
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen			
Platinenspannung	24	0	30	VAC				
Platinentemperatur	-	0	200	°F				
Obere Wasserstandsonde Signal	-	0	14.000	Anzahl				
Obere Wasserstandsonde		Wasser	kein Wasser	-				
Mittlere Wasserstandssonde Signal	-	0	14.000	Anzahl				
Mittlere Wasserstandssonde	-	Wasser	kein Wasser	-				
Wasserstandsmangelsonde Signal	-	0	14.000	Anzahl				
Wasserstandsmangelsonde	-	Wasser	kein Wasser	-				
Luftstromüberwachung		Strömung	keine Strömung	-				
Verriegelung		Geöffnet	Geschlossen	-				
Wasserverbrauch bis		-	2.200.000	lbs	Zeigt die Menge des Wassers an, das in Dampf			
Ablass/Spülung	-	-	1.000.000	kg	umgewandelt werden soll, bevor die automatische Ablasssequenz (ADS) beginnen kann			
		-	2.200.000	lbs	Zeigt die Wassermenge an, die vor dem nächsten			
kg bis Wartung	-	-	1.000.000	kg	emptohlenen Wartungsservice in Dampt umgewandelt werden soll			
Gebläse 1	-	0	7.000	U/min	Zeigt Drehzahl von Gebläse 1 an			
Gebläse 2		0	7.000	U/min	Zeigt Drehzahl von Gebläse 2 an			
Gasventil 1		Geöffnet	Geschlossen					
Gasventil 2	-	Geöffnet	Geschlossen	-				

Tabelle 41-1: Statusbildschirm (Fortsetzung)									
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Notizen				
Verbrennungsluftschalter	-	Strömung	Keine Strömung	-					
Abgasventilatorschalter	-	Geöffnet	Geschlossen	-					
Druckschalter Rauchabzug	-	Geöffnet	Geschlossen	-					
Davish a set and a set of	-	32	212	°F					
Kaucngastemperatur	-	0	100	°C					
	-	32	212	°F					
Abwassertemperatur		0	100	°C					
Temperaturschalter	-	Geöffnet	Geschlossen	_	Für Rauch- und Tanktemperatur				

ABBILDUNG 44-1: TOUCHSCREEN

West Wing GTS H-1A 12:50 PM Dec. 12, 2017 Alerts: 9 Tank Overtemp Active December 5 9:12 PM Clear Low Water December 5 9:11 PM Active Clear Duct High Limit Tr.. Active Clear **Clean Probes** Active Service Unit Active Clear **Drain Pending** Active December 2 5:42 PM Clear High flue temp. Active 9.12 PM mber 5 Clear (?)Help Log

Das aktive Menü Warnungen zeigt aktive Systemalarme und Meldungen als rote, gelbe und weiße Warnungen an. Wechseln Sie über den Touchscreen zum Menü Warnungen, indem Sie das Symbol "Warnungen" oder zuerst das Symbol "Startseite" und anschließend das Symbol "Warnungen" drücken. Im Menü Warnungen werden der Warnungsname, das Datum und die Uhrzeit des Auftretens und das Wort Löschen angezeigt. Um Informationen zur Fehlerbehebung über die Warnung zu erhalten, berühren Sie den Namen der Warnung in der Warnungsleiste. Berühren Sie das Wort Löschen, um Vapor-logic anzufordern, die Warnung manuell zu löschen, wenn Sie sicher sind, dass der Zustand, der die Warnung verursacht hat, behoben wurde. Wenn sich der Warnungsstatus auf Gelöscht ändert, wird die Warnung vom aktiven Menü Warnungen in das Alert Log (Warnprotokoll) verschoben. Klicken Sie über die Webschnittstelle auf den Link View Alarms (Alarme anzeigen) in der oberen linken Ecke eines beliebigen Bildschirms, um alle aktiven und historischen Warnungen anzuzeigen.

Das Warnprotokoll zeigt den Namen, das Datum und die Uhrzeit der Warnungen an, sowie, ob der Alarm aktiv ist, von einem Bediener gelöscht oder automatisch von der Vapor-logic gelöscht wurde. Im Warnprotokoll werden oben die aktiven Alarme und danach die restlichen in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Das Warnprotokoll enthält 60 Warnungen. Wenn Warnungen gelöscht werden, werden sie in der Liste unter den aktiven Warnungen nach unten verschoben. Bei 60 Einträgen werden neue Warnmeldungen oben eingefügt, wobei die ältesten Einträge von der Liste verschwinden. Warnungsinformationen werden im nichtflüchtigen Speicher gespeichert, wenn die Vapor-logic-Platine Strom verliert.

Die Farbe einer Warnung zeigt den Schweregrad an. Auf der entsprechenden Maske sind die aktiven Warnmeldungen in der Reihenfolge Rot, Gelb, Weiß angeordnet. Das Warnsymbol hat die Farbe der höchsten aktivierten Warnstufe.

- Rot: Fehler, die sofort behandelt werden müssen
- **Gelb:** Umgebungsbedingungen, die den Normalbetrieb beeinträchtigen
- Weiß: Diagnose- oder Wartungsmeldungen; Ereignisse, die eintreten werden bzw. eingetreten sind, die den Normalbetrieb nicht beeinträchtigen

Siehe Tabelle 46-1 für Alarme und deren Beschreibungen.

Warnungsursachen und empfohlene Aktionen werden im Abschnitt zur Fehlerbehebung in dieser Betriebsanleitung aufgeführt.

GESTALT 45-1: VAPOR-LOGIC WEB INTERFACE ALARMS BILDSCHIRM

riSteem 🔞		Vap	oor-logic
STATUS ALARMS	DIAGNOSTICS SETUP HELP		
System Status RH SET POINT OUTPUT 34% 35% 0% RUN MODE Auto mode	Fri Feb 8 15:13:36 2008 If a system alarm occurs, a notice appears in the left column. Click on "View alarms" to or Alarms Log lists active alarms at the top of the list, followed by cleared alarms. The Alarm alarms are cleared, they move down the list below active alarms. When the Alarms list re add to the top of the list and the oldest, cleared alarms leave the list.	Dat nter the Ala ns Log holds aches 30 al	a stream is LIVE rms Log. The 30 alarms. As arms, new alarms
TANK Filling	Alarm Details	Status	Action
Alarms 2 active alarms > View Alarms	Excessive boil time 2008-01-14 10:19:40 Humidifier continues to add water when there is no demand, or tank temperature is not decreasing signifying unit continues to make steam. All units are put into a 'Keep cool state' where fill and drain cycles operate to keep heating elements submerged in nonboiling water, except STS and LTS humidifiers, which go into 'Drain tank mode.' Clear alarm and reset power to resume normal operation.	Active	CLEAR
Messages 1 active message > <u>View Messages</u>	Burner 4 2008-01-08 11:43:06 GTS only: Burner tried one or more times to light and did not succeed. Once this fault is active, GTS locks out burner and does not try to light it again until fault is cleared. Other burners can run.	Active	CLEAR

Tabelle 46-1:		
Warnungsbezeichnung	Beschreibung	Wird die War- nung automatisch gelöscht?
Rote Warnungen		
Tanktemperaturfühler defekt	Tanktemperaturfühler ist ausgefallen	Nein
Tankübertemperatur	Fehler tritt bei Siedetemperatur plus 13 °C (25 °F) auf. Alle Geräte werden in einen Kühlstatus versetzt, in dem die Ein- und Ablasszyklen ablaufen, damit das Wasser im Tank kühl bleibt. Beheben Sie zunächst mögliche Sicherheitsprobleme und danach die Ursache des vorliegenden Problems. Steuerung neu starten und so Alarmmeldung entfernen.	Nein
Signal Raum r.F. außerhalb des Messbereichs	r.FSignal außerhalb des Messbereichs.	Ja
Taupunktsignal außerhalb des Messbereichs	Taupunktsignal außerhalb des Messbereichs	Ja
Bedarfsignal außerhalb des Messbereichs	Bedarfssignal außerhalb des Messbereichs	Ja
Luftfeuchtesignal für Rohr außerhalb des Messbereichs.	Luftfeuchtesignal für Rohr außerhalb des Messbereichs. Möglicher Sensorfehler	Ja
Ext. Temp.Fühler außerhalb des Messbereichs	Externes Temperatursensorsignal außerhalb des Bereichs	Ja
Wassersonde prüfen	Wasser-Sondenkopf ist schmutzig, defekt oder falsch verdrahtet.	Ja
Wassersonde fehlerhaft	Wassersondenwerte sind verdächtig, wahrscheinlich durch Skalen auf Sonde verursacht.	Nein
Füllzeit überschritten	Während des ersten Füllvorgangs war das Einlassventil zu lange geöffnet. Die untere Sonde ist nicht mit Wasser in Berührung.	Ja
Nachfüllzeit überschritten	Das Nachfüllen dauert zu lange. Die untere Sonde ist nicht mit Wasser in Berührung.	Ja
Ablass ohne Funktion	Ablaufventil war für die voreingestellte Zeit geöffnet. Die untere Sonde meldet, dass sich noch Wasser in der Befeuchterkammer befindet.	Ja
Zeit für Verdampfung überschritten	Der Befeuchter liefert weiter Wasser, obwohl keine Regelanforderung vorliegt, was bedeutet, dass der Befeuchter weiter Dampf erzeugt. Der Befeuchter wird in einen Kühlstatus versetzt, in dem die Ein- und Ablasszyklen ablaufen, damit das Wasser im Tank nicht siedet. Beheben Sie zunächst mögliche Sicherheitsprobleme und danach die Ursache des vorliegenden Problems. Steuerung neu starten und Alarmmeldung entfernen.	Nein
Keine SDU-Luftströmung	Der Luftströmungs-Prüfschalter im SDU (Raumverteilereinheit, eine gebläsebasierte Dispersionsbaugruppe) zeigt keinen Luftstrom an. Es wird kein Dampf erzeugt, während der Alarm aktiv ist.	Ja
Übertemperaturabschaltung	Übertemperatur-Ausschnittkreis ist geöffnet. Beheben Sie zunächst mögliche Sicherheitsprobleme und danach die Ursache des vorliegenden Problems. Steuerung neu starten und so Alarmmeldung entfernen.	Nein
Rauchabzug blockiert	Rauchgas-Druckwächter meldet positiven Druck im Abzug. GTS zündet nicht, wenn diese Störung auftritt.	Ja
Fehler Brenner 1 oder 2	Brenner hat ein- oder mehrmals versucht, zu zünden, aber ohne Erfolg. Sobald diese Fehlermeldung aktiv ist, sperrt Vapor-logic den Brenner und versucht nicht, ihn erneut entzünden, bis der Fehler behoben ist. Andere Brenner sind davon nicht betroffen.	Nein
Zündmodulfehler 1 oder 2	Zündmodul hat Gasventil nicht geöffnet. Sobald diese Fehlermeldung aktiv ist, sperrt Vapor-logic das Zündmodul und versucht nicht, ihn erneut zu starten, bis der Fehler behoben ist. Andere Zündmodule können verwendet werden.	Nein
Fehler Gebläse 1 oder 2	Gebläse erreicht nicht die vorgegebene Mindestdrehzahl. Befeuchter kann nicht betrieben werden.	Ja
Fehler Gasventil 1 oder 2	Das Gasventil ist geöffnet, obwohl es geschlossen sein muss. Befeuchter kann nicht betrieben werden.	Ja

Tabelle 47-1: Menü Alarmmeldunge	n (Fortsetzung)	
Alarmbezeichnung	Beschreibung	Wird der Alarm automatisch gelöscht?
Abgas- oder Tankübertemp.	Der aufgeführte Schalter für die Rauchfang- oder Tankübertemperaturabschaltung hat sich geöffnet. Diese Schalter schließen sich, nachdem sich das System abgekühlt hat.	Ja
Abgassensor außerhalb des Werts	Das Signal des Abgastemperatursensors liegt außerhalb des Messbereichs.	Ja
Ablasssensor außerhalb des Messbereichs	Das Signal des Ablasstemperatursensors zeigt einen unzulässigen Wert an.	Ja
Gelbe Warnungen		
Keine Luftzirkulation	Kein Luftstrom im Kanal.	Ja
Verriegl. offen	Der Verriegelungs-Sicherheitsschalter ist offen.	Ja
Entwässerung für Frostschutz	Der Tank wurde entleert, damit er nicht einfriert.	Ja
Ende-der-Saison (EOS) aktiv	Der Befeuchter wird entleert oder ist leer und bleibt bis zur nächsten Regelanforderung inaktiv.	Ja
Sonden reinigen	Die Wasserstandsonden müssen gereinigt werden. Prüfen Sie den Tank auf die Reinigung.	Nein
Hygrostat-Fühler	Die relative Feuchte ist im Zuluftkanal höher als der eingestellte Sollwert, oder der Max. Hygrostat- Schalter hat sich geöffnet.	Ja
Wassermangel	Bei einer Anforderung von Feuchtigkeit besteht bei der 3. Niveausonde kein Wasserkontakt.	Ja
Master Enable Open	Zeigt an, dass das Bedarfssignal aufgrund eines offenen Meister-Aktivierungseingangs ignoriert wird.	Ja
Hohe Abwassertemperatur	Die Abwassertemperatur liegt mindestens eine Minute lang über 63 °C (145 °F)	
Übermässige Schaumbildung	Bei normalem Betrieb zeigt die obere Sonde Wasser an, das als Schaum interpretiert wurde. Schaumabfluss wird auftreten.	Ja
Ext. Temp.Fühler außerhalb des Messbereichs	Externes Temperatursensorsignal außerhalb des Bereichs	Ja
Weiße Warnungen		<u> </u>
Einheit warten	Reguläre Wartung des Befeuchters muss durchgeführt werden.	Nein
Ablassfunktion wird eingeleitet	Automatisch entleeren/spülen erfolgt zum nächsten geplanten Zeitpunkt.	Ja
TempAusgleich ein	Die Befeuchterleistung wurde reduziert, da Temperaturausgleichssensor eine Temperatur auf der Innenscheibe eines Außenfensters gemessen hat, die zu Kondensation führen könnte.	Ja
Einstellbereich stetige Feuchte Maximalbegrenzer	Luftkanal-Transmitter befindet sich im Drosselbereich und bewegt sich auf Luftkanal-Grenzwert zu.	Ja
Zünder demnächst austauschen	Zünder demnächst austauschen. Die Zünder haben 80 % ihrer voraussichtlichen Lebensdauer verbraucht, oder es gibt andere Anzeichen dafür, dass sie abgenutzt sind.	Nein
Hohe Abgastemp., weniger Leistung	Die Abgastemperatur liegt nahe an der Sollwertgrenze. Die Leistung wird vorübergehend um 50 % reduziert, damit der Rauchabzug abkühlen kann.	Ja
Heißes Ablasswasser	Die Abwassertemperatur liegt mindestens eine Minute lang über 63 °C (145 °F). Abwasserkühlung funktioniert möglicherweise nicht richtig	Ja
Siedetemperatur kalibriert	zeigt die tatsächliche Siedetemperatur des Befeuchters zum Zeitpunkt der Messung an. Die Messung erfolgt nach dem Einschalten durch den Tanksensor zum Zeitpunkt der ersten Dampferzeugung.	Ja

Hinweise:

• Siehe Abschnitt"Fehlerbehebung" ab Seite 85 bzgl. möglichen Ursachen und empfohlenen Maßnahmen.

• Das Warnprotokoll zeigt Namen, Datum und Uhrzeit des Alarms plus"Aktiv", "Gelöscht" oder"Automatisch gelöscht" an.

• Aktive Warnungen werden zuerst im Warnprotokoll angezeigt, gefolgt von gelöschten Warnungen (automatisch und/oder manuell gelöscht) in der Reihenfolge ihres Auftretens.

• Das Warnprotokoll zeigt max. 60 Warnungen an. Gelöschte Warnungen verlassen das Protokoll zuerst.

• Wenn eine Warnung auftritt und nicht manuell oder automatisch während des Gerätebetriebs gelöscht wird, bleibt diese Warnung bestehen, bis Bedarf besteht und das Gerät läuft.

Status-LED (Vapor-logic-Steuerplatine)

STATUS-LED (VAPOR-LOGIC-STEUERPLATINE)

Die Steuerplatine Vapor-logic enthält eine diagnostische Status-LED, die verschiedene Steuerkonditionen des Befeuchters anzeigt. Die Status-LED blinkt in einem 3-Phasen-Zyklus von circa vier Sekunden. Die Status-LED blinkt immer. Es lässt sich leicht feststellen, dass die Platine Strom führt und in Betrieb ist, da zumindest die Status-LED funktioniert.

Das Aufleuchten erfolgt in einem 3-Phasen-Zyklus, wobei die LED zunächst dunkel ist und dann bis zur ersten Phase der Anzeige leuchtet.

Die Dauer des 3-Phasen-Zyklus beträgt circa vier Sekunden.

Siehe "LED-Anzeigen der Vapor-logic-Steuerplatine" auf Seite 49.

ERSTES AUFLEUCHTEN: FEHLER

Ein anfängliches gelbes Aufleuchten der LED zeigt an, dass einer (oder mehr) von vier Zuständen vorliegen, die den Betrieb des Befeuchters verhindern. Diese Zustände lassen sich als Meldung auf dem Display des Vapor-logic anzeigen:

- 1. Der Sperrschalter am Gehäuse oder Behälter ist offen (angeschlossen am ISW-Eingang oder an der Steuerplatine).
- 2. Kein Luftstrom.
- 3. Die Feuchtigkeitsobergrenze des Rohrs ist überschritten.
- 4. Der Hauptaktivierungseingang ist geöffnet (P2O-Eingang auf Steuerplatine).

Ein rotes Aufleuchten der Status-LED bedeutet, dass ein aktiver Fehler den Betrieb der Einheit verhindert. Diese Zustände lassen sich als Warnungen auf dem Display des Vapor-logic anzeigen.

Leuchtet die Status-LED zunächst blau, befindet sich die Einheit im Ruhe- oder Testmodus. Zur Aktivierung des Betriebs muss der automatische Modus eingestellt werden. Einstellen lässt sich der Modus über den Touchscreen oder ein angeschlossenes Gebäude-Automationssystem (BAS).

Eine grüne Status-LED blinkt den Auto-Modus ohne Fehler.

ZWEITES AUFLEUCHTEN: KOMMUNIKATIONSSTATUS

Bei Baugruppen mit einem einzelnen Behälter zeigt die Farbe Grün oder Rot des angeschlossenen Touchscreen-Displays den Kommunikationsstatus.

Ist der Befeuchter Teil eines Multi-Tank-Systems, bedeutet Grün, dass zwischen der Steuerung und anderen Steuerungen und/oder dem Touchscreen-Display Kommunikation besteht. Bei Rot liegt keine Kommunikation vor. Leuchtet die Status-LED rot, kontrollieren Sie die Kommunikationskabel zwischen der Haupteinheit und den untergeordneten Einheiten.

DRITTES AUFLEUCHTEN: BEFEUCHTUNGSBEDARF

Ohne Befeuchtungsbedarf läuft der Befeuchter nicht, so dass das dritte Aufleuchten der Status-LED-Sequenz blau ist. Der Bedarf wird durch ein angeschlossenes Hygrostat, einen Feuchtigkeits-Transmitter oder eine externe Quelle wie ein Gebäude-Automationssystem (BAS) erzeugt. Bei Befeuchtungsbedarf (Aufforderung) ist das dritte Aufleuchten der Status-LED-Sequenz grün.

Status-LED (Vapor-logic-Steuerplatine)

STATUS-LED DER VAPOR-LOGIC-STEUERPLATINE (FORTSETZUNG)

Tabelle 49-1: LED-Anzeigen der Vapor-logic-Steuerplatine								
	Erstes Aufleuchten	Zweites Aufleuchten	Drittes Aufleuchten					
LED-Anzeige	Fehler	Kommunikationsstatus	Bedarf an / Aufforderung zur Befeuchtung					
Grün	Auto-Modus: keine Fehler	Touchscreen-Display angeschlossen und funktionstüchtig	Befeuchtungsbedarf liegt vor					
Gelb	Auto-Modus: aktive Meldung, die den Betrieb der Einheit unterbindet	_	_					
Rot	Auto-Modus: aktiver Fehler, der den Betrieb der Einheit unterbindet	Keine Kommunikation zwischen Touchscreen-Display und Steuerung	_					
Blau	Standby- oder Testmodus: Gerät läuft nicht	_	Es liegt kein Befeuchtungsbedarf vor					

Status-LED (Touchscreen)

STATUS-LED (TOUCHSCREEN)

Die LED auf dem Vapor-logic-Touchscreen befindet sich auf der Vorderseite, direkt unterhalb des aktiven Berührungsbereichs. Sie leuchtet durchgehend, solange Strom anliegt (auch wenn sich der Touchscreen im Ruhemodus befindet). Die Farbangaben ähneln denen für die Vapor-logic-LED, aber sie haben keine Drei-Blink-Sequenz.

Tabelle 50-2: Touchscreen-LED-Anzeigen		
LED-Anzeige	Modus	Bedarf an / Aufforderung zur Befeuchtung
Green	Auto-Modus: keine Fehler	Befeuchtungsbedarf liegt vor
gelb	Auto-Modus: aktive Warnung, die den Betrieb des Geräts unterbindet	_
rot	Auto-Modus: aktiver Fehler, der den Betrieb der Einheit unterbindet	_
Blau	Standby-Modus oder Auto-Modus	kein Befeuchtungsbedarf

Wenn Ihr System über einen Feuchte- oder Taupunktmessumformer verfügt, können Sie den Sollwert über den Touchscreen oder die Webschnittstelle mithilfe eines proportionalen, integralen und abgeleiteten (PID)-Messkreises anpassen und steuern.

VERBESSERT DIE ANSPRECHZEIT DES BEFEUCHTERS

Mit einem PID-Messkreis können Sie Ihr System für maximale Leistung mit dem P-Faktor (Kp), dem I-Faktor (Ki) und dem D-Faktor (Kd) optimieren.

- Kp = Proportionaler Verstärkungsfaktor
- Ki = Integraler Verstärkungsfaktor
- Kd = Abgeleiteter Verstärkungsfaktor

Diese Verstärkungsfaktoren funktionieren wie folgt: Der Gesamtbedarf in einem PID-System besteht aus drei verschiedenen Teilen – dem P-Faktor, dem I-Faktor und dem D-Faktor. Jedes dieser Teile wird berechnet und dann mit dem entsprechenden Verstärkungsfaktor multipliziert. Diese Verstärkungsfaktoren sind die Setup-Variablen, auf die Sie über das Menü Einstellungen zugreifen können. Indem Sie einen Verstärkungsfaktor vergrößern, erhöhen Sie seinen Gesamteinfluss auf den Systembedarf. Sobald jede PID-Komponente mit ihrem Verstärkungsfaktor multipliziert wird, werden alle drei Begriffe addiert, um den Gesamtbedarfsprozentsatz zu bestimmen.

DER PROPORTIONALE BEGRIFF

Der proportionale Begriff ist die Differenz zwischen dem r.F.-Sollwert und der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit multipliziert mit der proportionalen Verstärkung. Zum Beispiel, mit einem Kp von 80 und der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit 5 % unter dem RH-Sollwert, ist der proportionale Beitrag zur Nachfrage: 5 x 80 x 0,085 = 33 % (die 0,085 ist ein interner Skalar, der verwendet wird, um die nutzbare Spannweite von Kp zu erhöhen).

Es liegt ein Problem mit der Verwendung nur proportionaler Verstärkung zur Steuerung der r.F. vor. In fast allen Anwendungen ist der Befeuchter konstant belastet, ebenso wie eine konstante Belastung der Heizgeräte. Wenn der proportionale Begriff alles ist, was verwendet wird, muss die tatsächliche Luftfeuchtigkeit kleiner als der Sollwert für den Befeuchter sein.

Was passiert, ist, dass der Befeuchter ein glückliches Medium findet, in dem die tatsächliche Luftfeuchtigkeit etwas niedriger ist als der Sollwert, wodurch der Befeuchter weiterlaufen kann. Dieser Unterschied zwischen dem Sollwert und dem tatsächlichen laufenden Feuchtigkeitsgehalt wird als Droop bezeichnet. Dieser Droop kann mit dem nächsten Begriff, dem integralen, korrigiert werden.

Menü Einstellungen

Im Menü Einstellungen können Systemparameter geändert werden. Dieses Menü wird hauptsächlich während der Erstinstallation verwendet, kann aber auch für Änderungen oder Anpassungen verwendet werden, die während des Betriebs erforderlich sind. Beachten Sie, dass zwar alle Parameter geändert werden können, viele Änderungen jedoch auch eine entsprechende Hardwareänderung erfordern. Die Vapor-logic-Firmware wird Sie während des Setup-Prozesses warnen.

Siehe Setup ab Seite 27, um weitere Informationen zum Menü Einstellungen zu erhalten.

DER INTEGRALE BEGRIFF

Der integrale Begriff ist eine Anhäufung von r.F.-Fehlern im Laufe der Zeit multipliziert mit der integralen Verstärkung. Alle 1/10 Sekunden, wenn der Bedarf aktualisiert wird, wird der sofortige r.F.-Fehler (r.F.-Sollwert – tatsächliche r.F.) zu einer temporären Variable hinzugefügt, die den Fehler akkumuliert. Dieser akkumulierte Fehler wird mit dem I-Faktor multipliziert, um den integralen Begriff zu erstellen. Der I-Faktor beeinflusst, wie schnell der Befeuchter einen Droop-Zustand korrigiert. Je höher der I-Faktor (Ki), desto schneller die Reaktion. (Eine integrale Verstärkung von Null deaktiviert diese Variable und das Gerät kann nur auf dem proportionalen Begriff laufen.)

Mit einem I-Faktor-Begriff größer als Null und einer tatsächlichen Luftfeuchtigkeit unter dem Sollwert steigt der Bedarf mit jedem Update leicht an. Liegt die tatsächliche Luftfeuchtigkeit über dem Sollwert, sinkt der Bedarf leicht. Die Rate, mit der er sich erhöht oder verringert, hängt von der Größe des r.F.-Fehlers und dem I-Faktorwert ab. Je näher Sie am Sollwert sind, desto kleiner ist die Addition oder Subtraktion.

Wenn Sie sich dieses Steuerelementschema ansehen, tritt ein interessantes Muster auf. Das Gesamtbedarfssignal für den Befeuchter ist die Summe des Proportionalteils, des integralen Teils und des abgeleiteten Teils. Wenn sich die tatsächliche Luftfeuchtigkeit dem Sollwert nähert, macht der integrale Teil den Großteil des Bedarfs aus, und der proportionale Teil macht sehr wenig aus. Sobald der Sollwert erreicht ist und sich das Gerät stabilisiert, besteht der gesamte Bedarf aus dem integralen Teil, da das proportionale Teil Null ist.

Wenn die tatsächliche Luftfeuchtigkeit über den Sollwert geht, beginnt der integrale Begriff zu sinken. Darüber hinaus wird der proportionale Begriff negativ und beginnt tatsächlich, vom gesamten Systembedarf zu subtrahieren. Diese beiden Begriffe arbeiten miteinander zusammen, um den Befeuchter wieder auf den Sollwert zu bringen.

DER ABGELEITETE BEGRIFF

Der abgeleitete Begriff ist die gemessene Änderung des Fehlers im Zeitverlauf multipliziert mit dem D-Faktor (Differenzierungsfehler in Bezug auf die Zeit).

Liegt die tatsächlich gemessene r.F. unter dem Sollwert und steigt, subtrahiert der D-Faktor vom Bedarf in Erwartung des nahenden Sollwerts.

Wenn die tatsächlich gemessene r.F. unter dem Sollwert liegt und fällt, erhöht der abgeleitete Begriff den Bedarf in Erwartung der Notwendigkeit, den Bedarf schneller anzukurbeln und in Richtung Sollwert zu klettern.

Liegt die tatsächlich gemessene r.F. unter dem Sollwert und fällt, addiert der D-Faktor zum Bedarf in Erwartung des nahenden Sollwerts. Es wird in der Regel verwendet, um die Dämpfung zu erhöhen und verbessert in einigen Fällen die Stabilität des Systems.

In den meisten Kontrollsituationen wird der D-Faktor jedoch nicht benötigt und einfach auf Null gesetzt. Der P-Faktor und der I-Faktor bieten eine strenge, genaue Kontrolle ohne die Hinzufügung des D-Faktors.

PID-BAND

Der letzte benutzergesteuerte Begriff in der PID-Gleichung ist das PID-Band. Das PID-Band bestimmt die Bandbreite der Messwerte der relativen Luftfeuchtigkeit (°C/°F für die Kontrolle des Taupunkts), wenn der PID-Messkreis in Betrieb ist. Der PID-Messkreis ist in Betrieb, wenn sich die gemessene r.F. im Bereich (r.F.-Sollwert – PID-Band) bis (r.F.-Sollwert + PID-Band) befindet. Wenn die gemessene r.F. unterhalb des PID-Bands liegt, werden die PID-Berechnungen angehalten und der Bedarf auf 100 % festgelegt. Umgekehrt wird der Bedarf auf 0 % festgelegt, wenn die gemessene r.F. über dem PID-Band liegt.

Wenn man z. B. mit einem r.F.-Sollwert von 35 % und einem PID-Band von 10 % beginnt, arbeitet der PID-Messkreis, wenn die tatsächliche Luftfeuchtigkeit im Bereich von 25 % bis 45 % liegt. Wenn die tatsächliche Luftfeuchtigkeit unter 25 % liegt, läuft der Befeuchter mit voller Leistung. Wenn die tatsächliche Luftfeuchtigkeit über 45 % liegt, beträgt der Befeuchterbedarf 0 %. Das PID-Band hilft bei der Beschleunigung der Ansprechzeit des Systems. Es ermöglicht der r.F., etwas nahe an den Sollwert zu kommen und lässt dann den PID-Messkreis die r.F. präzise steuern, wenn er sich innerhalb des PID-Bandes befindet. Der Standardwert für das PID-Band ist 10 %.

Große Räume, in denen das Befeuchtungssystem die r.F. sehr langsam beeinflusst, profitieren typischerweise von einem kleineren PID-Band. Kleine Räume, in denen das Befeuchtungssystem die r.F. sehr schnell beeinflussen kann, profitieren typischerweise von einem größeren PID-Band. Selten sollte sie auf weniger als 10 % festgelegt werden.

PID-SETUP-TIPPS

Ein größeres PID-Band (10 bis 20 %) bietet eine striktere und stabilere Steuerung bei längeren Ansprechzeiten. Ein kleines PID-Band erzeugt schnellere Reaktionszeiten, aber die Kontrolle kann instabil werden, wenn die r.F. regelmäßig außerhalb des Bandes liegt.

Beginnen Sie in der Regel mit einem PID-Band von 10 %. Wenn der Befeuchter im kontinuierlichen Zustand arbeitet, stellen Sie sicher, dass die r.F. nicht außerhalb des PID-Bandes liegt. Der Zweck des PID-Bands ist es, die r.F. schnell in einen kontrollierbaren Bereich zu bringen. Um den Effekt der proportionalen Einwirkung auf die Systemleistung zu erhöhen oder zu verringern, passen Sie P-Faktor (Kp) an.

Für die meisten Systeme ist jedoch die Werkseinstellung 80 ausreichend. Im Allgemeinen beschleunigt ein großer I-Faktor (Ki) die Systemreaktion, kann aber dazu führen, dass sie oszilliert und instabil wird. Ein kleiner I-Faktor ergibt eine engere, stabilere Kontrolle auf Kosten einer langen Ansprechzeit.

Diese Grundsätze können in den folgenden Beispielen angewendet werden: Wenn ein System schließlich das gewünschte r.F.-Niveau erreicht, aber lange braucht, um dies zu tun, ohne den Sollwert zu überschreiten, kann eine schnellere Ansprechzeit erreicht werden, indem der I-Faktor erhöht wird. Wenn die gemessene r.F. mehrmals über und unter dem Sollwert oszilliert, bevor sie schließlich den Sollwert erreicht, verringern Sie den I-Faktor.

Wenn eine große Anpassung an den integralen Gewinn vorgenommen wird, wird in der Regel eine bessere Reaktion erreicht, indem das Ausmaß der Änderung verringert wird. Ändern Sie dann den P-Faktor leicht in die gleiche Richtung, in die der I-Faktor geändert wurde. R.F.-Verlaufsdaten, die im Menü Diagnose zum Download zur Verfügung stehen, können bei der PID-Messkreisoptimierung helfen.

Universelle Wasserstandssteuerung

Das Universal-Wassersystem ermöglicht es der Vapor-logic-Steuerung, den Wassertyp mit einer Drei-Sonden-Baugruppe zu identifizieren. Mit dem universellen Wassersystem funktionieren alle Wasserarten und -leitfähigkeiten. Der Benutzer muss keine neue Wasserart auswählen oder Geräte auswechseln, um die Wasserart zu ändern. Zusätzliche Ventile und Vapor-logic-Algorithmen messen und steuern bei niedrigem Wasserstand für die optimale Effizienz und Sicherheitsbedingungen den Wasserstand. Vaporlogic gewährleistet bei gleichbleibendem Wasserstand zwischen der unteren und mittleren Sonde automatisch eine konstante Leistung.

Wasser muss drei Sekunden lang mit der Sondenoberfläche in Kontakt bleiben, damit die Vapor-logic feststellen kann, dass sich das Wasser auf dem Niveau der Sonde befindet. Dagegen muss Wasser drei Sekunden lang von der Sondenoberfläche fernbleiben, damit die Vapor-logic feststellen kann, dass sich das Wasser unter dem Niveau der Sonde befindet. Diese Verzögerung von drei Sekunden stellt sicher, dass Turbulenzen keinen falschen Pegelwert verursachen. Wenn der Wasserstand für einen durch Vapor-logic bestimmten Zeitraum unter die Niedrigwasser-Abschaltsonde fällt, sind die Heizleistungen deaktiviert; dies bietet einen Wassermangelschutz für die Heizleistung. Wenn Vapor-logic Wasser auf der obersten Sonde erkennt, geht Vapor-logic davon aus, dass es Schaum gibt und ein Schaumabfluss beginnt umgehend.

Der Befeuchter führt regelmäßig Sondenprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Sonden genau gelesen werden, und um die Qualität des eingehenden Wassers zu bestimmen. Der Befeuchterstatus auf dem Startbildschirm zeigt "Probe check (Sondenprüfung)" an. Nach einer Sondenprüfung passt der Befeuchter das Smart Drain-Nutzungsintervall an, das für die automatische Ablasssequenz verwendet wird. Wenn sich das Signal der Sondenbaugruppe zu verschlechtern beginnt, wird die Meldung "Clean Probes (Saubere Sonden)" oder "Check Water Probe (Wassersonde überprüfen)" im Alert Log (Warnprotokoll) angezeigt. Sobald das Sondensystem seine maximale nutzbare Lebensdauer erreicht hat, schaltet sich der Befeuchter ab und der Benutzer erhält eine aktive Warnung "Faulty Water Probe (Fehlerhafte Wassersonde)".

Die Vapor-logic verwendet eine automatische Ablasssequenz (ADS), um die Ablagerung von Mineralien im Tank und in der Ablassleitung zu reduzieren, wodurch der Wartungsaufwand sinkt.

VORSICHT

Chloridkorrosion

Durch Chloride verursachte Korrosionsschäden sind nicht von Ihrer DriSteem Garantie abgedeckt.

Chloridkorrosion kann aus einer Vielzahl von Ursachen resultieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

- Unsachgemäße Wasser-Deionisierungsprozesse
- Unsachgemäße
 Wasserenthärtungsprozesse
- Befeuchter-Versorgungswasser

ABBILDUNG 55-1: WASSERSTANDSREGELUNG.



Automatische Ablasssequenz, alle Wassertypen

Automatische Entleerungs- und Spülparameter sind im Abschnitt Wassermanagement des Menüs Einstellungen definiert:

- Zunächst muss das automatische Entleeren und Spülen aktiviert sein.
- Zweitens, muss die Menge des Wassers, das in Dampf umgewandelt wird (Nutzung) unter Einstellungen/Wassermanagement/ Automatische Ablasssequenz definiert werden, bevor eine automatische Ablasssequenz beginnt.
 - Bei einem Smart Drain (Smart-Ablass)-Intervalltyp ändert Vaporlogic den Verbrauch zwischen den Entleerungsvorgängen je nach erkannter Wasserqualität dynamisch. So kann bei sauberem Wasser die Häufigkeit der Entleerungen gesenkt werden, bei starker Verschmutzung mit Feststoffen dagegen erhöht. (Smart Drain ist die Standardnutzungsoption).
 - Bei einem Static Drain (Static-Ablass)-Intervalltyp verwendet die Vapor-logic stets das gleiche Nutzungsintervall. Der voreingestellte Wert ist modellspezifisch und wird auf der Grundlage von 100 Betriebsstunden bei 100 % Auslastung ermittelt. Der Benutzer kann das Nutzungsintervall so ändern, dass die Entleerung häufiger oder seltener stattfindet.
- Drittens müssen Wochentage definiert werden, an denen die automatische Ablasssequenz auftreten kann. Dies bedeutet, dass, sobald die Nutzungsanforderung erfüllt ist, die automatische Ablasssequenz am ersten zulässigen Tag auftreten kann (der Standard für zulässige Tage ist alle Tage).
- Zuletzt muss die Tageszeit definiert werden, wenn die automatische Ablaufsequenz auftritt (Standardwert ist Mitternacht).

Wenn Sie z. B. werksseitig statische Standardeinstellungen für die automatische Ablasssequenz verwenden, tritt die erste automatische Ablasssequenz um Mitternacht an jedem Tag der Woche auf, sobald die modellspezifische Nutzungsanforderung erfüllt ist. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zum Abschnitt Wassermanagement im Menü Einstellungen.

Für RO/DI-Wasser empfiehlt DriSteem, die automatische Ablasssequenz mit der Smart Drain-Option zu aktivieren. Der Befeuchter wird sehr selten entleert, aber gerade genug, um den Tank vor aggressivem Wasser zu schützen.

Betriebsablauf für die automatische Ablasssequenz: ADS beginnt mit dem Öffnen des Ablassventils, um den Tank zu entleeren. Wenn die Abflussdauer endet, bleiben die Füll- und Ablassventile offen, um den Tank zu spülen. Wenn die Spüldauer endet, ist die automatische Ablasssequenz abgeschlossen und der Befeuchter nimmt den normalen Betrieb wieder auf. Während all dieser Aktionen zeigt der Startbildschirm den Tankstatus "Auto Drain (Automatischer Ablass)" an. Die standardmäßigen Ablass- und Spüldauern sind modellspezifisch und können im Abschnitt Wassermanagement im Menü Settings (Einstellungen) angepasst werden.

SCHAUMABFLUSS

Wenn der Schaum die oberste Sonde der Wassersondenbaugruppe erreicht, leitet Vapor-logic einen sofortigen Schaumabfluss ein. Der Befeuchter darf keinen Dampf mit Schaum im Tank erzeugen, da das Wasserdetektionssystem möglicherweise falsch abgelesen wird, was zu einem Sicherheitsproblem führt. Die Schaumablauf-Sequenz entleert den Schaum, spült den Schaum aus, füllt den Tank wieder auf und startet dann neu. Die Schaumablauf-Funktion kann nicht deaktiviert werden. Diese Funktion ähnelt dem automatischen Abfluss für die automatische Ablasssequenz, wartet jedoch nicht auf die Nutzung oder die zulässigen Zeit- und Tagesanforderungen.

OPTION KANAL-MAX.-HYGROSTAT

Wenn eine Option für Kanal-Max.-Hygrostat bestellt wird, bietet DriSteem entweder einen Kanal-Max.-Schalter oder einen Kanal-Max.-r.F.-Messumformer (4 bis 20 mA Ausgang, 0 bis 100 % r.F.-Bereich) für die Kanalmontage.

Der Kanal-Max.-Schalter verhindert eine Sättigung der Kanalluft, indem sie den Befeuchter ausschaltet, sobald der Sollwert innerhalb des Geräts erreicht ist. In diesem Fall wird im Warnprotokoll des Touchscreens eine Meldung "Duct HL trip (Kanal-Max.-Auslösung)" angezeigt, und im Alert Log (Warnprotokoll) wird eine Meldung angezeigt, und automatisch gelöscht, wenn die r.F. im Kanal RH unter den Kanal-Max.-Wert abfällt.

MODULATION DER KANAL-MAX.-R.F.-MESSUMFORMER-OPTION

Der modulierende Kanal-Max.-r.F.-Messumformer arbeitet in Verbindung mit dem Raum-/Kanalsteuerungs-Messumformer oder Bedarfssignal über das Vapor-logic-Steuerungssystem, um eine übermäßige Befeuchtung im Kanal zu verhindern. Die Vapor-logic beginnt, die Befeuchterleistung zu senken, wenn die relative Luftfeuchtigkeit des Kanals innerhalb eines benutzerdefinierten Prozentsatzes des Kanal-Max.-r.F.-Sollwerts (Standardwert 5 %) liegt. Dieser Wert wird als Kanal-Max.-Messspanne bezeichnet und während des Setups definiert.

Wenn die relative Luftfeuchtigkeit des Kanals in diesen Bereich eintritt, wird im Alert Log (Warnprotokoll) des Touchscreens eine Warnung "Duct HL span (Kanal-Max.-Messbereich)" und im Meldungsprotokoll der Webschnittstelle eine Meldung angezeigt. Gegebenenfalls setzt sich die Reduzierung der Befeuchterleistung bis zum Erreichen des maximalen Sollwerts fort und schaltet den Befeuchter vollständig ab. Wenn dies geschieht, wird im Alert Log (Warnprotokoll) des Touchscreens eine Warnung "Duct HL trip (Kanal-Max.-Auslösung)" und im Meldungsprotokoll der Webschnittstelle eine Meldung angezeigt.

Wenn die hohe relative Luftfeuchtigkeit im Kanal zu sinken beginnt, beginnt die Vapor-logic langsam, die Dampfproduktion zu erhöhen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit des Kanals auf mehr als den definierten Prozentsatz unterhalb des Kanal-Max.-Grenzwerts sinkt, wird der Steuermessumformer oder das Bedarfssignal von anderen als primäre Steuerung wiederhergestellt, wodurch das Steuersystem wieder in den Normalbetrieb überführt wird, und die Meldungen im Meldungsprotokoll der Webschnittstelle und aktive Warnungen werden automatisch gelöscht.

TEMPERATUR-KOMPENSATIONSSTEUERUNGSOPTION

Wenn dies als Option ausgewählt sind, stellt DriSteem einen Temperaturkompensations-Messumformer zur Verfügung. Der Temperaturkompensations-Messumformer überwacht kontinuierlich die Innenfenster-Glastemperatur und überträgt diese Temperatur auf Vapor-logic.

Die Vapor-logic geht von einer Raumtemperatur von 21 °C (70 °F) aus und verwendet die Glastemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit im zu kontrollierenden Raum, um den Taupunkt (°C oder °F) für den Raum zu berechnen.

Wenn die Fenstertemperatur unter den Taupunkt fällt, verringert die Vapor-logic automatisch den r.F.-Sollwert, sodass sich keine Feuchtigkeit an Fenstern bildet. Auf dem Startbildschirm wird der geänderte r.F.-Sollwert angezeigt, und im Alert Log (Warnprotokoll) des Touchscreens wird eine Warnung mit "Temp.Komp ein" angezeigt, und auf der Webschnittstelle wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass die Temperaturkompensation die Kontrolle über den r.F.-Sollwert übernommen hat. Wenn die Innenfenster-Glastemperatur über den Taupunkt steigt, stellt die Vapor-logic die Systemsteuerung auf den normalen r.F.-Sollwert für den Raum wieder her, und die Meldung "Temp.Komp. ein" und Warnungen werden automatisch gelöscht.

Die Temperaturkompensations-Regelungsoption ist nur verfügbar, wenn das System mit einem Luftfeuchtigkeits-Messumformer ausgestattet ist. Sie ist nicht verfügbar, wenn ein ferngesteuerter Hygrostat, Taupunkt-Messumformer oder ein Gebäude-Automationssystem verwendet wird, um den Befeuchter zu steuern.

Der mit Vapor-logic versehene Messumformer ist für eine Leistung von – 29 °C bis 71 °C (– 20 °F bis 160 °F) mit einer Leistung von 4 bis 20 mA kalibriert. Beispielsweise sollte ein Temperaturwert von 21 °C (70 °F) eine Messung von 12 mA ergeben. Sie können den Sensor kalibrieren, indem Sie den Offset im Abschnitt "Externer Temperatursensor" im Statusmenü des Touchscreens oder im Diagnosemenü des Webschnittstellen-Menüs anpassen.

EXTERNE TEMPERATURSENSOROPTION

Wenn dies als Option ausgewählt ist, stellt DriSteem einen Temperatursensor zur Überwachung der Temperatur in einem Kanal oder Raum zur Verfügung. Die Temperatur dieses Sensors kann über das Statusmenü ("Externer Temperatursensor") angezeigt werden.

TANK-VORWÄRMFUNKTION

Die Vorwärmfunktion des Tanks erhitzt das Wasser im Tank auf nahezu siedende Temperatur, um eine schnelle Ansprechzeit auf ein Bedarfssignal zu ermöglichen. Wenn der Tank kalt ist, wenn ein kleines Bedarfssignal vorhanden ist, überschreibt die Vapor-logic-Steuerung das Bedarfssignal und heizt, bis die Tanktemperatur auf den Siedepunkt ansteigt. An diesem Punkt wird die Steuerung auf das ursprüngliche Bedarfssignal zurückgesetzt.

Die Vorwärmung ermöglicht es dem System, schnell auf kleine Bedarfsanfragen zu reagieren. Während des Vorwärmens erscheint das Wort "Heizung" auf dem Startbildschirm.

WASSERTHERMOSTAT-SOLLWERTFUNKTION

Der Wasserthermostat-Sollwert ist die Mindest-Tanktemperatur, die die Vaporlogic-Steuerung aufrechterhält, wenn keine Feuchtigkeitsanforderung vorliegt oder Sicherheitskreise nicht erfüllt sind (z. B. maximaler Begrenzer oder Luftströmungs-Prüfschalter). Der Sollwert des Wasserthermostats lässt sich über das Wassermanagement im Menü Einstellungen einstellen. Mit dieser Funktion lässt sich die Vorwärmzeit des Tanks verkürzen und ein schnelles Ansprechen auf eine Regelanforderung ermöglichen.

Wenn der Wasserthermostat beispielsweise bei einem Feuchtigkeitsaufruf auf 82 °C (180 °F) eingestellt ist, muss sich der Tank nur um 18 °C (32 °F) aufwärmen, um den Siedepunkt zu erreichen. Wenn der Wasserthermostat jedoch bei der Mindeststandardeinstellung von 4 °C (40 °F) liegt und der Tank sich in einem durchschnittlichen Raum befindet, wenn eine Anfrage nach Befeuchtung auftritt, muss sich der Tank von der Raumtemperatur bis zum Siedepunkt erwärmen, bevor Dampf erzeugt wird. Wenn der Tank durch eine Regelanforderung des Wasserthermostats erhitzt wird, erscheint das Wort "Heizung" auf dem Startbildschirm. Die Wasserthermostat-Heizung erfolgt unter oberen Grenzwert- und Luftströmungs-Alarmbedingungen.

FROSTSCHUTZ

Der Frostschutz ähnelt dem Wasserthermostat-Betrieb mit einigen Ausnahmen. Der Gefrierschutz-Sollwert ist auf 4 °C (40 °F) fixiert. Sein Zweck ist es, zu verhindern, dass der Tank in kalten Umgebungen einfriert. Wenn im Gegensatz zum Wasserthermostat eine Bedingung vorhanden ist, die das Auslösen von Heizungen, Brennern und Ventilen verhindert (z. B. ein Alarm, falls ein externer Verriegelungsschalter geöffnet ist oder sich der Befeuchter im Standby-Modus befindet), schaltet die Steuerung in den manuellen Ablassmodus und der Tank wird entleert, um ein Gefrieren zu verhindern. Ändern Sie den Modus auf automatisch, um den Betrieb fortzusetzen.

Während des Vorwärmens des Tanks, um ein Gefrieren zu verhindern, erscheint das Wort "Heizung" auf dem Startbildschirm. Wenn der Tank entleert wird oder entleert wurde, um ein Gefrieren zu verhindern, wird die Meldung "Ablass einfrieren" im Meldungsprotokoll der Webschnittstelle und eine Warnung im Alert Log (Warnprotokoll) des Touchscreens angezeigt.

GEBLÄSE-BASIERTE DISPERSIONSFUNKTION

Wenn Ihr Befeuchter mit einer Raumverteilereinheit (SDU) oder einem Direktraumgebläse ausgestattet ist, wird er aktiviert, nachdem die Vapor-logic-Steuerung eine Bedarfsanfrage nach Befeuchtung erhält und das Tankwasser sich der Siedetemperatur nähert.

Wenn der Befeuchter keine Bedarfsanfrage nach Befeuchtung mehr erhält, stoppt er die Heizung und das SDU- oder Direktraumgebläse läuft weiterhin für den Zeitverzögerungszeitraum (wie im Menü Einstellungen unter "Gebläsebasierte Dispersion" definiert).

Hinweis: Die Option Lüfterdispersion wird im Menü Einstellungen des Touchscreens nur angezeigt, wenn der Befeuchter ursprünglich mit Lüfter- oder SDU-Dispersion bestellt wurde. Um zur Kanaldispersion zu wechseln, wenden Sie sich an den technischen Support von DriSteem und verwenden Sie die Webschnittstelle, um Gebläsedispersion auszuwählen.

SENSORKORREKTUREN

Alle mit Vapor-logic gelieferten externen Messumformer können über das Menü Einstellungen feldkalibriert werden. Wenn das System beispielsweise mit einem Luftfeuchtigkeits-Messumformer ausgestattet ist, gibt es eine r.F.-Korrektureinstellung.

Die Werkseinstellung für alle Messumformer-Korrektureinstellungen ist Null. Die Sensoren, die über diese Einstellfähigkeit verfügen, sind die Luftfeuchtigkeits-, die Kanal-Max.-, die Temperaturkompensations- und die Taupunkt-Messumformer.

SKIM TIMER

Die Vapor-logic-Steuerung hat einen Skim Timer. Dieser Timer wird am Ende jeder Sondenprüfung aktiviert. Der Timer hält das Einlassventil offen (für eine vom Benutzer festgelegte Zeit), um Mineralien von der Wasseroberfläche zu überspringen. Die Skim-Zeit wird durch Wassermanagement im Menü Einstellungen angepasst.

ENTLEERUNG AM ENDE DER SAISON

Wenn für einen benutzerdefinierten Zeitraum kein Feuchtigkeitsbedarf besteht, führt der Befeuchter eine EOS-Entleerung (Ende der Saison) durch, bei der das Ablassventil zehn Stunden lang geöffnet bleibt, damit der Tank entleert und dann geschlossen wird. Erhält der Befeuchter nach Beginn des zehnstündigen EOS-Ablasszeitraums eine Bedarfanfrage nach Befeuchtung, unterbricht die Steuerung den EOS-Ablass, der Tank füllt sich erneut, und der Befeuchter setzt den normalen Betrieb fort. Die benutzerdefinierte inaktive Zeit (Leerlaufzeit) wird im Abschnitt "Entleerung am Ende der Saison" im Menü "Wassermanagement" festgelegt.

WARTUNGSINTERVALL

Die Vapor-logic-Steuerung erfasst die Wassermenge, die vom Befeuchter in Dampf umgewandelt wird sowie die Betriebsstunden des Befeuchters. Wenn die Dampf- oder Stundenlaufzeit das benutzerdefinierte Serviceintervall überschreitet (Pfund, Kilogramm oder Stunden, angepasst im Menü Einstellungen), wird "Gerät warten" im Meldungsprotokoll auf der Webschnittstelle oder im Alert Log (Warnprotokoll) auf dem Touchscreen angezeigt. Die Bildschirme des Touchscreen-Displays, Status- und Schnelldiagnose umfassen jetzt auch den Begriff: Wartung fällig: Ja.

Der Befeuchter läuft weiter, nachdem die Warnung angezeigt wurde. Der Benutzer wird informiert, dass das Wartungsintervall erreicht ist und der Befeuchter gereinigt werden muss. Die Warnung bleibt aktiv, bis der Benutzer sie manuell löscht, was darauf hinweist, dass die Reinigung abgeschlossen wurde.

EINSTELLEN VON DATEN UND UHRZEIT

Die Vapor-logic-Steuerung enthält eine Echtzeituhr, die für verschiedene Funktionen wie die Ablass- und Spülsequenz und Alarmprotokollierung verwendet wird. Wenn Sie das Datum oder die Uhrzeit zurücksetzen müssen, gehen Sie zum Menü Einstellungen.

Hinweis: Überprüfen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen nach jedem Firmware-Upgrade.

BATTERIE-BACKUP, NICHTFLÜCHTIGER SPEICHER

Bei einem Stromausfall werden die Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit gespeichert. Warnungen, Gerätekonfiguration und Nutzungs-Timer verbleiben auf unbestimmte Zeit im nichtflüchtigen Speicher. Wenn der Akku leer wird, wird im Alert Log (Warnprotokoll) auf dem Touchscreen und im Meldungsprotokoll der Webschnittstelle die Meldung "Batterie überprüfen" angezeigt.

SICHERHEIT/PASSWORT

Um zu steuern, wer die Einstellungen für die Vapor-logic ändern kann, aktivieren Sie die Sicherheitsfunktion und definieren Sie im Menü Einstellungen ein Passwort. Geben Sie vier Ziffern, nur Zahlen, ein, und definieren Sie den Timeoutzeitraum (Minuten der Inaktivität, bevor die Vaporlogic in den schreibgeschützten Modus zurückkehrt). Die Webschnittstelle und der Berührungsbildschirm können unterschiedliche Passwörter haben.

Wichtig: Passwort aufschreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren.

PASSCODE FÜR TOUCHSCREEN-DISPLAY

Wählen Sie auf dem Touchscreen-Display unmittelbar nach der Auswahl von "Passcode erforderlich" einen Passcode aus: Ja. Wenn Sicherheit erforderlich ist und der Passcode nicht festgelegt wurde, versuchen Sie es mit dem Vapor-logic-Standardwert 0000. Wenn ein Passcode festgelegt und dann vergessen wurde, wenden Sie sich an den Technischen Support von DriSteem.

HERUNTERLADEN VON HISTORISCHEN DATEN

Vapor-logic erfasst Daten per voreingestelltem Intervall einmal pro Minute und bewahrt sie 21 laufende Tage auf beziehungsweise bis zur Erreichung von 30.000 Datenpunkten, einschließlich der letzten 60 Warnmeldungen. Laden Sie die Daten auf einen USB-Stick herunter und zeigen Sie sie anschließend mit einem Tabellenprogramm wie Microsoft Excel oder Google Sheets. Die zum Download und zur Sortierung verfügbaren Daten enthält die Tabelle 62-1. Hinweis: Die Daten werden alle 60 Minuten im nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Wenn die Stromversorgung des Geräts verloren geht, können bis zu 60 Minuten Daten verloren gehen.

Gehen Sie zum Download Data (Daten herunterladen-) Abschnitt des
Diagnosebildschirms für Download-Optionen.

Beispiel für heruntergeladenes und sortiertes Datenprotokoll										
Zeit	Raum- r.F. oder Bedarf	Ext. Temp (°F)	Tanktemp. (°F)	Verbrauchte BTUs	Lbs Dampf	Leistung (%)	Alarm/ Meldung	Alarm-/ Mel- dungsstatus	Aktuelle Konfig: xx##xx#x####xx	Werks. Konfig. xx##xx#x###xx
1/26/10 9:36 AM	23	0	212	567019018	421066	23				
1/26/10 9:37 AM	23	0	212	567021350	421068	23				
1/26/10 9:38 AM	23	0	211	567023681	421070	23				
1/26/10 9:39 AM							Niedrig- wasseraus- schnitt	Automatisch gelöschte Nachricht		
1/26/10 9:40 AM	23	0	210	567028344	421073	23			_	_
1/26/10 9:41 AM	23	0	211	567030677	421075	23				
1/26/10 9:42 AM	23	0	212	567033008	421077	23				
1/26/10 9:43 AM	23	0	212	567035339	421079	23				
1/26/10 9:44 AM							Gerätestart	Automatisch gelöschte Nachricht		

Um Daten (wie oben gezeigt) mit Warnungen zu sortieren, die in der Reihenfolge aufgeführt sind, in der sie aufgetreten sind:

- Importieren Sie die Daten in ein Tabellenkalkulationsprogramm, z. B. Microsoft Excel.
- 2. Legen Sie die Spalte Zeit fest, die im Datums-/Uhrzeitformat angezeigt werden soll.
- 3. Sortieren Sie alle Zeilen nach "Zeit" in aufsteigender Reihenfolge.

SICHERN UND WIEDERHERSTELLEN DER EINSTELLUNGEN

Vapor-logic-Daten lassen sich auf einem USB-Stick sichern und von dort aus wiederherstellen. Die Sicherungsdatei umfasst alle wichtigen Informationen zum Befeuchter, darunter Firmware, Benutzereinstellungen, Modellnummer, Seriennummer und Konfigurationscode.

Bei der Sicherungsdatei wird die Seriennummer im Sicherungsdateinamen verwendet, so dass sich die Datei problemlos dem jeweiligen Befeuchter zuordnen lässt.

So erstellen Sie eine Sicherungsdatei:

- 1. Einen USB-Stick in den USB-Anschluss an der Vapor-logic-Platine stecken.
- Gehen Sie zu Settings/USB backup-restore/Back up settings (Einstellungen/USB-Datensicherung-Wiederherstellung/Sichern von Einstellungen
- Wählen Sie Ja. Das Display fordert Sie auf, wenn die Sicherung abgeschlossen ist.

So stellen Sie aus einer Sicherungsdatei wieder her:

- Einen USB-Stick mit Sicherungsdatei dieses Befeuchters in den USB-Anschluss der Vapor-logic-Platine stecken.
- Gehen Sie zu Settings/USB backup-restore/Back up settings (Einstellungen/USB-Datensicherung-Wiederherstellung/Sichern von Einstellungen
- Wählen Sie Ja. Beachten Sie, dass die Seriennummer des Befeuchters und der Sicherungsdatei übereinstimmen muss, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.

HERUNTERLADEN DER FIRMWARE-UPDATES

Die Vapor-logic-Steuerung und die Touchscreen-Display-Firmware können über den USB-Anschluss auf jedem Gerät auf die neueste Firmware-Version aktualisiert werden. Firmware-Updates sind kostenlos auf der DriSteem-Website verfügbar. Ein Download von der DriSteem-Website liefert Ihnen alle Dateien, die sie benötigen, um sowohl die Vapor-logic als auch das Touchscreen-Display zu aktualisieren.

Führen Sie das folgende Verfahren aus, um Ihre Vapor-logic-Steuerung und/oder Ihr Touchscreen-Display auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren:

- 1. Navigieren Sie zu www.dristeem.com.
- 2. Gehe zu **Support & Literature (Support & Literatur)** im Navigationsmenü der Website.
- 3. Wählen Sie Technical Support (Technischer Support).
- 4. Klicken Sie auf Firmware updates (Firmware-Updates).
- 5. Navigieren Sie zu **Vapor-logicó** und klicken Sie auf den Download-Link der Version.
- Schließen Sie ein zuverlässiges USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, und bereiten Sie das Flash-Laufwerk wie folgt vor:
 - a) Verschieben oder löschen Sie alle Dateien vom Laufwerk.
 - b) Stellen Sie sicher, dass mindestens 16 MB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.
 - c) Stellen Sie sicher, dass es nicht in mehrere Laufwerke unterteilt ist.
- 7. Führen Sie das Verfahren in Tabelle 64-1 aus.

Tabelle 64-1:	
Herunterladen der Vapor-logic-Firmware-Updates 1. Klicken Sie auf den Link rechts auf der Seite Vapor-logic firmware updates (Firmware-Updates) auf www.dristeem.com.	Vapor-logic6 firmware updates Please read the instructions before downloading firmware updates, as the procedures for system prompts are specific. - VERSION 6.X.1 DOWNLOAD (1.2 MB)
Wenn ein Sicherheitsfenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Save (Speichern) . Hinweis: Ihr Browser und Ihr Betriebssystem sind möglicherweise anders eingerichtet, die Screenshots werden als allgemeine Roadmap bereitgestellt.	File Download - Security Warning Do you want to save this file, or find a program online to open it? Image: Name: vi6_update Type: Unknown File Type, 1.21MB From: www.dristeem.com Find Save Value While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not find a program to open this file or save this file. What's the risk?
 Wenn Sie zur Eingabe eines Speicherorts aufgefordert werden, wählen Sie Ihren Desktop aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save (Speichern). 	Save As Save in: Desktop Ny Recent Documents Desktop Desktop File game: V15_update.exce Save as type: Al Files Cencer Save as type: Al Files
4. Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf die neue Datei vl6_update.exe .	vl6_update.exe
5. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Run (Ausführen) . Ein WinZip selbstextrahierendes Fenster wird angezeigt.	Open File - Security Warning Image: Comparison of the publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software? Image: Software of the publisher

Tabelle 64-1: Herunterladen der Vapor-logic-Firmware-Updates (Fortsetzung)	
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Browse (Durchsuchen) im WinZip selbstextrahierenden Fenster und wählen Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk als Zielort aus.	WinZip Self-Extractor To unsip all files in VI6_up date to the specified folder: Unsip to folder: E: Querwrite files without prompting
7 Klicken Sie im WinZip selbstextrahierenden Fenster auf die Schaltfläche Unzip (Entpacken).	WinZip Self-Extractor To unzip all files in VI6_update to the specified folder preset funzip button. Unzip to folder: Exit Browse Qverwrite files without prompting About Help
Ein WinZip-Fenster wird geöffnet, um zu bestätigen, dass das Firmware- Update entpackt wurde. 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK .	WinZip Self-Extractor X 15 file(s) unzipped successfully
 Klicken Sie auf die Schaltfläche Close (Schließen), um das WinZip selbstextrahierende Fenster zu schließen. 	WinZip Self-Extractor To unsip all files in v16_update to the specified folder press the Unsip button. Unsip to folder: Image: Display the provided of the system o
10. Öffnen Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk. Bestätigen Sie, dass es einen Ordner mit dem Namen vl6_update_xx.xx enthält (wobei x die Versionsnummer darstellt) und dass es den heutigen Zeitstempel hat.	Computer Computer
 11. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer. 12. Fahren Sie mit"Installieren von Firmware-Updates" auf der Seite 66 fort. 	·

INSTALLIEREN DER FIRMWARE-UPDATES

- 1. Schalten Sie das Befeuchtersystem in den Standby-Modus.
- IMPORTANT: Um Statikschäden an USB-Stick und Steuerung zu verhindern, erden Sie sich, indem Sie kurz die elektrische Unterplatte des Befeuchters berühren, bevor Sie eine Stelle an der Steuerplatine berühren oder Schritt 3 ausführen. Siehe Warnhinweis.
- Wenn die Platine mit Strom versorgt ist, legen Sie das mit dem entpackten Firmware-Update-Ordner geladene USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss der Vapor-logic-Platine ein.

VORSICHT

Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht bzw. legen Sie den Strom nicht zu früh an

Entfernen Sie in den Schritten 4 und 5 das USB-Flash-Laufwerk nicht, und legen Sie erst dann Strom an, wenn das Signal wie in Schritt 5 erläutert auftritt.

- 4. Der Aktualisierungsvorgang beginnt sofort und dauert bis zu 1 Minute. Warten Sie, bis das Relais auf der Vapor-logic-Platine kontinuierlich zu klicken beginnt. Die Wassersonden-LEDs auf der Platine blinken während des Aktualisierungsvorgangs gelegentlich.
- Wenn das Relais auf der Vapor-logic-Platine beginnt, kontinuierlich zu klicken, entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus dem USB-Anschluss der Vapor-logic-Platine.

Wenn das USB-Flash-Laufwerk entfernt wird, starten sie den Vapor-logic-Controller und die Anzeige mit der aktualisierten Firmware neu.

- 6. Überprüfen Sie das Update, indem Sie die Vapor-logic Firmware-Version wie folgt überprüfen:
 - a. Wählen Sie Settings (Einstellungen) im Hauptmenü des Touchscreen-Displays.
 - b. Wählen Sie Humidifier info (Befeuchterinfo).
 - c. Scrollen Sie nach unten zur Firmware version (Firmware-Version).

Die angezeigte Firmware-Version sollte mit der Versionsnummer des Ordners **vl6_update xx.xx.xx** auf dem USB-Flash-Laufwerk übereinstimmen (wobei x die Versionsnummer darstellt).

- 7. Bei bestromter Platine:
 - a. Stecken Sie den USB-Stick mit der entpackten Firmware in das Touchscreen-Display. Das Display wird neu gestartet.
 - Wechseln Sie zu Settings/Display/Humidifier Info (Einstellungen/ Display/Befeuchterinfo), und überprüfen Sie, ob die Firmware-Version des Displays aktualisiert wurde.
- 8. Überprüfen Sie den Befeuchterbetrieb, und nehmen Sie ihn wieder in Betrieb.

Nicht alle USB-Laufwerke funktionieren gleich. Wenn ein USB-Flash-Laufwerk die Vapor-logic-Firmware nicht aktualisiert, führen Sie das Verfahren mit einem anderen USB-Flash-Laufwerk aus.



Stromschlaggefahr

Alle Schaltungen müssen für dieses Firmware-Update-Verfahren mit Strom versorgt werden. Der Kontakt mit unter Strom stehenden Schaltkreisen kann durch Stromschlag oder Feuer zu Sachschäden, schwerer persönlicher Verletzung oder Tod führen.

Um dinen Schock beim Erden der elektrischen Unterplatte zu vermeiden, berühren Sie die Unterplatte entlang ihrer Kante, weg von Drähten und Komponenten.

Testausgänge und Testlauf

AUSGÄNGE TESTEN

Während Installations- oder Reparaturarbeiten, alle Ausgänge, wie das Einlassventil, Ablassventil, usw. die Zyklen durchlaufen lassen, um den Betrieb zu gewährleisten. Gehen Sie zum Abschnitt Testausgänge des Menüs Einstellungen und durchlaufen Sie jeden angeschlossenen Ausgang, um den Betrieb zu verifizieren. Während des Tests wechselt der Modus auf Standby und der Tankstatus wechselt auf Test.

TESTLAUF

Vapor-logic hat eine Testlauffunktion, um die Funktionalität des Systems zu prüfen. Diese Funktion erlaubt es einem Techniker, einen Bedarf zu simulieren, wenn kein solcher besteht (wie bei der Durchführung von Routinewartungsarbeiten). Zur Bestätigung der Funktionalität gehen Sie zum Testlaufabschnitt des Menüs Einstellungen. Die Bedarfsprozentzahl und die Dauer des Testlaufs einstellen. Während des Tests wechselt der Modus auf Standby und der Tankstatus wechselt auf Test.

Tabelle 67-1: Testausgänge und Testlauf							
Menüelement	Standardwert	Mindestwert	Max. Wert	Einheiten	Beschreibung		
Ausgänge testen							
Wassereinlassventil	-		-		Zykelt den Ausgang, um den Betrieb zu verifizieren.		
Einlassventil pulsieren	_		-				
Wasserablassventil	_		-		Zykelt den Ausgang, um den Betrieb zu verifizieren.		
Gebläsesteuerung	_		_				
Schwachstromkontakt 1 oder 2	-		-				
Zündmodul 1 oder 2	-		-				
Brenner Gebläsemotor Solldrehzahl	-		-		Testet beide Gebläse,		
Testlauf*							
Vorgabe Prozent	0	0	100	%	Zum Testen einen Bedarfswert zwischen 0 und 100 Prozent angeben.		
Testlaufzeit	0	0	30	Minuten	Testlaufzeit zwischen 1 und 30 Minuten einstellen.		
Start							
Stopp							
 * Der Befeuchter-Testlauf findet nicht statt, wenn Sicherheitskreise (z. B. Kanal-MaxSchalter, Luftströmungs-Prüfschalter oder Sicherheitsverriegelungsschalter) nicht ordnungsgemäß funktionieren. 							

Kompatibilität von Modbus, BACnet, LonTalk

Vapor-logic wird standardmäßig mit Modbus oder BACnet oder mit LonTalk ausgeliefert, sofern diese bestellt wurden. Vapor-logic kann mit diesen Protokollen eine Verbindung zu Gebäude-Automationssystemen herstellen. Variablen werden in den Tabellen auf den folgenden Seiten definiert.

Hinweis: Bei der Installation von LonTalk wenden Sie sich bitte an den Vertreter von DriSteem vor Ort, um ein Upgrade von LonTalk zu erwerben.

ANSCHLÜSSE

 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Modbus- oder BACnet MS/TP-System herstellen, schließen Sie die Modbus- oder BACnet-Systemverdrahtung an Klemme P7 auf der Vapor-logic-Platine an (positiv an positiv, negativ an negativ).

Wenn Sie eine Verbindung zu einem BACnet/IP-System herstellen, schließen Sie die BACnet-Systemverkabelung an die Ethernet-Verbindung an.

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem LonTalk-System herstellen, schließen Sie das LON ProtoCessor-Modul gemäß Schritt 3 in Abbildung 68-1 an.
- Trennen Sie die Stromversorgung an die Vapor-logic-Platine, warten Sie 5 Sekunden, und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.
- Richten Sie die Kommunikation mit Vapor-logic mit Ihrem Modbus-, BACnet- oder LonTalk-Netzwerkmanager unter Bezugnahme auf Tabelle 69-1 ein.

INSTALLATION VON LONTALK ALS NACHRÜSTSATZ

- 1. Den Strom zum Gerät abschalten.
- 2. Berühren Sie den blanken Metallrahmen des Geräts, bevor Sie das LON ProtoCessor-Modul handhaben, und halten Sie sich bei der Handhabung des Moduls am Rahmen fest.
- 3. Halten Sie es beim Umgang mit dem Modul an der Kante. Vermeiden Sie das Berühren der Komponenten oder der Platine.
- Stecken Sie das LON ProtoCessor-Modul in Montagestifte (siehe Abbildung 68-1) mit dem LonTalk-Stecker am Rand der Platine. Stellen Sie sicher, dass alle Stifte im Stecker sitzen.
- 5. Die Systemkabel von LonTalk wie in Schritt rechts an das LON-ProtoCessor-Modul anschließen.
- 6. Den Strom zum Gerät einschalten.
- Entweder über den Touchscreen oder die Webschnittstelle zum Abschnitt Kommunikationen des Menüs Einstellungen gehen, um die LonTalk-Kommunikation zu aktivieren.
- 8. Richten Sie die Kommunikation mit Vapor-logic mit Ihrem LonTalk-Netzwerkmanager unter Bezugnahme auf Tabelle 69-1 ein.

ABBILDUNG 68-1: LON-PROTOCESSOR-MODULINSTALLATION



2. Setzen Sie das LON-ProtoCessor-Modul in die Stifte auf der Vapor-logic-Platine ein.



 Schließen Sie die Verdrahtung vom LonTalk-System an das LON-ProtoCessor-Modul auf der Vapor-logic-Platine an.



Verbinden von LonTalk Systemdrähte zum LON-ProtoCessor-Modul hier.

HINWEIS: Richten Sie das LON-ProtoCessor-Modul wie gezeigt aus, wobei die Drahtverbinder an der Seite der die Vapor-logic-Platine enden.
Hinweis: Der Interoperabilitätspartner wird die vollständige Liste mit Punkten sehen, die für andere Modelle gelten. Im Folgenden finden Sie eine Teilmenge dieser Liste und diese enthält nur die Punkte, die für die GTS-Befeuchter-LX-Serie gelten.

Tabelle 69-1: GTS-Befeuchter-LX-Serie Interoperabilitätsvariable und Objektnamen									
Variablenname	Schreibgeschützt	Modbus-	BACnet-	LonTalk Variablen		Einh	eiten	Ber	eich
BACnet- Objektname	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*	typ und Instanz	namen**	Beschreibung	I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten
Schreibgeschützte	Analogvariablen								
Space_RH	RO	IR-1 30001	AI-01	nvoSpaceRH	Relativer Feuchtigkeitsgehalt der Luft im befeuchteten Raum.	%	%	0 bis 100	0 bis 100
Space_dew_point	RO	IR-2 30002	AI-02	nvoSpaceDewPoint	Taupunkt der Luft im befeuchteten Raum.	°F	°C	20 bis 80	-6 bis 26
Duct_RH	RO	IR-3 30003	AI-03	nvoDuctRH	Relativer Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Kanal.	%	%	0 bis 100	0 bis 100
Steam_demand_ mass	RO	IR-4 30004	AI-04	nvoSteamDmndMass	Dampfbedarf in Pfund oder Kilogramm pro Stunde.	lbs/hr	kg/h	0 bis 100.000	0 bis 100.000
Steam_demand_ percent	RO	IR-5 30005	AI-05	nvoSteamDemandP	Dampfbedarf als Prozentwert der Gesamtkapazität des Befeuchters.	%	%	0 bis 100	0 bis 100
Aux_temp	RO	IR-6 30006	AI-06	nvoAuxTemp	Temperatur des Hilfstemperatursensors.	°F	°C	-20 bis 160	-29 bis 170
Water_temp	RO	IR-7 30007	AI-07	nvoTankTemp	Temperatur des Wassers in der Verdampfungskammer des Befeuchters.	°F	°C	-240 bis 265	-151 bis 129
Steam_output_ mass	RO	IR-8 30008	AV-1	nvoSteamOutMass	Geschätzte Dampfmenge, die das System erzeugt, in Pfund oder Kilogramm pro Stunde.	lbs/hr	kg/h	0 bis 100.000	0 bis 100.000
Steam_output_ percent	RO	IR-9 30009	AV-2	nvoSteamOutputP	Geschätzte Dampfmenge, die der Befeuchter erzeugt, als Prozentsatz der Gesamtkapazität des Befeuchters.	%	&	0 bis 100	0 bis 100
Water_until_ADS	RO	IR-10 30010	AV-3	nvoWaterUntilADS	Pfund oder Kilogramm Wasser, das vor dem nächsten automatischen Ablasssequenz (ADS)- Zyklus verdampft werden soll.	100 lbs	100 kg	0 bis 2.200.000	0 bis 1.000.000
Water_until_ service	RO	IR-11 30011	AV-4	nvoWaterTilSrvc	Verbleibende Pfund oder Kilogramm Wasser, das vor dem nächsten Wartungszyklus verdampft werden soll.	100 lbs	100 kg	0 bis 2.200.000	0 bis 1.000.000

* Siehe Hinweis 1 auf Seite 75.

** Siehe Hinweis 2 auf Seite 75.

Tabelle 70-1: GTS-Befeuchter-LX	(-Serie Interop	erabilität	tsvariabl	e und Objektname	n (Fortsetzung)				
Martalian and	Schreibgeschüt-	Modbus-	BACnet-	Les Tells Mariables		Einh	eiten	Bere	eich
BACnet-Objektname	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*	typ und Instanz	namen**	Beschreibung	I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten
Schreibgeschützte Ana	logvariablen (For	tsetzung)							
MT_sys_output_mass_hr	RO	IR-23 30023	AI-08	nvoMT_SteamOMass	MT- Dampfbedarfsmasse	lbs/hr	kg/h	0 bis 100.000	0 bis 100.000
MT_sys_output_pcnt	RO	IR-25 30025	AI-09	nvoMT_SteamOP	MT-Dampfbedarfspro- zentwert	%	%	0 bis 100	0 bis 100
Einrichtungsvariablen	·			·			,		
	Schreiben	HR-1 40001	MSV-01	nviRunMode	Modus des Geräts oder Systems. Die definierten Optionen sind: 1 Auto 2 Lokaler Standby 3 System-Standby 4 Manueller Ablauf	-	-	1 bis 4	1 bis 4
Run_mode	Lesen	HR-1 40001	MSV-01	nvoRunMode	Modus des Geräts oder Systems. Die definierten Optionen sind: 1 Auto 2 Lokaler Standby 3 System-Standby 4 Manueller Ablauf 5 Testausgänge 6 Testlauf	_	_	1 bis 6	1 bis 6
Space_RH_set_point	Schreiben	HR-2 40002	AV-05	nviSpaceRHsetPt	Für den befeuchteten Raum festgelegter Feuchtigkeits-Sollwert.	%	%	0 bis 100	0 bis 100
Space_dew_point_ set_point	Schreiben	HR-3 40003	AV-06	nviSpaceDewPtSP	Für den befeuchteten Raum festgelegter Taupunkt.	°F	°C	20 bis 80	-6 bis 26
Duct_high_limit_ set_point	Schreiben	HR-4 40004	AV-07	nviDuctHLsetPt	Kanal-MaxSollwert.	%	%	0 bis 100	0 bis 100
* Siehe Hinweis 1 au	f Seite 75.								

** Siehe Hinweis 2 auf Seite 75.

Tabelle 71-1: GTS-Befeuchter-LX-Serie Interoperabilitätsvariable und Obiektnamen (Fortsetzuna)											
Variablenname und	Schreibgeschützt	Modbus-	BACnet-	LonTalk Variablen		Einh	eiten	Ber	eich		
BACnet-Objekt- name	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*	und In- stanz	namen**	Beschreibung	I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten		
Einrichtungsvariablen (Fortsetzung)											
Fieldbus_demand_ mass	Nur schreiben	HR-5 40005	AV-08	nviFbusDemndMass	Dampfausgang (wie vom Feldbus verlangt) in Pfund oder Kilogramm pro Stunde. Wenn die Anforderung die Kapazität des Geräts überschreitet, läuft das Gerät mit 100 % Kapazität.	lbs/hr	kg/h	0 bis 100.000	0 bis 100.000		
Fieldbus_demand_%	Nur schreiben	HR-6 40006	AV-09	nviFldBusDemandP	Dampfausgang (wie vom Feldbus verlangt) als Prozentwert der Gesamtkapazität des Befeuchters.	%	%	0 bis 100	0 bis 100		
PID_band	RW	HR-7 40007	AV-10	nciPIDband	PID-Band.	%	%	0 bis 50	0 bis 50		
PID-Kp	RW	HR-8 40008	AV-11	nciPIDkp	PID-Kp (proportionaler Verstärkungs)-Faktor.	-	-	0 bis 1.000	0 bis 1.000		
PID-Ki	RW	HR-9 40009	AV-12	nciPIDki	PID-Ki (Integralter Verstärkungs)-Faktor.	-	-	0 bis 1.000	0 bis 1.000		
PID-Kd	RW	HR-10 40010	AV-13	nciPIDkd	PID-Kp (Derivativer Verstärkungs)-Faktor.	-	-	0 bis 1.000	0 bis 1.000		
	Schreiben	HR-14 40014	MSV-02	nviMTRunMode	"MT runmode; 1 = system standby, 2 = system auto"	-	_	1 bis 2	1 bis 2		
MI_runmode	Lesen	HR-14 40014	MSV-02	nvoMTRunMode	"MT runmode; 1 = system standby, 2 = system auto"	-	-	1 bis 2	1 bis 2		
MT_steam_req_ mass_hr	Nur schreiben	HR-15 40015	AV-14	nviMT_ FBDmndMass	MT-Feldbusanforderung für Wasser in Pfund oder Kilogramm pro Stunde	lbs/hr	kg/h	0 bis 100.000	0 bis 100.000		
MT_steam_req_ sys_pcnt	Nur schreiben	HR-17 40017	AV-15	nviMT_FBDmndP	MT-Feldbusanforderung für Dampf in Prozentwerten der Systemkapazität	%	%	0 bis 100	0 bis 100		

* Siehe Hinweis 1 auf Seite 75.
** Siehe Hinweis 2 auf Seite 75.

Tabelle 72-1: GTS-Befeuchter-LX-Serie Interoperabilitätsvariable und Objektnamen (Fortsetzung)									
Variablenname und	Schreibgeschüt-	Modbus-	BACnet- Objekt-	LonTalk Variablen namen**	Beschreibung	Einheiten		Bereich	
BACnet-Objektname	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*	typ und Instanz			I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten
Schreibgeschützter digit	aler E/A								
Airflow_proving_switch	RO	DI-1 10001	BI-01	nvoAirflowSwitch	0=offen; 1=geschlossen				
Duct_HL_switch	RO	DI-2 10002	BI-02	nvoDuctHLswitch	0=offen; 1=geschlossen				
Safety_interlock	RO	DI-3 10003	BI-03	nvoSafetyI-lock	0=offen; 1=geschlossen				
Combustion_air_ damper_	RO	DI-4 10004	BI-04	nvoCombustAirDmp	0=Dämpfer geschlossen; 1=Dämpfer geöffnet	_	_	_	_
Flue_pressure_switch	RO	DI-5 10005	BI-05	nvoFluePressurSw	0=offen; 1=geschlossen				
Power_vent_switch_	RO	DI-6 10006	BI-06	nvoPowerVentSwch	0=Entlüftung aus; 1=Entlüftung ein				
Fill_valve	RO	DI-8 10008	BO-01	nvoFillValve	0=geschlossen, 1=geöffnet				
Drain_valve	RO	DI-9 10009	BO-02	nvoDrainValve	0=kein Abfluss; 1=Abfluss				
MT_active_fault_exists_ somewhere	RO	DI-10 10010	BI-08	nvoMt_AlarmSomWr	0=Nein; 1=Ja	Nur bei	mehrerer	n Tanks	
MT_active_message_ exists_somewhere	RO	DI-11 10011	BI-09	nvoMt_MsgSomWr	0=Nein; 1=Ja	Nur bei	Multi-Tan	k-Anwendı	Ingen
* Siehe Hinweis 1 auf ** Siehe Hinweis 2 auf	Seite 75. Seite 75.								

Tabelle 73-1: GTS-Befeuchter-LX-Serie Interoperabilitätsvariable und Objektnamen (Fortsetzung)									
Variablenname und BACnet-Objektname	Schreibgeschüt- zt (RO) oder Lesen-Schreiben	Modbus- Register-	BACnet- Objekt- typ und	LonTalk Variablen namen**	Beschreibung	Einh I-P-Ein-	eiten SI-Ein-	Bere	eich SI-
Fehler und Alarme	(RW)		Instanz			heiten	heiten	Einheiten	Einheiten
				1	1	1			
ProgOutput1_status	RO	1	BV-01	nvoDryContact1	0=offen;				
ProgOutput2_status	RO	DV-2 2	BV-02	nvoDryContact2	1=geschlossen				
Verlassen – aktive gelöschte Alarme	RO	DV-3 3	BV-03	nvoAlarms	Hinweis, dass ein manuell gelöschter Alarm im System vorhanden ist				
Alle aktiven Alarme löschen	RW	DV-4 4	BV-04	nviClearAllFault	Löscht alle aktiven Fehler, wenn eingestellt				
Tanktemperaturfühler defekt	RW	DV-5 5	BV-05	nvoAlrmTnkTmpSen					
Tankübertemperatur, Neustart des Geräts erforderlich	RW	DV-6 6	BV-06	nvoAlrmOvertemp					
Signal am r.FEingang außerhalb des Messbereichs	RW	DV-7 7	BV-07	nvoAlrmRHsignal nvoAlrmDewPtSgnl nvoAlrmDemndSgnl					
Luftfeuchtesignal für Kanal außerhalb des Messbereichs.	RW	DV-8 8	BV-08	nvoAlrmDuctRHsig					
Ext. Temp.Fühler außerhalb des Messbereichs	RW	DV-9 9	BV-09	nvoAlrmAuxTemp		_	_	_	_
Wassersonde prüfen	RW	DV-10 10	BV-10	nvoAlrmProbeWire					
Wassersonde fehlerhaft	RW	DV-11 11	BV-11	nvoAlrmProbeFail					
Füllzeit überschritten	RW	DV-12 12	BV-12	nvoAlrmFillTime	Siehe Tabelle 49-1, Alarmmenü				
Nachfüllzeit überschritten	RW	DV-13 13	BV-13	nvoAlrmRefilTime					
Ablass ohne Funktion	RW	DV-14 14	BV-14	nvoAlrmNoDrain					
Übermäßige Siedezeit, Geräteneustart erforderlich	RW	DV-15 15	BV-15	nvoAlrmXessWater					
Dampfgebläse o.Luftz	RW	DV-16 16	BV-16	nvoAlrmNoSDUair					
Kein Luftstrom am Abgasventilator	RW	DV-17 17	BV-17	nvoAlrmPrVentAir					
Kein Verbrennungsluftstrom	RW	DV-18 18	BV-18	nvoAlrmNoCombAir					
Rauchabzug blockiert	RW	DV-19 19	BV-19	nvoAlrmBlockdFlu					
Fehler Brenner 1	RW	DV-20 20	BV-20	nvoAlrmBurner1					

Siehe Hinweis 1 auf Seite 75.

** Siehe Hinweis 2 auf Seite 75.

Tabelle 74-1: GTS-Befeuchter-LX-Serie Interoperabilitätsvariable und Objektnamen (Fortsetzung)										
Variablenname und	Schreibgeschüt-	Modbus-	BACnet- Objekt- typ und Instanz	LonTalk Variablen	Beschreibung	Einh	eiten	Bere	eich	
BACnet-Objektname	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*		namen**		I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten	
Fehler und Alarme (Fortsetzung)										
Fehler Brenner 2	RW	DV-21 21	BV-21	nvoAlrmBurner2						
Zündmodulfehler 1	RW	DV-24 24	BV-24	nvoAlrmlgnitMod1						
Zündmodulfehler 2	RW	DV-25 25	BV-25	nvoAlrmlgnitMod2						
Fehler Gebläse 1	RW	DV-28 28	BV-28	nvoAlrmBlower1						
Fehler Gebläse 2	RW	DV-29 29	BV-29	nvoAlrmBlower2	Siehe Tabelle 49-1, Alarmmenü	-	_	-	-	
Fehler Gasventil 1	RW	DV-32 32	BV-32	nvoAlrmGasValve1						
Fehler Gasventil 2	RW	DV-33 33	BV-33	nvoAlrmGasValve2						
Niedrigwasser-	RW	DV-36 36	BV-36	nvoAlrmLowWater						
Zünder austauschen!	RW	DV-37 37	BV-37	nvoAlrmFoaming2						
* Siehe Hinweis 1 auf S ** Siehe Hinweis 2 auf S	eite 75. jeite 75.									

Variablenname und	Schreibgeschüt-	Modbus-	BACnet- Objekt- typ und Instanz	LonTalk Variablen	Beschreibung	Einheiten		Ber	eich
BACnet-Objektname	Lesen-Schreiben (RW)	Register- nummer*		namen**		I-P-Ein- heiten	SI-Ein- heiten	I-P- Einheiten	SI- Einheiten
Mitteilungen	1								
Zünder demnächst austauschen	RW	DV-38 38	BV-38	nvoMsgReplCntctr					
Einheit warten	RW	DV-39 39	BV-39	nvoMsgSrviceUnit					
Ablassfunktion wird eingeleitet	RW	DV-40 40	BV-40	nvoMsgDrainPend					
Keine Luftzirkulation	RW	DV-41 41	BV-41	nvoMsgNoDuctAir					
Verriegelungskette geöffnet	RW	DV-42 42	BV-42	nvoMsgllockOpen					
Entwässerung für Frostschutz	RW	DV-43 43	BV-43	nvoMsgFreezDrain					
EOS Ablass aktiv	RW	DV-44 44	BV-44	nvoMsgEOSactive	Siehe Tabelle				
TempAusgleich ein	RW	DV-45 45	BV-45	nvoMsgTempCompOn	67-1, Diagnosemenü	-	-	_	-
Sonden reinigen	RW	DV-46 46	BV-46	nvoMsgCleanProbe					
Hygrostat-Fühler	RW	DV-47 47	BV-47	nvoMsgDuctHLtrip					
Einstellbereich stetige Feuchte Maximalbegrenzer	RW	DV-48 48	BV-48	nvoMsgDuctHLspan					
Unzureichender Wasserfluss	RW	DV-49 49	BV-49	nvoMsgH2Ocutout					
Siedetemperatur-Sensor kalibriert	RW	DV-50 50	BV-50	nvoMsgBoilTempCl					
Master Enable Open	RW	DV-60 60	BV-60	nvoMsgMasterEnb					

Modbus-Halteregister (HR1-HR21) 16 Bit Lesen/Schreiben

Modbus diskrete Eingangsregister (DI1-DI7) Einzelbit schreibgeschützt Modbus-Spulenregister (DV1-DV69) Einzelbit Lesen/Schreiben 2. nvi LonTalk SNVTs sind schreibgeschützt; nvo sind nur Lesen

MULTI-TANKMODUS DEFINIERT

Im Multi-Tank-Modus kann ein Vapor-logic-Controller mehrere Befeuchtertanks steuern, und Tanks in einem Multi-Tank-System können je nach Energiequelle und Kapazität variieren.

Ein Multi-Tank-System verfügt über einen Master-Controller, der bis zu 8 Slave-Tanks steuert. Der Master-Controller empfängt das Bedarfssignal und steuert die Slave-Tankdampfproduktion auf Basis

- Prioritätengruppe
- Verschleißnivellierung,
- Fehlerstatus.

Ter Master Controller gibt auch die Erlaubnis, Slave Befeuchter Tanks zu erfüllen Funktionen, wie Entwässerung und Spülung.

Der Master-Controller muss

- an alle erforderlichen Steuereingangssignale feldverdrahtet werden,
- mit allen Sklaventanks über den DriSteem-Feldbus verbunden sein,
- während des Systembetriebs bestromt sein.

MULTI-TANK-STEUERSCHNITTSTELLE

Die meisten Systeme verfügen über einen Vapor-logic-Touchscreen pro Multi-Tank-Gruppe. Dieser Touchscreen wird mit dem Tank ausgeliefert, der über die Master-Steuerplatine verfügt. Der Touchscreen kann mit jedem Befeuchter in der Multi-Tank-Gruppe verbunden werden. Die maximale Kabellänge vom Touchscreen bis zu jeder Steuerplatine in der Multi-Tank-Gruppe beträgt 152 m (500').

MULTI-TANK-SYSTEMEINSTELLUNGEN

Die folgenden Systemeinstellungen können nur geändert werden, wenn Sie die Einstellungen der Vapor-logic-Hauptplatine anzeigen. Das Ändern einer Systemeinstellung wirkt sich auf jeden Tank im System oder auf die Funktionsweise des Systems aus. Beispielsweise ist die Sicherheit systemweit. Die Anforderung eines Passcodes bedeutet, dass der Benutzer den Systempasscode eingeben muss, um die Einstellungen für jeden Tank zu ändern. Systemeinstellungen sind eine Funktion, die neu in der Touchscreen-Schnittstelle ist.

Systemsteuerungs-Einstellungen

- Steuereingangssignal
- Kanal-Max.-Einstellungen für Kanaldispersion
- Lüftertyp für Flächendispersion
- Systemkapazität
- Anzahl der Tanks
- Multi-Tank-Run-Modus (vom Multi-Tank-Systembildschirm geändert)
- System-Anzeigeeinstellungen
 - Datum und Uhrzeit
 - Sprache
 - Maßeinheiten
- System-Sicherheitseinstellungen
 - Passcode erforderlich
 - Wartezeit Passcode
 - Passcode eingeben

notiz: Multi-Tank-Gruppen können auch über die Webschnittstelle betrieben werden. Siehe "Multi-Tankbetrieb mit Webschnittstelle" auf Seite 83.

TANKGRUPPIERUNG ZUR MAXIMIERUNG DER EFFIZIENZ

Die Tanks der Priorität 1 und 2 können gruppiert werden, um die Effizienz zu verbessern. Tanks, die nicht als Trimm- oder redundante Tanks identifiziert werden, sind werkseitig den Prioritätengruppen 1 und 2 zugeordnet. Tanks der Priorität 1 kommen online vor Tanks der Priorität 2. Da Tanks in einem Multi-Tank-System je nach Kapazität variieren können, ermöglicht dies die Tankgruppierung, die Effizienz zu maximieren, und bringt Tanks online in die Reihenfolge, in der die Befeuchtungsleistung am besten auf die individuelle Tankkapazität abgestimmt ist.

BEISPIEL 1:

Ein Großraumtank, der den Befeuchtungsbedarf an den meisten Tagen erfüllt, wird der Prioritätengruppe 1 zugeordnet.

Tanks mit geringerer Kapazität, die nur benötigt werden, wenn zusätzliche Kapazität benötigt wird, werden der Prioritätengruppe 2 zugewiesen.

BEISPIEL 2:

Ein gasbefeuerter Tank, der den Befeuchtungsbedarf an den meisten Tagen erfüllt, wird der Prioritätengruppe 1 zugeordnet.

Elektrische Tanks, die nur benötigt werden, wenn zusätzliche Kapazität benötigt wird, werden der Prioritätengruppe 2 zugewiesen.

Hinweis: Verschleißnivellierung findet nur innerhalb einer Prioritätengruppe statt.

VERWENDEN DES MULTI-TANK-TOUCHSCREEN-DISPLAYS

Der Bildschirm der obersten Ebene für ein Multi-Tank-System ist der Multi-Tank-System-Bildschirm. Der obere Bildschirm verfügt über eine Statusübersicht und eine Auswahlleiste für jeden Tank im System. Scrollen Sie nach unten, um den Systemstatus anzuzeigen, einschließlich des Bedarfs am System, der Systemleistung, der Systemkapazität und des Systemlaufmodus. Siehe Abb. 78-1.

ABBILDUNG 78-1: MULTI-TANK-SYSTEM-TOUCHSCREEN-DISPLAY



ABBILDUNG 79-1: STARTBILDSCHIRM FÜR EINZELNEN TANK



START-UP-BESTELLUNG UND TRIMMTANKS

Alle Befeuchtertanks in einer Multi-Tank-Gruppe sind werksseitig einer Prioritätengruppe zugeordnet. Es gibt vier Prioritätengruppen: 0, 1, 2 und 3.

Prioritätengruppen identifizieren die Tankfunktion wie folgt:

- 0 = Trimmtanks 2 = Priorität 2 Tanks (Spitze)
- 1 = Priorität 1 Tanks (Last) 3 = Redundanter Tank

Prioritätengruppen identifizieren den Startauftrag:

Tanks der Prioritätengruppe 0 werden zuerst online geschaltet, gefolgt von Tanks in Prioritätengruppe 1, dann 2. Prioritätengruppe 3 bezeichnet einen optionalen redundanten Tank, der nur dann online geht, wenn ein Tank im System nicht verfügbar ist und die verbleibenden Tanks die Kapazität nicht erfüllen können.

Der Trimmtank reagiert zuerst:

Ein Trimmtank wird der Prioritätengruppe 0 zugewiesen und zuerst online geschaltet – immer vor Tanks in den Prioritätengruppen 1, 2 oder 3. Der Trimmtank moduliert kontinuierlich und reagiert auf Systembedarfsänderungen.

Multi-Tank-Gruppen, die eine schnelle Reaktion auf Änderungen des Systembedarfs erfordern, verfügen in der Regel über einen elektrischen Elementbefeuchter mit SSR-Steuerung als Trimmtank.

REDUNDANTER TANK FÜR UNTERNEHMENSKRITISCHE ANWENDUNGEN

Ein redundanter Tank kann unternehmenskritischen Anwendungen zugewiesen werden. Die Systemkapazität einer Multi-Tank-Gruppe ist die kombinierte Kapazität von Tanks in den Gruppen 0, 1 und 2. Das Platzieren eines Tanks in Prioritätengruppe 3 stellt sicher, dass er nur als redundanter Tank läuft. Der redundante Tank kann der Prioritätengruppe 3 zugeordnet werden und wird nur betrieben, wenn einer oder mehrere der Tanks der Gruppen 0, 1 und 2 nicht verfügbar sind und die verbleibenden Tanks in der Multi-Tank-Gruppe die Nachfrage nach Dampfproduktion nicht decken können.

Hinweis: Für eine optimale Leistung müssen mehrere elektrische Befeuchter in einer bestimmten Prioritätengruppe alle über die gleichen Heizungssteuerungen verfügen. Das heißt, sie sollten alle 100 % SSR-Steuerung sein, oder alle sequenziert SSR-Steuerung, oder aber alle Schützsteuerung.

TANKVERSCHLEISS-NIVELLIERUNG

Der Master-Controller überwacht den Tankverschleiß und ordnet die Dampfproduktion Tanks zu, um den Verschleiß innerhalb jeder Prioritätengruppe so weit wie möglich auszugleichen.

FEHLERTOLERANZ

Der Master-Controller überwacht den Tankstatus aller Tanks in einer Multi-Tank-Gruppe periodisch. Wenn ein Tank für einen definierten Zeitraum offline geht oder nicht kommuniziert ("Kein Komm"), identifiziert der Controller diesen Tank als nicht verfügbar, und das System reagiert mit anderen verfügbaren Tanks. Wenn der Master-Controller nicht mehr funktioniert, laufen die verbleibenden Slave-Tanks für kurze Zeit auf dem Niveau, auf dem sie zuletzt ausgeführt wurden, und beenden dann.

Konfigurationstipps

- Verwenden Sie die Prioritätengruppen 1 und 2, um Tanks für maximale Energieeffizienz zu gruppieren. Stellen Sie beispielsweise gasbefeuerte tanks in Gruppe 1 und elektrische Tanks in Gruppe 2 ein.
- Mehrere Tanks mit geringer Kapazität arbeiten in der Regel effizienter als ein Tank mit großer Kapazität, der den gleichen Leistungsbedarf erfüllt.
- Verwenden Sie die Prioritätengruppen 1 und 2, um Tanks nach Kapazität zu gruppieren und online in eine Reihenfolge zu bringen, in der die Befeuchtungsleistung am besten auf einzelne Tankkapazitäten abgestimmt ist.
- Wenn Ihr Multi-Tank-System über einen redundanten Tank verfügt, konfigurieren Sie diesen Tank als Master-Controller. Dadurch wird die Ausfallzeit des Systems reduziert, während der Master-Controller-Tank gewartet wird. Da der redundante Tank am wenigsten in einem Multi-Tank-System arbeitet, ist er der Tank, der am ehesten online bleibt.
- Passen Sie die Kapazität des redundanten Tanks an den größten Tank im System an, um sicherzustellen, dass das System die maximale Befeuchtungsleistung erfüllen, wenn ein Tank offline geht.

Siehe Hinweis in Tabelle 81-1.

Tabelle 81-1: Beispiel für Multi-Tank-Prioritätengruppen								
Prioritäten- gruppe	Zuweisung	Beschreibung	Anwendungsüberlegungen					
0	Trimm	 Bietet Befeuchtungsleistungs-"Drosselung", dieses Gerät sieht die kleinen Änderungen, wenn sich der Bedarf ändert. Im Allgemeinen sollte dies ein Tank sein, und dieser sollte relativ klein sein. Im Allgemeinen sollte dieser Tank eine SSR-gesteuerte elektrische Widerstandseinheit sein. 	Eine SSR-gesteuerte elektrische Widerstandseinheit bietet die beste Kontrolle.					
1	Leistung	 Trägt den Großteil der Leistung; sollte die kostengünstigste Brennstoffquelle sein. Sieht nur große Änderungen, wenn ein Trimmtank verwendet wird. 	GTS ist das kostengünstigste, aber jedes Gerät kann verwendet werden.					
2	Spitze	 Macht den Bedarf wett, der nicht durch Trimm + Leistung erfüllt wird. Läuft nicht oft, weil es nur in den anspruchsvollsten Situationen benötigt wird. Da es nicht häufig läuft (sodass Kraftstoffkosten ein kleineres Problem darstellen), ist dies eine gute Zuweisung für einen Befeuchter mit niedrigeren Anschaffungskosten. Die Laufzeit ist eine Funktion des Lastprozentsatzes, der in die Spitzenkategorie aufgeteilt ist. 	Elektrischer Widerstand ist am kostengünstigsten (jedes Gerät kann verwendet werden).					
3	Redundant	 Bietet die Möglichkeit, einen Tank, der aus irgendeinem Grund offline ist, zu versetzen. Dieser Tank läuft nur, wenn eine Trimm-, Last- oder Spitzeneinheit für Service- oder Alarmbedingungen heruntergefahren wird und die verbleibenden Trimm-, Last- und Spitzentanks den Bedarf nicht decken können. Der redundante Behälter sollte so groß sein wie der größte Tank im System. Siehe Hinweis 1 unten. Wenn ein redundanter Tank verwendet wird, verbessert der Master-Controller die Systembetriebszeit, da Sie den Master-Controller nicht herunterziehen müssen, um ihn zu bedienen. 	 Elektrische Befeuchter sind die kostengünstigsten in der Anschaffung. Die Größe sollte der bestimmende Faktor sein. Jedes Gerät funktioniert. 					
		 Wenn ein redundanter Tank verwendet wird, verbessert der Master-Controller die Systembetriebszeit, da Sie den Master-Controller nicht herunterziehen müssen, um ihn zu bedienen. 						

Hinweise:

1. Wenn ein Schutz davor erforderlich ist, dass mehrere Tanks gleichzeitig offline sind, sollte der redundante Tank mindestens so groß sein wie die Summe der X größten Tanks, wobei X die Anzahl der Tanks ist, für die Schutz gewünscht wird.

2. Aus Sicht der Energiekosten sollte der elektrische Tank die niedrigste Priorität haben. Er sollte zuletzt und am wenigsten betrieben werden. 3. Aus Energiesicht hat der GTS in der Regel die niedrigsten Betriebskosten.

4. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Energie den Wärmeverlust aus der Verteilung und Rohrleitung wegen Dampf.

5. Befeuchter innerhalb einer Prioritätengruppe werden belastet. 6. Befeuchter innerhalb einer Gruppe sollten dieselbe Energiequelle haben.

VERKABELUNG EINER MULTI-TANKGRUPPE VON BEFEUCHTERN

Verkabelung einer Multi-Tankgruppe von Befeuchtern:

- Bestimmen Sie, welche Steuerplatine der Master-Controller ist. Der Master Controller wird mit dem Touchscreen-Display ausgeliefert. Der Master-Controller ist auf dem Touchscreen-Display und auf dem Produktetikett des Tanks als Tank A beschriftet.
- Schließen Sie alle erforderlichen Steuereingänge an die Master-Controller-Platine an, indem Sie den Anweisungen unter "Eingabe steuern" auf Seite folgen. 12.
- 3. Verdrahten Sie alle Steuerplatinen der Multi-Tankgruppe mit verdrillten Kabelpaaren zusammen.
- Wichtig: DriSteem empfiehlt die Verwendung eines Kabelpaares eines Cat-5-Kabels.

Verwenden Sie keinen nicht verdrillten Zweileiterdraht.

- Schließen Sie Steuerungsplatinen am Klemmenblock P8 an. Verbinden Sie positive mit positiven Klemmen und negative mit negativen Klemmen. Auf der letzten Platine in der Serie der angeschlossenen Platinen, überbrücken Sie die Stifte bei J1001 (befindet sich auf der Vapor-logic-Platine neben der RJ11 Telefonbuchse, siehe Seite 5). Auf allen anderen Platinen sollte J1001 nicht überbrückt werden.
- Wenn Sie die Webschnittstelle verwenden möchten, befolgen Sie die Verdrahtungsanweisungen unter "Webinterface-Kommunikation" auf Seite 21.
- Hinweis: Jeder Tank muss über Ethernet mit einem Netzwerksystem für die Webschnittstelle verbunden sein, um auf alle Tanks der Multi-Tankgruppe zugreifen zu können.
- Verbinden Sie das Touchscreen-Display-Kabel mit jeder Steuerplatine im Multi-Tanksystem. Der Master-Tank muss mit Strom versorgt werden, damit das Display kommunizieren kann.

MULTI-TANK-SYSTEM-SETUP

Werkskonfiguration

Befeuchtertanks, die als Multi-Tankgruppe bestellt werden, werden im Werk konfiguriert. Der Werkskonfigurationsprozess umfasst:

- Zuweisen von Buchstabennamen zu Tanks (Tank A, Tank B, Tank P). Hinweis: Der Master-Tank ist immer als Tank A konfiguriert.
- Zuweisen von Prioritätengruppennummern (0, 1, 2, 3)
- Konfigurieren der Controller

Werkskonfiguration ändern

Rufen Sie den technischen Support von DriSteem an, um Hilfe beim Ändern der Tankbezeichnung zu erhalten.

Wichtig:

Jede Änderung an oder von der Tanksteuerung, die als "A" bezeichnet wird, verursacht eine ungefähre Verzögerung von fünf Sekunden, während die Platine neu gestartet wird. Während dieser Zeit ändert sich die Anzeige der Webschnittstelle nicht.

Wichtig:

Alle Multi-Tank-Kommunikation muss durch den Master-Controller gehen, um Slave-Tanks zu erreichen. Daher erfordert die Touchscreen-Display-Kommunikation, dass die Stromversorgung Folgendes versorgt:

- Die Hauptsteuerung (an Tank A)
- Jeden anderen Tank, der das Display hostet

ÄNDERUNG EINER PRIORITÄTENGRUPPE

Um eine Prioritätengruppe zu ändern, gehen Sie zum Menü Einstellungen, um auf die Prioritätengruppe Multi-Tank Setup/Tank zuzugreifen.

So fügen Sie einen Tank zu einem Multi-Tanksystem hinzu:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der neue Tank die korrekte Tankkennung aufweist. Ändern, sofernerforderlich, vor der Verdrahtung in Schritt 2.
- 2. Schließen Sie die Verdrahtung des neuen Tanks an.
- Der Master-Controller fügt automatisch die Kapazität des neuen Tanks in die Gesamtsystemkapazität ein.

Einen Tank dauerhaft aus einem Multi-Tanksystem entfernen:

- 1. Trennen Sie die Steuerplatinen-Verdrahtung (Position P8) des zu entfernenden Tanks.
- Setzen Sie die Systemkapazität aus dem Menü "Multi-Tank-Einstellungen" zurück. Der Controller berechnet automatisch die neue Systemkapazität.

Wichtig:

- Jeder Tank in einem Multi-Tanksystem muss eine einzigartige Tankkennung (A, B, C ... P) haben. Doppelte Tankbezeichnungen führen dazu, dass der Multi-Tank-Modus falsch funktioniert.
- Jede Vapor-logic-Steuerung wird mit der statischen IP-Adresse 192.168.1.195 ausgeliefert. Weisen Sie bei der Installation in einem Ethernet-Netzwerk jeder Platine eine eindeutige IP-Adresse zu, um Konflikte mit anderen Geräten im Netzwerk zu vermeiden.
- Die Anzahl der Tanks beeinflusst, welche Tankkennungen angezeigt werden können. Tanks werden immer in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Ein Buchstabe aus dem Alphabet kann nicht übersprungen werden.

WEITERE SYSTEMPARAMETER UND INTEROPERABILITÄT

Allgemeine Systemparameter werden wie für Stand-Alone-Tank/ Controller eingestellt. Anweisungen finden Sie im Abschnitt Setup dieser Betriebsanleitung.

MULTI-TANKBETRIEB MIT WEBSCHNITTSTELLE

Wenn Sie die Webschnittstelle für den Betrieb mit mehreren Tanks verwenden möchten, muss die Weboberfläche zuerst konfiguriert werden, siehe "Webinterface-Kommunikation" auf Seite 21.

VERWENDUNG DER WEBSCHNITTSTELLE

Zusätzliche Webschnittstellen-Bildschirme, die unten beschrieben werden, werden im Multi-Tankmodus angezeigt.





LÖSEN VON PROBLEMEN

1. Die Probleme, deren mögliche Ursachen und empfohlenen Korrekturmaßnahmen prüfen.

Im Leitfaden zur Fehlerbehebung auf den folgenden Seiten werden Probleme, mögliche Ursachen und empfohlene Korrekturmaßnahmen für typische Probleme angezeigt.

2. Überprüfen Sie die Tank- oder Dispersionshandbücher.

Wenn Sie ein Tank- oder Dispersionsproblem haben, müssen Sie möglicherweise auch auf diese spezifischen Produkthandbücher verweisen.

3. Wenn Sie immer noch Probleme haben, rufen Sie DriSteem an.

Wenn der Leitfaden zur Fehlerbehebung nicht hilft, bitte DriSteem anrufen und die folgenden Informationen bereithalten:

- Produktname und Seriennummer Diese Informationen finden Sie auf dem Befeuchter oder Schaltschrank.
- Problemdefinition Beispiel: Wasserleck, zu geringe, zu hohe Luftfeuchtigkeit, usw.
- Warnprotokollelemente (falls zutreffend) Beispiel: Tanktemperatur, Sondenverdrahtung usw.
- Zeitpunkt, zu dem das Problem begann Beispiel: Immer, nach einem Umbau, nach einem Wetterumschwung, usw.
- Systemänderungen Beispiel: Druck, neuer Boiler, neuer Service, neue Steuerung, neuer Aufstellungsort, Änderung des Wartungsverfahrens, usw.

DRISTEEM TECHNISCHEN SUPPORT ANRUFEN

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, bevor Sie anrufen:

Vapor-logic Firmware-Version
Modellnummer des Befeuchters
Seriennummer des Befeuchters
Problemdefinition
Warnprotokollelemente
Zeitpunkt, zu dem das Problem begann
Kürzliche Systemänderungen

DriSteem Technischer Support: +1-800-328-4447

Tabelle 86-1:

Leitfaden zur Fehlerbehebung

	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen
		Keine Steuerspannung	 Versorgungsspannung pr
	Grüne Leistungsanzeige auf Vapor-logic-Platine leuchtet nicht	 Transformator-Sekundärschalter ausgelöst 	 Überprüfen Sie auf Verdrahtungskurzschlüsse; Trennschalter zurücksetzen
		 Schwachstrom-Kontaktverbindung nicht über das Menü Einstellungen programmiert 	 Gehen Sie zum Abschnitt programmierbare Ausgänge im Menü Einstellungen, um Schwachstromkontakte zu programmieren.
	Keine Fernanzeige der Alarmlaushte Keine Fernaktivierung	 Feldverdrahtung nicht installiert 	 Feldverdrahtung bereitstellen.
	des Lüfters	 Feldgelieferte Fernfehleranzeigelampe ist durchgebrannt 	 Prüfen Sie, ob die Fernfehleranzeigelampe durchgebrannt ist; nach Bedarf austauschen.
Stromprobleme		 Fernfehler Vapor-logic Schwachstromkontakt schaltet sich nicht um 	 Prüfen Sie die Schwachstromkontaktkontinuität (Vapor-logic-Klemme P12) auf Kontaktverschluss.
	Keine lesbaren Informationen auf dem Touchscreen-Display	 Keine Leistung oder falsche Spannung zur Vapor-logic-Platine 	 Hauptstromversorgung prüfen. Steuertransformator-Leistungsschalter zurücksetzen, wenn ausgelöst. Thermischen Ausschnitt zurücksetzen, wenn ausgelöst. Der Niedriggrenzwert-Thermostat ist nicht erfüllt (nur Gehäuse im Freien).
		Modulares Kommunikationskabel getrennt	• Schließen Sie das modulare Kabel an.
		 Nicht vorhandene Versorgungsspannung zum Gerät 	 Überprüfen Sie die Hauptsicherung. Überprüfen Sie die Sicherheitsschalter der Hauptleitung. Prüfen Sie die Sicherungen der Heizung.
		 Nicht vorhandene 24 VAC-Versorgung an Vapor-logic-Platine 	 Auf geeignete Versorgung prüfen. Überprüfen Sie die richtigen Transformatorspannungs-Eigenschaften. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Verdrahtung des Transformators. Prüfen Sie auf Steuerkreisspannung, 24 VAC. Wenn keine Spannung vorhanden ist, überprüfen Sie den Transformator-Leistungsschalter. Bei Bedarf zurücksetzen.
	Touchscreen-Display wird nicht aktiviert	 Nicht vorhandene 21 VDC-Versorgung zum Display 	 Prüfen Sie die 21 VDC Spannungsversorgung der Platine bei P11. Wenn die Spannung niedrig ist, ziehen Sie alle Feldverkabelungen ab, um zu sehen, ob die Spannung zurückkehrt. Falsche Feldverdrahtung an anderen Klemmen kann die Spannung ziehen. Wenn die Spannung nicht zurückkehrt, ersetzen Sie die Vapor-logic-Platine. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel von der Vapor-logic zum Display ein von DriSteem geliefertes Kabel ist. Reguläre Telefonkabel passen in die Buchse, lassen aber keine Spannung zum Display zu.
		Befeuchter-Übertemperaturthermostat offen	 Zurücksetzen des manuellen Schalters oberhalb der Heizung unter der Klemmenabdeckung.
		 Touchscreen-Display ist überhitzt 	• Das Touchscreen-Display abkühlen lassen.
		 Kommunikationskabel nicht angeschlossen 	 Schließen Sie das Kabel an.
	Display ist komplett schwarz	• Defektes Kabel	 Tauschen Sie das Kabel aus.
		Defektes Touchscreen-Display	• Austauschen.
		Defekte Steuerplatine	• An DriSteem wenden.
	Touchscreen reagiert nicht auf Berührung	Touchscreen-Software gesperrt	 Trennen Sie das Kommunikationskabel vom Display und schließen Sie es wieder an, um die Stromversorgung zu schalten.

	Duchlar	Mäelieka Huse-k	Kaunal Aurona a Rusalana a
Messumformer- oder Hygrostat-Probleme	Problem Warnmeldung: Signal Raum r.F. außerhalb des Messbereichs Warnmeldung: Taupunktsignal außerhalb des Bereichs Warnmeldung: Bedarfsignal außerhalb des Bereichs Warnmeldung: Luffeuchtesignal für Rohr außerhalb des Messbereichs. Warnmeldung: Luffeuchtesignal für Rohr außerhalb des Messbereichs. Warnmeldung: Luffeuchtesignal für Rohr außerhalb des Messbereichs. Warnmeldung: Ext. Temp.Fühler\ Naußer Wert	Mögliche Ursachen Wenn Messumformer- oder Hygrostat- Warnungen auftreten, sind mögliche Ursachen: • Offene, kurzgeschlossene oder inkorrekte Verdrahtung • Inkorrektes Signal • Masseschleife • Das Signal überschreitet die Bereichsgrenzen. Korrekte Eingangssignale sind: 4-20 mA oder 0-16 VDC	 Korrekturmaßnahmen Prüfen Sie den Typ "Steuereingangssignal" im Menü Einstellungen/ Steuerung. Der ausgewählte Typ muss mit der tatsächlichen Sensorhardware übereinstimmen. Spannungsprüfung an der Platinenklemme P11: - r.FSignal: 2-10 VDC. - Taupunktsignal: 2-10 VDC. - Bedarfssignal: 0-16 VDC. - Bedarfssignal: 0-21 VDC, 2-10 VDC. Spannungsprüfung an der Platinenklemme P13: - Kanal-MaxSignal: 0-21 VDC, 2-10 VDC. Spannungsprüfung an der Platinenklemme P14: - Externer Temperatursensor oder Temperatur-Kompensationssensor: 2-10 VDC. Prüfen Sie den Ausgang des Messumformers: - Wenn kein Ausgang vorhanden ist, ersetzen Sie den Messumformer. - Vergewissern Sie sich, dass die Leistung 4-20 mA ist. - Messumformer oder Hygrostat bei Bedarf kalibrieren. Prüfen Sie die 21 VDC Spannungsversorgung der Platine bei P11. Wenn die Spannung niedrig ist, ziehen Sie alle Feldverkabelungen ab, um zu sehen, ob die Spannung zurückkehrt. Falsche Feldverdrahtung an anderen Klemmen kann die Spannung ziehen. Wenn die Spannung nicht zurückkehrt, ersetzen Sie die Vapor-logic-Platine. Isolations-Steuerplatine von anderen ist möglicherweise nicht kompatibel. Wenden Sie sich an DriSteem.
	Warnmeldung: Dampfgebläse o.Luftz	 SDU-Gebläse oder Luftströmungs- Prüfschalter ist falsch verdrahtet. SDU-Gebläse hat keine Abdeckung SDU-Gebläsemotor ist nicht funktionsfähig (SDU-Lüfter startet nicht) 	 Kontrollieren, ob das SDU richtig verdrahtet ist Installieren Sie die Abdeckung. SDU-Gebläse auswechseln.
robleme mit der Wasserstandssonden	Warnmeldung: Wassersonde prüfen Warnmeldung: Wassersonde fehlerhaft	Falsche Installation	 Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Verdrahtung des Sondensystems. Verwenden Sie keine abgeschirmte (geschirmte) Verdrahtung. Überprüfen Sie, ob die Sondenverdrahtung nicht mit Hochspannungsverdrahtung verlegt ist. Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung zwischen Schaltschrank und Befeuchter die empfohlene Grenze von 15 m (50') nicht überschreitet. (Nur fernmontierte Schaltschränke) Überprüfen Sie, ob Einlass- und Ablassleitungen gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung des Befeuchter bis zur Dispersionsbaugruppe korrekt installiert sind, dass keine Ellenbogen oder Einschränkungen in der Rohrleitung vorhanden sind und dass die Länge der Rohrleitung nicht zu lang ist. Siehe Anweisungen in der Betriebsanleitung des Befeuchters. Stellen Sie sicher, dass eine P-Falle am Tank installiert ist und/oder dass die P-Trap nicht angeschlossen ist.
Ł		 Verschmutzte oder oxidierte Sonden Abnutzung der Sondenstange 	 Reinigen Sie die Sonde, entfernen Sie Oxidation und/oder Mineralien oder ersetzen Sie sie bei Bedarf. Tankwasser unter die Sonde ableiten; System zurücksetzen und neu starten. Ersetzen Sie die Sondenstangenbaugruppe.
		 Sondonetab fablt 	Ersetzen Sie nach Möglichkeit die fehlende Sondenstange: Andernfalls

Ta Lei	belle 88-1: itfaden zur Fehlerbe	ehebung (Fortsetzung)					
	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen				
	Warnmeldung:	Tank ist nicht voll					
	Füllzeit überschritten	• Einlass- und Ablassventilverdrahtung umgekehrt	Korrekte Verdrahtung.				
	Warnmeldung: Nachfüllzeit	Geringer Druck im Wasserzufluss	 Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck mindestens 552 kPa (25 psi) beträgt. 				
	überschriften	• Sieb im Rohr verstopft	Nach Bedarf reinigen.				
		 Befeuchterabdeckung-Verriegelungsschalter unsachgemäß verdrahtet 	Korrekte Verdrahtung.				
		Einlassventil nicht geöffnet	 Wenn 24 VAC an der Spule des Einlassventils gemessen werden, das Ventil austauschen. 				
		• Einlassventil nicht richtig mit Steuerplatine verdrahtet	 Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Einlassventilverdrahtung an Klemme P17 (Füllung, Ablass) und P18 (sekundäre Wärmetauscher-Einlassventile). Testen Sie den Betrieb, indem Sie zum Abschnitt Test unter dem Diagnosemenü gehen. 				
		 Einlasswassernadelventil geschlossen oder verstopft 	 Prüfen Sie, ob das Nadelventil offen und frei von Ablagerungen ist. 				
		• Einlassventil mit falscher Betriebsspannung	• Überprüfen Sie, ob die Ventilspule 24 VAC beträgt.				
		Verstopftes Einlassventil	• Entfernen Sie das Einlassventil und prüfen Sie, ob Fremdmaterial das Ventil verstopft.				
e		Einlassventil rückwärts installiert	 Überprüfen Sie die Pfeilrichtung am Ventil; oder "in" sollte auf dem Einlassventilkörper sichtbar sein. 				
problem		 Übermäßiger Wasserhammer kann ein Nadelventil biegen und das Öffnen erschweren 	 Ventil ersetzen, falls erforderlich. Installieren Sie einen Wasserleitungs-Schockableiter. 				
E.		• Düse nach Einlassventil kann verstopft sein	 Serviceventilsieb und Düsenbaugruppe 				
		Ablassventil undicht, Wasser läuft aus	 Überprüfen Sie, ob sich der Ablass in der Auto-Position befindet und geschlossen ist. 				
		Sondenstange fehlt	• Ersetzen Sie nach Möglichkeit die fehlende Sondenstange; andernfalls die Sondenstangenbaugruppe ersetzen.				
		Tank ist voll.					
		• Sondenstörung	 Sonde reinigen oder ersetzen. Überprüfen Sie, ob die Sondenverdrahtung korrekt ist. 				
		Keine Tankerdung	Tankerdung installieren.				
		Einlassventil steckt in offener Stellung fest	 Ventil auf Fremdkörper prüfen. 				
		Einlassventil rückwärts installiert	 Überprüfen Sie die Pfeilrichtung am Ventil; oder "in" sollte auf dem Einlassventilkörper sichtbar sein. 				
		 Übermäßiges Kondensat entwässert in den Tank 	 Wenden Sie sich an DriSteem, um die Wassermenge zu erhöhen, die vor dem Erhalt eines Fehlers in Dampf umgewandelt werden kann. 				
		• Ablassventil nicht vollständig geschlossen	 Wenn eine Verstopfung das Ablassventil nicht vollständig schließen lässt, reinigen Sie das Ventil. Wenn eine defekte oder schwache Rücklauffeder am Ablassventil vorhanden ist, ersetzen Sie das Ventil. Prüfen Sie, ob 24 VAC am Ventil vorhanden ist. Wenn ja, überprüfen Sie die Verdrahtung der Vapor-logic- Steuerplatinenklemme P17 (Ablass). 				
		Schlechte Tankerdung	Prüfen Sie auf gute Maschinenerdung.				
	•	•					

Tal Lei	Tabelle 89-1: Leitfaden zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)					
	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen			
	Gerät füllt sich nicht mit Wasser.	• Defektes Einlassventil	 Ziehen Sie den Sondenkopf ab. Das Einlassventil sollte sich öffnen. Wenn sich das Einlassventil nicht öffnet, überprüfen Sie die richtigen 24 VAC, um das Ventil zu füllen. Wenn Spannung vorhanden ist und das Ventil nicht öffnet, ersetzen Sie das Ventil oder die Ventilspule. Vergewissern Sie sich, dass an der Spule 24 VAC anliegen. Stellen Sie sicher, dass sich der Ventilschaft frei bewegt. 			
		• Keine Wasserversorgung zum Einlassventil	 Prüfen, ob das Wasserversorgungs-Rohrsieb verstopft ist. Stellen Sie sicher, dass das manuelle Absperrventil für die Wasserleitung geöffnet ist und dass Druck anliegt. Überprüfen Sie, ob das Inline-Nadelventil geöffnet ist. 			
		 Gerät befindet sich nicht im automatischen Modus 	 Modus auf automatisch umschalten. 			
		• Vapor-logic-Steuerung befindet sich im Entleerungsmodus am Ende der Saison	Prüfen Sie das Befeuchtungsbedarfssignal an der Steuerplatine.			
		• Einlasswassernadelventil geschlossen	Nadelventil prüfen.			
		Gerät entleert zum Frostschutz	 Modus auf automatisch umschalten. 			
		Einlassventil bleibt in geschlossener Position stecken	 Legen Sie Strom an, um das Einlassventil einen Zyklus laufen zu lassen, damit es sich schließt und öffnet. 			
		Fehlerhaftes Füllstands-Steuersystem	• Siehe unten.			
Füllprobleme	Einlassventil schließt sich nicht	• Ablassventil öffnen	 Wenn das automatische Ablassventil in der manuellen Öffnungsposition verriegelt ist, setzen Sie es auf automatisch zurück. Wenn eine defekte Rücklauffeder am Ablassventil vorhanden ist, ersetzen Sie das Ventil. Reinigen oder ersetzen Sie das Ablassventil, wenn eine Verstopfung im Ventil keinen vollständigen Verschluss zulässt. Schließen Sie das manuelle Ablassventil, wenn es geöffnet ist. Bei einem Vapor-logic-Kurzschluss zur Einlassventilspule ersetzen Sie die Platine oder die Ablassspule. 			
		 Fehlerhaftes Füllstands-Steuersystem 	 Überprüfen Sie, ob der Sondenstecker vollständig angeschlossen ist. Bei Bedarf die Sondenstangen reinigen oder austauschen. Ersetzen Sie die Platine, wenn die Vapor-logic-Steuerplatine defekt ist. Stellen Sie sicher, dass sich das System im automatischen Modus befindet. Stellen Sie sicher, dass die Sonde ordnungsgemäß verdrahtet ist. 			
		• Einlassventil steckt fest	 Prüfen, ob das Einlassventil rückwärts installiert ist. Wenn ja, erneut installiert. Wenn sich eine defekte Innenfeder oder Membran im Einlassventil befindet, ersetzen Sie das Ventil. Prüfen Sie, ob es eine Verstopfung gibt, die es dem Ventil nicht erlaubt, richtig zu sitzen. Ventil nach Bedarf reinigen oder austauschen. Prüfen Sie, ob die Steuerspannung über die Einlassventilspule liegt. (Verdrahtung und Steuerung überprüfen.) Wassereinlass-Schockableiter installieren. 			

Tak	Tabelle 90-1:				
Lei	tfaden zur Fehlerbehebu	ng (Fortsetzung)			
	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen		
	Warnmeldungen: Tank entleert nicht	 Tankablassöffnung 	 Wenn die Befeuchter-Tankablassöffnung verstopft ist, reinigen. 		
		 Wassererkennungssonden 	 Reinigen Sie die Sone oder ersetzen Sie die Sondenstangenbaugruppe. 		
		 Ablassventilverdrahtung 	 Ablassventilverdrahtung prüfen. Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil mit Klemme P17 (Ablass) auf der Steuerplatine verdrahtet ist. Vapor-logic zurücksetzen. 		
		• Einlassventil	 Prüfen Sie, ob Spannung am Ventil vorhanden ist. Ist dies der Fall, das Ventil reinigen oder ersetzen. Ersetzen Sie das Einlassventil, wenn Wasser austritt. 		
		 System f ür manuellen Ablass programmiert 	 Führen Sie einen Testzyklus aus, um zu sehen, ob das System die Ablassleistung aktiviert. 		
Je		 Wasserstau in der Ablassleitung Ablassleitung verstopft 	 Unzureichende Ablassleitungsneigung. Unzureichende Ablassleitungsgröße. Siehe Tankhandbuch für Ablassleitungsgrößen und Neigungsanforderungen. 		
oroblen	Gerät führt keine automatische Ablasssequenz aus	Automatischer Ablass ist deaktiviert	 Gehen Sie zum Menü Einstellungen, um sicherzustellen, dass der automatische Ablass/die Spülung aktiviert ist. 		
erungsl		Ablassfehler, verstopftes Ablassventil oder verstopftes Ablassrohr	 Reinigen Sie die Ablassventilrohre. 		
Entle		 Fehlfunktion der automatischen Ablasssequenz 	 Gehen Sie zum Menü Einstellungen und überpr		
		Keine Stromversorgung des automatischen Ablassventils	 Pr üfen Sie, ob 24 VAC am Klemmenblock P17 (Ablass) und am Ablassventil vorhanden ist. 		
		 Defektes automatisches Ablassventil 	 Wenn Spannung am Ventil vorhanden ist und das Ventil nicht öffnet, ersetzen Sie das Ventil. 		
	Gerät führt keine Entleerung am Ende der Saison durch	 Eingangssignal hat immer Bedarf 	 Reduzieren Sie das Bedarfssignal. 		
		Vapor-logic-Setup	 Überprüfen Sie im Menü Einstellungen, dass Vapor-logic für die Entleerung am Ende der Saison eingestellt ist. 		
		• Ablassventil	 Ventil nicht verdrahtet oder falsch verdrahtet, um Platine zu steuern. Prüfen Sie während des Testzyklus 24 VAC über die Ventilspule. 		
	Warnmeldung: Ablasssensor außerhalb des Messbereichs• Signal außerhalb von 4 - 20 mA		 P6-Spannung von CS2 zur Erde kontrollieren (2 -10 VDC) Messumformer austauschen, wenn kein Spannungsausgang Kontrollieren, ob die Spannung an P6 von 21 VDC zur Erde 21 VDC beträgt. Andernfalls bei sämtlichen Feldanschlüsser Klemmen erneut kontrollieren. 		

Tak Lei	Tabelle 91-1: Leitfaden zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)					
	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen			
	Warnmeldung: Dampfproduktion ein/aus	 Offene, kurzgeschlossene oder inkorrekte Verdrahtung des Sensors 	 Überprüfen Sie die Verdrahtungsklemmen auf korrekte Verdrahtung und Spannungen. 1000 Ohm = 20 °C (68 °F); 1702 Ohm = 100 °C (212 °F). 			
		 Befeuchterverriegelungsschalter und/oder Übertemperaturthermostat 	 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oder der Thermostat verkabelt ist. Überprüfen Sie, ob der Verriegelungsschalter richtig eingestellt und die Befeuchterabdeckung vorhanden ist. Übertemperatur-Thermostat zurücksetzen, wenn er ausgelöst wird. 			
	Warnmeldung: Tankübertemperatur	 Gerät hat überhitzt; Temperatur ist bei 14 °C (25 °F) über Siedetemperatur 	 Überprüfen Sie den richtigen Wasserstand im Tank. 			
		Fehlerhafter Sensor	 Sensor austauschen. 			
	Reduzierte oder keine	 Schmutziger Wärmetauscher 	• Reinigen.			
	Leistung (obwohl der Wasserstand korrekt ist)	Schmutzige BrennerNiedriger Gasdruck	 Nach Bedarf reinigen oder einstellen. Anweisungen finden Sie im Tankhandbuch. 			
	Tank erwärmt sich nicht.	 Übertemperatur-Thermostatschalter unter Heizungskabelabdeckung ausgelöst 	 Thermostatschalter zur ü cksetzen. 			
eme		 Befeuchterabdeckungs- Verriegelungsschalter (nur ausgewählte Modelle) 	 Befeuchterabdeckung nicht verdrahtet; Verriegelungsschalter einstellen. 			
Heizungsproble		 Inkorrekte oder nicht vorhandene Steuerspannung 	 Auf korrekte Versorgungsspannung auf dem Schaltplan prüfen. Überprüfen Sie die richtigen Transformatorspannungs- Eigenschaften. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Verdrahtung des Transformators. Auf Steuerkreisspannung auf dem Schaltplan prüfen. Wenn keine Spannung vorhanden ist, eine Fehlersuche der Platinen und des Verdrahtungssystems für mögliche Kurzschlüsse durchführen. 			
		 Inkorrekte oder nicht vorhandene Versorgungsspannung zum Gerät 	 Überprüfen Sie die Hauptsicherung. Überprüfen Sie den Sicherheitsschalter der Hauptleitung. Überprüfen Sie die Heizungssicherungen und den Schaltplan. 			
		 Kanalfeuchtigkeit über dem max. Sollwert 	 Prüfen Sie auf Kanalluftstrom. Die Funktion des Kanal-MaxSchalters oder Messumformers prüfen. 			
		• Kein Bedarfssignal	 Signal von anderen pr üfen. Überpr üfen Sie, ob eine fehlerhafte Verbindung hergestellt wurde. Überpr üfen Sie im Men ü Einstellungen, ob der Befeuchter f ür das Bedarfssignal konfiguriert ist. 			
		Befeuchter befindet sich im Standby-Modus	Modus auf automatisch umschalten.			
	Befeuchtertank hat den richtigen Wasserstand und ist immer warm.	• Wasserthermostat	 Das ist normal; Der Wasserthermostat hält eine bestimmte Tankwassertemperatur im Bereich von 4 °C bis 82 °C (40 °F bis 180 °F). Wasserthermostat-Temperatur auf einen niedrigeren Sollwert umstellen. 			

Tal	Tabelle 92-1:							
Lei	Leitfaden zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)							
	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen					
Feuchtigkeits-Sollwertprobleme	Die Luftfeuchtigkeit liegt unter dem gewünschten Niveau	• Gerät ist in Betrieb, erfüllt aber nicht den erforderlichen Feuchtigkeitsgrad	 Gerät unterdimensioniert; durch eine größere Einheit ersetzen oder zusätzlichen Befeuchter hinzufügen. Die Abschöpfdauer ist zu lang. Wenn sich das Ablassventil nicht vollständig schließt, bestimmen Sie die Ursache und reinigen, reparieren oder ersetzen Sie es bei Bedarf. Wenn die Ablassrohr-Wasserdichtung erlaubt, dass Dampf den Abfluss hinunter fließt, füllen Sie die P-Falle mit Wasser oder reparieren Sie nach Bedarf. Wenn es eine unsachgemäße Wasserdichtungshöhe gibt, erhöhen Sie die empfohlene Höhe (siehe Befeuchtertank- Handbuch für Wasserdichtungshöhe). Bei einem übermäßigen internen Dampfdruck die Ursache des hohen Drucks (z. B. hoher statischer Druck des Kanals, unterdimensionierte Öffnungen in Dispersionsrohren, Wasser oder eingeknickter Dampfschlauch) bestimmen und bei Bedarf korrigieren. Ersetzen Sie die leckende Dichtung oder den Dampfschlauch. Neu kalibrieren, wenn die Steuerelemente nicht mehr kalibriert sind. Wenn das Einlassventil offen ist, reparieren oder ersetzen. Wenn sich das Zonenventil nicht öffnet, reparieren oder ersetzen. Die Verbindung von Dampfleitungen mit der Dispersionsbaugruppe ist zu lang und/oder nicht isoliert (Dampfschlauch nicht isolieren). 					
		 Kein Bedarf nach Feuchtigkeit vom Hygrostat oder von Steuer- und Hochfeuchte-Messumformern 	 Niedrige oder keine Signalstärke von Hygrostat. Auf korrekte Verdrahtung prüfen. Überprüfen Sie die Feuchtigkeits-Messumformer (4 bis 20 mA Ausgang). Passen Sie den Sollwert an, wenn der r.F oder Taupunkt- Sollwert zu niedrig ist. 					
		 Zuviel Außenluft 	 Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb von Lüftern, Dämpfern, VAV-Systemen usw. 					
		 Feuchtigkeitssteuerung-Eingangstyp nicht der gleiche wie Vapor-logic-Firmware 	 Überprüfen Sie die Vapor-logic-Steuerplatinenanschlüsse P11 und P13. Wenden Sie sich an DriSteem. 					
		 Vapor-logic nicht im Auto-Modus 	 Modus auf automatisch umschalten. 					

Tabelle 93-1: Leitfaden zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)

	Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahmen	
Feuchtigkeits-Sollwertprobleme	Luftfeuchtigkeit über Sollwert	Hohe eintretende relative Luftfeuchtigkeit	Entfeuchten.	
		• Einheit überdimensioniert	 Wenden Sie sich an DriSteem. 	
		Reduzierter Luftstrom	 Lüfter, Dämpfer, VAV-Systeme usw. kontrollieren. 	
		 Unsachgemäß gelegene Hygrostat- oder Feuchtigkeits-Messumformer 	 Neu anbringen, nach Leitfaden im Anhang dieser Betriebsanleitung. 	
		• Defekte Steuerungen	 Auf inkorrekte Versorgungsspannung prüfen. Auf inkorrektes Steuersignal prüfen. Überprüfen Sie, ob eine unsachgemäße Verdrahtung angebracht ist. Wenn Feuchtigkeitsregler oder Sender nicht kalibriert oder nicht kalibriert sind, reparieren oder neu kalibrieren. 	
	Hunting (Feuchtigkeitsschwankungen über und unter dem gewünschten Sollwert)	• Fehlerhaftes Steuersystem	 Wenn ein defekter oder ungenauer Feuchtigkeitsregler oder Sender vorliegt, reparieren oder ersetzen Sie ihn. Überprüfen Sie, ob die richtigen Vapor-logic- Steuereinstellungen vorgenommen werden: r.FSollwert, max. Sollwert, Zyklusrate, PID-Tuning usw. Verlagern Sie schlecht gelegene Steuerungskomponenten. Siehe "Sensoreinbau" auf Seite 26. Stellen Sie sicher, dass das modulare Kabel des Touchscreen- Displays von der Stromversorgung isoliert ist. 	
		 Luftvolumen variiert schnell 	• Stabilisieren.	
		Lufttemperatur schwankt schnell	 Stabilisieren Sie auf ±1 °C (±1 °F). 	
		 Proportionalband ist zu klein und/oder I-Faktor (Ki) zu groß 	 Wenn die relative Luftfeuchtigkeit außerhalb des PID- Bands schwingt, erhöhen Sie das PID-Band über das Menü Einstellungen. Verringern Sie den I-Faktor (Ki) mit dem Menü Einrichten. 	
		Ein-Aus-Steuerung ist nicht ausreichend	 Wenn Sie den Befeuchter mit einem Ein-Aus-Signal steuern, sollten Sie auf eine Steuerung mittels eines modulierenden Signals umstellen. 	

Tabelle 94-1: Leitfaden zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)					
	Problem		Mögliche Ursachen		Korrekturmaßnahmen
	Warnmeldung: Blockierter Rauch	•	Sensor zur Überwachung von Abzugblockierungen ist geöffnet	•	Lüftungsanlage auf Hindernisse prüfen. Luftleitung zum Rauchabzugsschalter auf Hindernisse prüfen. Windige Bedingungen verursachen Abwind im Entlüftungssystem. Installieren Sie eine hohe Windentlüftungskappe oder isolieren Sie, wie durch örtliche Vorschriften empfohlen.
	Warnmeldung: Gasventil [Nummer] Fehler	•	Zündmodul defekt Gasventil falsch verdrahtet	•	Zündmodul prüfen. Nach Bedarf austauschen. Verdrahtung des Gasventils kontrollieren.
	Warnmeldung: Brenner [Nummer] Fehler	•	Keine Gasversorgung zum Gerät	•	Kontrollieren, ob das Gaszufuhrventil eingeschaltet ist und vom Verteiler den auf dem Typenschild angegebenen Druck erhält.
		•	Gasventil ist ausgeschaltet oder wird nicht mit Strom versorgt	•	Kontrollieren, ob die Spannung vom Zündmodul zum Gasventil 24 VAC beträgt. Kontrollieren, ob der Stopfen des Gasventils korrekt sitzt.
		•	Druck am Ausgang des Gasventils ist zu niedrig	•	Sicherstellen, dass der Ausgangsdruck dem Typenschild entspricht.
		•	Gebläseeingang ist verschmutzt oder verstopft	•	Eingang reinigen und auf Hindernisse kontrollieren.
۵		•	Flammensensor erkennt keine Flamme	•	Verdrahtung des Flammensensors kontrollieren. Polarität des Eingangsstroms kontrollieren. Bei Bedarf umkehren. Vereinzelte Fasern vom Brenner berühren den Flammensensor. Mit einem Schraubendreher die Brennerfasern vorsichtig vom Flammensensor drücken. Flammensensor ist gebrochen. Austauschen.
obler		•	Umgekehrte Polarität am Stromblock	•	Überprüfen Sie die Polarität.
GTS)-Pr	Warnmeldung: Zündmodul [Nummer] Fehler	•	Zündsequenz eingeschaltet, ohne dass Gasventil mit Strom versorgt wird	•	Überprüfen Sie die Zündfolge. Zündmodul austauschen.
uchter (•	Gasventil/Zündung/ Fühlerelektrode außerhalb der Sequenz	•	Kabelverbindungen mit Gasventil, Zündung und Flammensensorstab kontrollieren.
Gas-Dampf-Befer	Warnmeldung: Gebläsefehler [Nummer]	•	Das Gebläse ist falsch verdrahtet oder hat die Bedarfsgeschwindigkeit nicht erreicht.	•	Kontrollieren, ob das Gebläse richtig verdrahtet ist Gebläse auswechseln
	Warnmeldung: Kein Luftstrom am Abgasventilator	•	Der Abgasventilatorschalter ist offen	•	Auf vorschriftsgemäße Verdrahtung des Abgasventilators prüfen. Reparieren oder ersetzen Sie den Abgasventilator.
	Warnmeldung: Rauchgas- Temperaturschalter	•	Rauchgastemperatur ist zu hoch Tank ist nicht voll	•	Gerät schaltet sich automatisch ab und kühlt ab. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn sich die Rauchtemperaturen wieder normalisieren.
	Warnmeldung: Tanktemperaturschalter	•	Rauchgastemperatur ist zu hoch Tank ist nicht voll	•	Temperatur des eingelassenen Wassers zu hoch (über 32 °C [90 °F]). Prüfen, ob das Wasserversorgungs-Rohrsieb verstopft ist. Kesselstein aus dem Tank und dem Wärmetauscher entfernen. Versorgungswasserdruck kontrollieren. Wasserzufuhr muss mit dem auf dem Gerät angegebenen Druck erfolgen.
	Warnmeldung: Rauchfang- oder Tankübertemperatur- Abschaltung	•	Rauchgastemperatur ist zu hoch Temperatur des eingelassenen Wassers zu hoch (über 32 °C [90 °F]).	•	Gerät schaltet sich automatisch ab und kühlt ab. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn sich die Rauchtemperaturen wieder normalisieren.
		•	Tank ist nicht voll	•	Prüfen, ob das Wasserversorgungs-Rohrsieb verstopft ist. Versorgungswasserdruck kontrollieren. Wasserzufuhr muss mit dem auf dem Gerät angegebenen Druck erfolgen.
		•	Übermäßiger Kesselstein für Tank und Wärmetauscher	•	Kesselstein aus dem Tank und dem Wärmetauscher entfernen.
	Warnmeldung: Abgassensor außerhalb des Werts	•	Signal außerhalb von 4 - 20 mA	•	P4-Spannung von CS1 zur Erde kontrollieren (2 -10 VDC) Messumformer austauschen, wenn kein Spannungsausgang Kontrollieren, ob die Spannung an P6 von 21 VDC zur Erde 21 VDC beträgt. Andernfalls bei sämtlichen Feldanschlüssen Klemmen erneut kontrollieren

Ersatzteile

Tabelle 95-1: Vapor-logic-Ersatzteile					
Beschreibung	Menge	Bauteilnum- mer			
Kit (enthält Hauptcontroller und erforderliche Molex-Stecker)	1	183504-004			
Touchscreen-Display – nur GTS-LX-Serie	1	183508-001			
Touchscreen-Display-Kommunikationskabel (an DriSteem wenden, wenn andere Längen benötigt werden als	686 mm (27")	408490-014			
686 mm (27") und 1.524 mm (60")	1.524 mm (60")	408490-009			
Griff-Elastomer-Touchscreen-Display	1	408494-023			
Molex-Stecker, 2-polig	1	406246-002			
Molex-Stecker, 3-polig	1	406246-003			
Molex-Stecker, 4-polig	1	406246-004			
LonTalk-Karte	1	408642			

ABBILDUNG 95-1: VAPOR-LOGIC-ERSATZTEILE

Hauptplatine







Molex-Stecker, (2-polig abgebildet)

LonTalk-Karte





Notizen

Notizen

Beim Branchenführer können Sie auf Qualität zählen

Seit 1965 ist DriSteem mit innovativen Methoden zur Befeuchtung und Kühlung von Luft mit präziser Steuerung führend in der Branche. Unsere Konzentration auf Eigentümerfreundlichkeit spiegelt sich im Design der Steuerung des Vapor-logic wider. Weiterhin ist DriSteem ist mit einer zweijährigen Garantiebeschränkung und optionaler Garantieverlängerung führend in der Branche.

Weitere Informationen

www.dristeem.com sales@dristeem.com

Aktuelle Produktangaben finden Sie auf unserer Website: www.dristeem.com

DRI-STEEM Corporation,

eine Tochter von Research Products Corporation USBetriebe von DriSteem, sind gemäß ISO 9001:2015 zugelassen.

US-Zentrale: 14949 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344 +1-800-328-4447 oder +1-952-949-2415 +1-952-229-3200 (Fax)

Europäische Geschäftsstelle: Grote Hellekensstraat 54 b B-3520 Zonhoven Belgien +3211823595 E-mail: dristeem-europe@dristeem.com

Fortlaufende Produktverbesserungen gehören zur Geschäftspolitik von DriSteem; daher können sich Produktfunktionen und Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.

DriSteem, Vaporstream, Vapormist und Vapor-logic sind eingetragene Markenzeichen von Research Products Corporation, und in Kanada und der Europäischen Gemeinschaft ist die Markeneintragung beantragt worden.

Im vorliegenden Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen sein. Sie werden nur zu Erklärungszwecken angeführt und nicht mit der Absicht einer Verletzung.

© 2019 Research Products Corporation



Firmware-Version 6.X.X Formular Nr. VL6-IOM-DE-1219 Teile-Nr. Rev B

Zweijährige beschränkte Gewährleistung

Das Unternehmen DRI-STEEM Corporation ("DriSteem") garantiert dem Erstnutzer, dass die Produkte für einen Zeitraum von entweder zwei (2) Jahren nach erfolgter Installation oder siebenundzwanzig (27) Monate vom Versanddatum, je nachdem was zuerst eintritt, frei von Defekten in Material und Verarbeitung sind.

Sollte bei einem DriSteem-Produkt innerhalb der zutreffenden Gewährleistungszeit ein Materialoder Verarbeitungsdefekt festgestellt werden, beschränkt sich die Gesamthaftung von DriSteem sowie der einzige und ausschließliche Rechtsanspruch des Käufers auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts oder die Erstattung des Kaufpreises nach dem Ermessen von DriSteem. DriSteem haftet nicht für jedwede Kosten oder Ausgaben, direkt oder indirekt, die aufgrund der Installation, des Ausbaus oder der erneuten Installation jedweden defekten Produkts entstehen. Von der begrenzten Gewährleistung sind alle Verbrauchs- und Verschleißprodukte wie Zylinder, Membranen, Filter oder Medienersatz ausgeschlossen. Diese Teile werden normalerweise beim Betrieb verbraucht.

Die begrenzte Gewährleistung von DriSteem ist nicht rechtsgültig oder einklagbar, sofern nicht alle von DriSteem gelieferten Installations- und Bedienungsanweisungen eingehalten werden oder wenn Produkte ohne von DriSteem erteilte schriftliche Zustimmung verändert oder modifiziert werden oder wenn Produkte durch Unfall, Missbrauch, Fehlbedienung, unbefugte Eingriffe, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Wartung beschädigt werden. Alle Gewährleistungsansprüche müssen innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit schriftlich bei DriSteem geltend gemacht werden. Fehlerhafte Teile können von DriSteem zurückverlangt werden. Von der begrenzten Gewährleistung sind alle Verbrauchs- und Verschleißprodukte wie Zylinder, Membranen, Filter oder Medienersatz ausgeschlossen. Diese Teile werden normalerweise beim Betrieb verbraucht.

Diese begrenzte Gewährleistung von DriSteem wird anstelle aller anderen Garantien gewährt, und DriSteem schließt alle anderen Gewährleistungen aus, egal ob ausdrücklich oder angenommen, einschließlich ohne Beschränkung aller ANGENOMMENEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER VERKAUFBARKEIT, ALLER ANGENOMMENEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK und alle angenommen Gewährleistungen, die sich aus früheren Geschäftsbeziehungen, Leistungen oder eigentümlichen oder handelsüblichen Gebräuchen ergeben.

IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT DriSteem DIE HAFTUNG FÜR JEDWEDE DIREKTEN ODER INDIREKTEN, NEBEN-, SONDER-, ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, GEWINN-, EINKOMMENS-, ODER UMSATZVERLUSTE) ODER FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE SICH IN JEDWEDER WEISE AUS DER HERSTELLUNG ODER DEM GEBRAUCH SEINER PRODUKTE ABLEITEN. Dieser Ausschluss besteht unabhängig von der mit dem Schadensersatzanspruch vorgebrachten Rechtsgrundlage, einschließlich Gewährleistungsverletzung, Vertragsverletzung, Fahrlässigkeit, Gefährdungshaftung oder jedweder anderer juristischer Theorie, selbst wenn DriSteem von der Möglichkeit solcher Schäden Kenntnis hat.

Mit dem Kauf von DriSteem-Produkten erklärt sich der Käufer mit den Verkaufs- und Lieferbedingungen dieser begrenzten Gewährleistung einverstanden.

Verlängerte Gewährleistung

Der Erstnutzer kann den Zeitraum der beschränkten DriSteem-Gewährleistung um eine begrenzte Anzahl von Monaten über den und die im ersten Paragraph genannte(n) ursprünglich geltende(n) Zeitraum und Frist dieser beschränkten Gewährleistung verlängern. Alle Bedingungen der begrenzten Gewährleistung, die für die ursprüngliche Gewährleistungsfrist gelten, gelten auch für den Zeitraum der verlängerten Gewährleistung. Eine verlängerte Gewährleistung für weitere zwölf (12) Monate oder vierundzwanzig (24) Monate kann käuflich erworben werden. Die verlängerte Gewährleistung kann bis zu achtzehn (18) Monate nach dem Datum des Produktversands gekauft werden; danach sind keine verlängerten Gewährleistungen mehr erhältlich. Wenn ein DriSteem Befeuchter mit einem DriSteem UO-System gekauft wird, ist eine Garantiedeckung von vierundzwanzig (24) Monaten eingeschlossen.

Jedwede Verlängerung der begrenzten Gewährleistung gemäß diesem Programm muss schriftlich erfolgen, von DriSteem unterzeichnet sein und komplett vom Käufer bezahlt sein.